

# **PROPAIN**

AUFBAUANLEITUNG / BETRIEBSANLEITUNG -  
VOR DER ERSTEN FAHRT LESEN!

DE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / USER MANUAL -  
READ BEFORE YOUR FIRST RIDE!

EN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MANUEL D'UTILISATION -  
A LIRE AVANT TOUTE SORTIE !

FR

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ISTRUZIONI PER L'USO -  
DA LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE LA BICI!

IT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / MANUAL DE INSTRUCCIONES -  
LEER ANTES DE LA PRIMERA SALIDA!

ES



# ***PROPAIN***




AUFBAUANLEITUNG -  
VOR DER ERSTEN FAHRT LESEN!

DE




// Auspacken .....	5
// Vorbau gerade drehen und Lenker montieren .....	6
// Vorderrad montieren .....	7
// Pedale montieren .....	8
// Sitzhöhe einstellen.....	8
// Reifen Aufpumpen.....	9
// Akku ausbauen.....	10
// Akku einbauen.....	11
// Range Extender montieren.....	12
// Akku laden .....	14
// Bike einschalten.....	15
// Federelemente einstellen .....	16
// Sattelfreiheit prüfen.....	17
// Bestimmungen für den Gebrauch .....	18
// Bestimmungen gemäß Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (STVZO).....	18
// Vor der ersten Fahrt .....	19
// Technische Daten .....	20
// Konformitätserklärung .....	22



// AUSPACKEN



## // VORBAU GERADE DREHEN UND LENKER MONTIEREN



1. Öffne die Klemmschrauben (C) und drehe den Vorbau in Fahrtrichtung.
2. Drehe die Schrauben der Klemmschelle (A/B) des Vorbaus heraus. Nimm die Lenkerklemmschelle und die Schrauben ab.
3. Bringe den Lenker am Vorbau an, bringe die Lenkerklemmschelle an und drehe die Schrauben von Hand einige Umdrehungen hinein.
4. Drehe den Lenker in Fahrtrichtung, richte den Lenker mittig aus und stelle die Neigung des Lenkers nach den persönlichen Vorlieben ein.
5. Passe die Brems- und Schalthebel an die Lenkerneigung an.
6. Ziehe die beiden Klemmschrauben C abwechseln an, bis ein Drehmoment von 6 Nm erreicht ist.
7. Drehe die beiden oberen Klemmschrauben hinein und ziehe beide Schrauben mit dem auf der Klemmschelle oder dem Vorbau aufgelaserten Drehmoment an.
8. Drehe die beiden unteren Klemmschrauben hinein und ziehe beide Schrauben mit dem auf der Klemmschelle aufgelaserten Drehmoment an.  
→ Auf der Oberseite des Vorbau darf zwischen Vorbau und Klemmschelle kein Spalt („No Gap“) zu sehen sein. Auf der Unterseite muss dagegen ein Spalt („Gap“) zu sehen sein.




An manchen Modellen ist der SIXPACK Millennium ICR Vorbau mit integrierter Leitungsverlegung verbaut.

Beachte zum Ändern der Vorbauhöhe die SIXPACK Anleitung. Scanne den QR Code für mehr Informationen.



## // VORDERRAD MONTIEREN

Je nach Federgabelhersteller muss die Steckachse von rechts oder links durch das Ausfallende der Federgabel geschoben werden.



1. Entferne die Steckachse aus der Gabel.
2. Entferne die Transportsicherung zwischen den Bremsbelägen.  
→ Bewahre die Transportsicherung für den späteren Transport deines Fahrrads auf.
3. Setze das Vorderrad in die Ausfallenden der Gabel ein. Die Bremsscheibe muss dabei zwischen die Bremsbeläge eingefädelt werden.
4. Stecke die Steckachse durch die Ausfallenden der Gabel und die Nabe des Laufrads.
5. Ziehe die Steckachse nach den Angaben des jeweiligen Herstellers an:

Rock Shox



Marzocchi




Fox



Öhlins



## // PEDALE MONTIEREN



Eines deiner Pedale besitzt ein Rechts- und das andere ein Linksgewinde. Die meisten Pedale sind mit „L“ und „R“ für die Montageseite gekennzeichnet. Bei manchen Pedalen ist das linke Pedal mit einer Rille auf der Achse gekennzeichnet.

1. Pedalgewinde leicht fetten.
2. Falls vorhanden, Unterlegscheiben auf die Pedalgewinde aufstecken.
3. Drehe das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn in das Gewinde im linken Kurbelarm und ziehe das Pedal mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm fest.
4. Drehe das rechte Pedal im Uhrzeigersinn in das Gewinde im rechten Kurbelarm und ziehe das Pedal mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm fest.

## // SITZHÖHE EINSTELLEN



Achtung: Bei der Verstellung der Sitzhöhe muss die Leitung der Sattelstütze nachgeschoben werden. Die Leitung kann sonst abknicken und beschädigt werden!


1. Öffne die Sattelklemmschelle.
2. Schiebe die Sattelstütze vorsichtig und langsam in den Rahmen bzw. ziehe die Sattelstütze aus dem Rahmen. Gleichzeitig Leitung an der Öffnung im Rahmen nachschieben bzw. -ziehen.
3. Ziehe die Sattelklemmschelle mit 5 Nm an.

## // REIFEN AUFPUMPEN


Wenn du dein Fahrrad ohne Tubeless Setup bestellt hast, pumpe die Reifen auf einen Druck von etwa 2 bar auf.

Wenn du dein Fahrrad mit Tubeless Setup bestellt hast, musst du vor der ersten Fahrt die beiliegende Dichtflüssigkeit in beide Reifen einfüllen.

1



2








1. Lass die Luft vollständig aus dem Reifen.
2. Schraube die Ventilkappe ab.
3. Drehe den Ventileinsatz mit Hilfe des mitgelieferten Ventilschlüssels aus dem Ventil heraus.

3

1. Pumpe den Reifen auf etwa 2 bar auf.
2. Prüfe den korrekten Reifensitz.
  - Der Reifen muss am gesamten Umfang gleichmäßig auf der Felge aufliegen. Wenn nicht, Lufterdruck ablassen, Reifen in die Mitte des Felgenbetts drücken und Vorgehensweise wiederholen.
  - Reifensitz bei Unklarheiten durch eine Fachperson prüfen lassen!
3. Drehe und schüttle das Laufrad langsam, um die Dichtflüssigkeit auf der gesamten inneren Oberfläche des Reifens zu verteilen.
4. Nachdem der Reifen abgedichtet hat, Reifendruck auf den gewünschten Druck reduzieren.
5. Schraube die Ventilkappe auf.
6. Führe eine kurze Testfahrt durch und prüfe den Reifendruck regelmäßig.

## // AKKU AUSBAUEN







1. Drehe den Verschlussbolzen von Hand um 90° in Richtung „OPEN“.
  - Das Drive Unit Cover wird entriegelt und kann abgenommen werden.
  - Ziehe das Drive Unit Cover nach vorn ab. Abziehen zur Seite kann zu Beschädigungen am Cover führen.
2. Trenne den Stecker vom Akku indem du den Stecker durch Drehen entriegelst und dann abziehest.
3. Drehe die Sechskantschraube mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel heraus. Nimm den Akku durch Ziehen an der Lasche aus dem Unterrohr.  
Falls du ohne Batterie fährst:
  - Schließe die Rahmenöffnung für die Batterieschraube mit dem Gummistopfen, der an der Batteriehalterung befestigt ist
  - Befestige das Batteriekabel mittels Klettband im Drive Unit Cover.

Scanne den QR-Code für ein detailliertes Video zur Montage des Akkus.





## // AKKU EINBAUEN



1. Schiebe den Akku von unten in das Unterrohr, drehe die Sechskantschraube mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel hinein und ziehe sie mit 8 Nm an.
2. Verbinde den Stecker mit dem Akku.
  - Der Stecker kann nur in einer Position eingesteckt werden. Prüfe vor dem Verbinden die richtige Ausrichtung des Steckers.
  - Du hörst ein Klick-Geräusch, wenn der Stecker im Akku eingerastet ist.
3. Bringe das Drive Unit Cover an und drehe den Verschlussbolzen von Hand um 90° in Richtung „Close“. Prüfe den festen Sitz des Drive Unit Covers.

## // RANGE EXTENDER MONTIEREN



### GEFAHR

#### GEFAHR VON BATTERIESCHÄDEN!

Sind die Schrauben in den Gewindeösen der Flaschenhalteraufnahme zu lang, können diese in den Rahmen hineinstehen und den Akku beschädigen.


- Die Schrauben dürfen maximal 8 mm in das Gewinde im Rahmen ragen.
- Verwende nur das von Propain gelieferte Montagematerial für den Range Extender.

1. Montiere den für den Range Extender angedachten Flaschenhalter und ziehe die Schrauben mit 3 Nm an.




Verwende nur die Schrauben, die bereits in den Gewindeösen der Flaschenhalteraufnahme vormontiert sind (M5x9 mm). Die Schrauben dürfen maximal 8 mm in den Rahmen ragen! Entferne die im Auslieferungszustand montierten Unterlegscheiben unter den Schrauben („// Technische Daten“ auf Seite 20/ Part No 38).

## // RANGE EXTENDER MONTIEREN



1. Schiebe den Range Extender in den Flaschenhalter und sichere ihn mit dem beiliegenden Gurt.  
→ Die Schnalle des Gurts muss so weit wie möglich in Richtung Rahmen geschoben werden.
2. Verbinde das Kabel des Range Extenders mit dem Ladeanschluss des Rahmens.



Scanne den QR-Code für ein detailliertes Video zur Montage von Flaschenhalter, Range Extender und Strap.




Der Akku des Range Extenders kann im montierten Zustand geladen werden. Das Ladesystem erkennt, ob ein Range Extender angeschlossen ist und lädt zuerst die integrierte Batterie und abschließend den Range Extender über den Ladeport des Range Extenders.

Vor dem Laden und der Verwendung des Akkus muss die Bedienungsanleitung des Akkus gelesen werden!  
Scanne den QR Code für mehr Informationen.




## 1 // AKKU IM EINGEBAUTEN ZUSTAND LADEN




1. Klappe die Staubkappe am Ladeanschluss weg.
2. Schließe das Ladegerät an die Ladebuchse des Akkus an und verbinde das Ladegerät mit einer Steckdose.
  - Das Display wird eingeschaltet und zeigt den Ladezustand an, die Antriebseinheit lässt sich jedoch nicht einschalten, solange das Ladegerät angeschlossen ist.

## 2 // AKKU IM AUSGEBAUTEN ZUSTAND LADEN



1. Baue den Akku aus (siehe „// Akku ausbauen“ auf Seite 10).
2. Schließe das Ladegerät an die Ladebuchse des Akkus an und verbinde das Ladegerät mit einer Steckdose.
  - Eine grün blinkende LED zeigt an, dass der Akku lädt.
  - Eine dauerhaft grün leuchtende LED am Ladegerät zeigt einen vollständig geladenen Akku an.
  - Eine rot leuchtende LED deutet auf einen Fehler hin (Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss am Ausgang, Überstrom, Übertemperatur, falsche Polarität).

## // BIKE EINSCHALTEN



1. Einschalten: Drücke kurz die Einschalttaste.
  - Nach kurzer Zeit ist das System aktiviert und das Display auf dem Oberrohr schaltet sich ein.
2. Unterstützung einstellen: Stelle über einen kurzen Druck auf die untere oder obere Wippe des Controllers die Unterstützungsstufe ein.
  - Der gewählte Unterstützungsmodus Eco, Mid oder High wird am Display mit der entsprechenden Anzahl an Balken visualisiert.
3. Ausschalten: Mit einem langen Druck (>3s) auf die untere Wippe des Controllers kann das System ausgeschalten werden.
4. Aktivieren der Schiebehilfe: Halte die obere Wippe im Stillstand des Bikes länger als 0,5 Sekunden gedrückt und drücke und halte anschließend die obere Wippe.
  - Die Schiebehilfe ist aktiviert und unterstützt dich bis etwa 6 km/h (je nach eingelegtem Gang) beim Schieben des Bikes.



Das TQ-System bietet eine Vielzahl an Einstell- und Individualisierungsoptionen. Mit Hilfe der TQ-App kann eine Verbindung zwischen Smartphone und E-Bike-System hergestellt werden. Auch eine Verbindung zwischen einem Fahrradcomputer und TQ-System ist möglich.

Scanne den QR Code um direkt zur TQ-Support-Seite weitergeleitet zu werden.



## // FEDERELEMENTE EINSTELLEN

Dein Fahrrad wird mit einer Basis-Einstellung der Federelemente ausgeliefert. Vor der ersten Fahrt muss der Luftdruck in den Federelementen auf dein Körpergewicht angepasst werden.





1. Ventilkappe des Dämpfers / der Federgabel abschrauben.
2. Dämpferpumpe aufschrauben und Dämpfer / Federgabel auf den gewünschten Druck aufpumpen.
  - Beachte die Hinweise zur Bedienung der Dämpferpumpe.
  - Wir empfehlen an der Federgabel einen SAG\* von 15% - 20%, am Dämpfer 20% - 30%. Beachte unbedingt die Herstellerangaben der Federelemente zum Luftdruck. Die entsprechenden Manuals liegen bei.
3. Dämpferpumpe abschrauben und Ventilkappe auf das Ventil aufschrauben.

\* Der Luftdruck deiner Federelemente wird über den sogenannten SAG (Negativ-Federweg) eingestellt. Der SAG ist das Maß, um welches der Dämpfer und die Federgabel durch das Eigengewicht des Fahrers einfedern. Setze dich zur Ermittlung des SAGs mit kompletter Fahrradausrüstung (Helm, Rucksack, Schuhe etc.) auf das Fahrrad und nimm eine normale Fahrposition ein. Beim Abschrauben der Dämpferpumpe kann keine Luft entweichen.

## // SATTELFREIHEIT PRÜFEN

1. Reduziere den Luftdruck im Dämpfer soweit, dass du den Hinterbau komplett einfedern kannst.  
Falls ein Coil-Dämpfer verbaut ist, muss der Dämpfer demontiert und ohne Feder wieder montiert werden.
2. Komprimiere den Hinterbau komplett und prüfe den Abstand zwischen Hinterrad und Sattel.  
→ Im voll komprimierten Zustand muss zwischen Sattel und Hinterrad ein Mindestabstand von 5 cm sein.



## // BESTIMMUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH



Beachte die grundlegenden Bestimmungen für das SRESH SL:

### BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der Einsatzbereich von Fahrrädern ist in fünf Kategorien aufgeteilt - von Fahrten auf geteerten Straßen bis zum Einsatz im Downhill oder Freeride Bereich.

Das SRESH SL darf ausschließlich gemäß den Bestimmungen von Kategorie 4 oder darunter verwendet werden.

Details findest du in der Betriebsanleitung deines Fahrrads.

### ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die zulässige Gesamtmasse (Fahrer + Fahrrad (19 kg  $\pm 1,5$  kg) + Ausrüstung + Gepäck) beträgt 130 kg und darf nicht überschritten werden!


### BETRIEBSANLEITUNG

Bitte beachte zusätzlich zu dieser Anleitung die Betriebsanleitung deines Fahrrads. Alle darin enthaltenen Angaben müssen gelesen und verstanden worden sein!

## // BESTIMMUNGEN GEMÄSS STRASSENVERKEHRS-ZULASSUNGSDRUCKUNG (STVZO)

Wenn du das SRESH SL im öffentlichen Straßenverkehr verwenden möchtest, müssen eine Front- und Rückleuchte, ein nach vorn wirkender weißer Reflektor, ein nach hinten wirkender roter Reflektor sowie Speichenreflektoren am SRESH SL angebracht werden. Achte bei nachträglich angebrachten Pedalen darauf, dass diese über gelbe, nach vorn und hinten wirkende Reflektoren verfügen.

Möglicherweise gelten außerhalb Deutschlands anderslautende gesetzliche Anforderungen.



Pos.	Bezeichnung	Besondere Hinweise
A	Frontleuchte und weißer Reflektor	Front- und Rückleuchte sowie die Reflektoren müssen während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, angebracht werden. Die Leuchten sowie die Reflektoren müssen während ihres Betriebs fest angebracht und gegen unabsichtliches Verstellen unter normalen Betriebsbedingungen gesichert sowie ständig einsatzbereit sein. Die Frontleuchte muss so eingestellt sein, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Die Leuchten und Reflektoren dürfen nicht verdeckt sein.
B	Rückleuchte und roter Reflektor	
C	Pedalreflektor	Beide Pedale müssen nach vorn und hinten wirkende, gelbe Reflektoren besitzen.
D	Speichenreflektoren	Am Vorder- und Hinterrad müssen jeweils zwei Speichenreflektoren angebracht werden.



## // VOR DER ERSTEN FAHRT

Prüfe vor der ersten Fahrt alle grundlegenden Funktionen deines Fahrrads, um Fehler bei der Montage oder Transportschäden auszuschließen. Liegen Mängel oder Fehler vor, muss dein Fahrrad von einem ausgebildeten Zweiradmechatroniker überprüft und die Mängel beseitigt werden. Fahre niemals mit einem defekten oder fehlerhaften Fahrrad!

<b>LAUFRÄDER / REIFEN</b>	<p>Hebe nacheinander Vorder- und Hinterrad an und drehe die Räder.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Die Räder müssen leichtgängig drehen.</li><li>→ Die Räder müssen gerade, ohne Seiten- oder Höhenschlag drehen.</li><li>→ Die Reifen dürfen an keiner Stelle den Rahmen berühren.</li></ul>
	<p>Prüfe den Reifendruck.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Der Reifendruck sollte etwa 2 bar betragen. Der maximale Reifendruck des Laufrades und des verwendeten Reifens darf nicht überschritten werden.</li></ul>
	<p>Anzugsdrehmoment der Steckachsen prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Der Hebel der Steckachse des Vorderrads muss fest geschlossen sein!</li><li>→ Die Steckachse des Hinterrads muss mit 12 Nm angezogen sein!</li></ul>
<b>ANBAUTEILE</b>	<p>Festen Sitz des Vorbaus prüfen: Stelle dich vor das Fahrrad, klemme das Vorderrad zwischen die Knie und versuche den Lenker zu verdrehen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Der Lenker darf sich mit normalem Kraftaufwand nicht verdrehen lassen.</li></ul> <p>Lagerspiel des Steuersatzes prüfen: Stelle dich neben dein Fahrrad, ziehe den Bremshebel der Vorderradbremse und bewege das Fahrrad langsam vor und zurück.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Es darf kein Lagerspiel feststellbar sein.</li></ul> <p>Alle Anbauteile auf festen Sitz prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Lose Anbauteile müssen mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen werden. Kontaktieren im Zweifelsfall den Propain Service.</li></ul>
<b>RAHMEN</b>	<p>Rahmen auf Beschädigungen und Verformungen prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Es dürfen keine Beschädigungen vorhanden sein.</li></ul>
<b>AKKU</b>	<p>Festen Sitz prüfen</p>
<b>FEDERGABEL / DÄMPFER</b>	<p>Setze dich mit kompletter Fahrradausrüstung (Helm, Rucksack, Schuhe etc.) auf das Fahrrad und nimm eine normale Fahrposition ein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Wir empfehlen an der Federgabel einen SAG von 15% - 20%, am Dämpfer 20% - 30%.</li><li>→ Ändere bei Bedarf den Luftdruck deiner Federelemente. Bei einem Dämpfer mit Stahlfeder hast du bereist bei der Bestellung eine deines Gewichts entsprechende Federhärte gewählt. Details findest du in der Betriebsanleitung deines Fahrrads.</li></ul>
<b>BREMSEN</b>	<p>Bremswirkung prüfen: Ziehe im Stand nacheinander beide Bremshebel und bewege das Fahrrad vor und zurück.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Das Vorder- und Hinterrad muss bei gezogener Bremse blockieren.</li></ul> <p>Bremsleitungen und Anschlüsse auf Bremsflüssigkeits-Austritt und Defekte prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Es darf keine Bremsflüssigkeit an den Leitungsanschlüssen austreten.</li></ul> <p>Bremse die Bremsbeläge ein. Wähle eine Straße abseits des öffentlichen Straßenverkehrs und Bremse 20 bis 30 mal mit einer Bremse von 30 km/h auf 5 km/h ab. Die Bremsungen sollten so stark wie möglich erfolgen, ohne dass eines der Räder blockiert. Anschließend Vorgang für die zweite Bremse wiederholen. Erst danach kann die Bremse ihre volle Bremskraft entfalten.</p>

## // TECHNISCHE DATEN

### Suspension Leverage Ratio



**SRESH SL - Standards**

Shock length	210 mm
Shock stroke	55 mm
Shock mount top	25 mm
Shock mount bottom	30 mm
Rear wheel travel	147 mm
Brake mount	PM200 mm
Seat post diameter	31,6 mm
Seat clamp diameter	36,4 mm
Head set (S.H.I.S.)	Top: ZS56 Bottom: ZS56
Rear wheel axle	x12 (148mm-Boost)
Rear hub width	148 mm
Tire size	Mix / 29"
Maximum fork travel (axle to crown)	160 mm (571 mm)

No	Part. No.	Part Name	QTY.	Torque	No	Part. No.	Part Name	QTY.	Torque
1	002234	Front_triangle	1		28	002288	Axle_15x106xM10x1	1	
2	002218	Rear_triangle	1		29	001623	Axle_15x61,5xM10x1	1	
3	001577	Top_Link	1		30	001624	Axle_15x56xM10x1	1	
4	001609	Lower link	1		31	000006	Bearing_15x28x7_61902-2RS	5	
5	002229	Brake_adapter	1		32	000176	Bearing_15x28x7_flange_No61902	4	
6	002310	chainguide adapter	1		33	001977	FlipChip_SS	4	
7	002303	Rear axle	1	12 Nm	34	000604	Clamp_ring_15mm_axle	4	
8	000605	15mm_clamp_Axle_Cap	3	15 Nm	35	001725	Spacer_15x19x54	1	
9	001626	10mm_clamp_Axle_Cap	2	15 Nm	36	001724	Spacer_15x19x21	1	
10	001714	Bolt_M10x1x12_custom	3	15 Nm	37	002306	Spacer_6,3x9,5x4,3	1	
11	002305	Bolt_M8x76,5custom	1	20 Nm	38	002445	Washer_15x24x2	4	
12	001645	Bolt_M8x44custom	1	15 Nm	39	002431	Washer_15,5x23,5x0,3	1	
13	002416	Bolt_M8x37custom	1	15 Nm	40	002024	Washer_5,2x10x1_DIN125	2	
14	001764	Bolt_M6x16_IS04762	2	6 Nm	41	002529	Washer	2	
15	001537	Bolt_M5x10_DIN6912	2	2 Nm	42	001713	Action cable base	1	
16	002456	Bolt_M5x9custom	4	3 Nm	43	001405	rubber ring	1	
17	002291	Bolt_M4x16_IS07380-2	2	2 Nm	44	002279	Fork_bumper	1	
18	001715	Bolt_M4x12_IS07380-1	1	0,5 Nm	45	001992	SS_protector	1	
19	002341	Bolt_M4x12_IS010642	2	2,5 Nm	46	002367	CS_protector	1	
20	002405	Bolt_M4x6_IS014580 (580Wh bat.)	8	1,8 Nm	47	002342	Cable_guide_X2	2	
21	002116	Bolt_M3x12_IS07380-2	2	1 Nm	48	002609	Cable_grommet	2	
22	002316	Bolt_M3x10_IS07380-2	1	2 Nm	49	000602	Dust_cap_seal_x27	3	
23	002309	Bolt_M3x8_IS010642	1	2 Nm	50	001803	Single_cable_inlet_clamp_mirrored	1	
24	002406	Bolt_M3x6_IS014580 (360Wh bat.)	8	1Nm	51	001772	Single_cable_inlet_clamp	1	
25	002414	Nut_M8x9,5custom	2		52	002419	Engine cover	1	
26	002443	Nut_M10x1x25custom	1		53	002716	Battery mount	1	8 Nm
27	002237	Nut_M10x1x22custom	1		54	002346	Battery mount	1	

# // KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir

Propain Bicycles GmbH  
Schachenstraße 15  
88267 Vogt, Germany  
Geschäftsführer: Robert Krauss / David Assfalg / Andrei Rantsevich  
Phone: +49-7529 / 468 868 0  
Email: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

Für das Produkt

Produkt: **Sresh SL**

Modell-Nr.: **1 CF**

Rahmennummer: GröÙe-Jahr-Monat-Modell-001->999 \*

GroÙe: SM, MD, LG, XL  
Größe: 25, 26, 27 etc.  
Monat: 01 - 98 etc.  
Modell: J & Sresh SL  
001 -> 999 fortlaufende Nr.

Beschreibung (Funktionen): EPAC Mountainbike

Artikelnummer: 002209-AJ

Baujahr: 2025

Modelljahr: 2025

Artikelbezeichnung /-nr. Batterie: TQ HPR Batterie V01 / Batterie V05 /

Range Extender V01

Artikelbezeichnung /-nummer Motor: TQ Drive Unit HPR60

Artikelbezeichnung /-nummer Ladegerät: TQ FSP235-1454AC0C

1. Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
2. Das Gerät stimmt mit den einschlägigen harmonisierten Rechtsvorschriften der Union überein:

RICHTLINIE 2014/53/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen

RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit



Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten Richtlinie 2011/65/EU, (EU) 2015/863 und Änderung (EU)2017/2102

Verordnung (EU) 2023/1542 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien

Verweise auf die verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen:

- EN 15194:2017 Fahrräder - Fahrräder - Elektromotorisch unterstützte Räder - EPAC
- EN 17404:2022 Fahrräder - Elektromotorisch unterstützte Räder - EPAC-Mountainbikes
- EN ISO 4210-2:2023 - Fahrräder - Sicherheitsanforderungen für Fahrräder - Teil 2: Anforderungen an Stadt- und Trekkingräder, Fahrräder für junge Erwachsene, Geländefahrräder und Rennräder
- EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungssatzsätze - Risikobeurteilung und Risikominde rung (ISO 12100:2010)
- EN 55014-1:2017 +A11:2020 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte - Teil 1: Störäussendung
- EN 55014-2:2012 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamiliennorm
- EN 61000-3-2:2023 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräteeingangsstrom  $\leq 16 \text{ A pro Phase}$ )
- EN 61000-3-3:2023 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom  $\leq 16 \text{ A je Leiter}$ , die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
- EN 62368-1:2023 Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen (IEC 62368-1:2023, modifiziert)
- EN 62479:2011 Beurteilung der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen; Harmonisierte Norm für elektromagnetische Verträglichkeit
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für



Breitband-Datenübertragungssysteme; Harmonisierte Norm für elektromagnetische Verträglichkeit

- ETSI EN 300 328 V2.2(2019-07) Breitbandübertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Betrieb im 2,4-GHz-Band; Harmonisierte Norm für den Zugang zum Funkspektrum
- EN 60335-1: 2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2019 Elektrische Geräte für den Haushaltgebrauch und ähnliche Zwecke - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- EN 60335-2-29:2021 +A1:2021 Haushaltsgeräte - Sicherheit - Teil 2-29: Besondere Anforderungen für Batterieladegeräte
- EN 62233: 2008 Messverfahren für elektromagnetische Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Geräten im Hinblick auf die Exposition des Menschen

Ort, Datum  
Vogt, 02.07.2025



Unterschrift Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Robert Krauss



Unterschrift CE-Dokumentationsbeauftragter  
Dipl.-Ing. Kilian Hagel

# ***PROPAIN***

BETRIEBSANLEITUNG –  
VOR DER ERSTEN FAHRT LESEN!

DE



1.	Allgemeines .....	26
2.	Sicherheit .....	30
3.	Garantie / Crash Replacement .....	38
4.	Erste Fahrt und Gewöhnung an dein neues Fahrrad.....	39
5.	Tätigkeiten vor und nach der Fahrt.....	40
6.	Transport, Lagerung und Entsorgung .....	44
7.	Inspektion und Wartung .....	48

## **WE BUILD THE BEST BIKE FOR YOU**

Glückwunsch zu deinem neuen Bike & Danke für dein Vertrauen!

Und jetzt direkt aufs Bike! Stimmt fast, denn der Aufbau deines Bikes dauert nicht lange. Nimm dir bitte dennoch die Zeit dein Bike richtig einzustellen und alle sicherheitsrelevanten Informationen in dieser Betriebsanleitung zu lesen. So bist du sicher unterwegs und hast mit dem richtigen Setup deutlich mehr Spaß. Mit unseren Manuals lernst du Schritt für Schritt den richtigen Aufbau und bekommst alle Informationen rund um dein Bike. So bist du im Handumdrehen mit deinem Bike vertraut.

So, jetzt muss dein Bike erstmal aus dem Karton. Am besten hast du für die Montage etwas Platz um dich rum. Unsere Bikes kommen so vormontiert, dass du keine Fachwerkstatt daheim haben und kein Profimonteur sein musst. Du kommst dennoch nicht weiter? Dann wende dich einfach an unseren Customer Service, egal ob über [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com) oder unter +49 (0)7529 / 468 868 0. Gemeinsam finden wir eine Lösung. Eine Bitte noch: Wir wollen, dass du mit deinem Bike Spaß hast und dabei sicher unterwegs bist. Wenn du dir bei der Montage unsicher bist, dann kontaktiere unbedingt einen Profi. Wir können keine Haftung übernehmen, wenn es durch fehlerhafte Montage oder falsche Benutzung zu Stürzen und Verletzungen kommt.

Fertig? Dann wünschen wir dir viel Spaß mit deinem neuen Bike!

PS: Wir freuen uns über deine besten Bilder unter #propainbicycles

### 1. ALLGEMEINES

Diese Betriebsanleitung ist der wichtigste Baustein zur gefahr- und beschädigungsfreien Anwendung und Wartung deines Fahrrads. Sie soll dir die wichtigsten Grundlagen deines Fahrrads vermitteln und dir hilfreiche Tipps zur Anwendung während der gesamten Lebensdauer deines Fahrrads geben. Bei Zweifeln oder Unsicherheiten bezüglich der Arbeiten an deinem Fahrrad solltest du unbedingt einen ausgebildeten Zweiradmechatroniker oder den Propain Service hinzuziehen. Diese Betriebsanleitung muss vor der ersten Verwendung deines Fahrrads gelesen und verstanden worden sein. Stelle sicher, dass auch Drittanwender über die Inhalte dieser Betriebsanleitung informiert werden und die Inhalte verstehen und beachten. Bewahre diese Betriebsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Verkaufst oder verschenkst du dein Fahrrad, muss diese Betriebsanleitung beigelegt werden. Diese Betriebsanleitung ist zusätzlich unter [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com) verfügbar.

#### 1.1 ERKLÄRUNG VERWENDETER SYMbole



##### GEFAHR

...kennzeichnet eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.



##### VORSICHT

...kennzeichnet eine Gefährdung mit niedrigem Risikograd, die geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.



##### HINWEIS

...kennzeichnet eine Gefährdung für Sachgüter.

## **1.2 ZIELGRUPPE**

Die Zielgruppe dieser Betriebsanleitung bist Du, der Besitzer bzw. die Besitzerin des Propain Fahrrads.

Voraussetzung zur Montage und Wartung des Fahrrads ist grundlegendes Wissen in der Fahrradtechnik. Bestehen Zweifel, sollte unbedingt ein ausgebildeter Zweiradmechatroniker hinzugezogen werden. Falsche Montage oder falsche Wartung deines Fahrrads können zu schwerwiegenden Unfällen mit Todesfolge führen!

## **1.3 ANFORDERUNGEN AN DEN FAHRER**

Der Fahrer muss geistig und körperlich in der Lage sein, das Fahrrad über einen längeren Zeitraum und eine längere Strecke sicher zu bedienen. Für Anfänger, Einsteiger und Wiedereinsteiger empfehlen sich besondere Fahrkurse.

## **1.4 BEDIENUNGSANLEITUNGEN DER KOMPONENTENHERSTELLER**

Diese Betriebsanleitung enthält alle Angaben zum sicheren Umgang mit deinem Fahrrad. Neben dieser Betriebsanleitung liegen deinem Fahrrad gegebenenfalls einige Produktinformationen oder Bedienungsanleitungen verschiedener Komponentenhersteller bei. Bei Bedarf können hier weitere Informationen zu z. B. Montage- und Einstellarbeiten sowie spezifische Produktinformationen entnommen werden. Möglicherweise sind die Bedienungsanleitungen einzelner Hersteller nur online abrufbar (siehe auch „8.2 Weiterführende Informationen“).

## **1.5 WERKZEUGE**

Arbeiten am Fahrrad dürfen nur mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden. Schraubverbindungen müssen mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels mit einem definierten Drehmoment angezogen werden. Nur mit einwandfrei funktionierenden und unbeschädigten Werkzeugen kann eine einwandfreie Montage bzw. Demontage der Komponenten gewährleistet werden.

## **1.6 BESONDERHEITEN DES WERKSTOFFS CARBON**

Carbon-Rahmen dürfen nicht geklemmt (z. B. im Montageständer) oder anderweitig auf Druck belastet werden. Carbon Bauteile müssen immer mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Schäden an Carbon-Bauteilen sind nicht unbedingt sofort sichtbar. Bestehen Zweifel, sollte unbedingt ein ausgebildeter Zweiradmechatroniker hinzugezogen werden.

Carbon-Bauteile haben eine begrenzte Lebensdauer. Lenker, Sattelstütze, Vorbau, Kurbeln und Laufräder aus Carbon sollten in regelmäßigen Abständen (z. B. alle drei Jahre) ausgetauscht werden. Starke Hitze beschädigt die Carbon-Struktur dauerhaft. Carbon-Bauteile dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen oder bei direkter Sonneneinstrahlung innerhalb eines Fahrzeugs gelagert werden.

### 1.7 MONTAGE VON ANBAUTEILEN UND ZUBEHÖR

Fahrradanhänger dürfen ausschließlich mit speziellen Vorrichtungen an der Hinterradachse des Fahrrads befestigt werden. Das Verbindungselement zwischen Anhänger und Fahrradrahmen darf den Fahrradrahmen nicht berühren.

Kindersitze und Anhänger mit Klemm-Montage an der Sattelstütze oder am Rahmen dürfen nicht verwendet werden.

Es dürfen weder an der Sattelstütze noch am Rahmen Gepäckträger angebracht werden.

Bitte prüfe vor der Montage von Anbauteilen und Zubehör die Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers.

Das maximale Systemgewicht (siehe „1.10 Maximales Systemgewicht“ auf Seite 29) darf auch mit montierten Anbauteilen und Zubehör nicht überschritten werden!

### 1.8 VERSCHLEISSTEILE

Die in der folgenden Auflistung erwähnten Komponenten sollten regelmäßig kontrolliert und nach Bedarf getauscht werden:

- Reifen und Schläuche
- Felgen
- Bremsscheiben und Bremsbeläge
- Lager (Steuersatz, Innenlager, Hinterbau-Lagerung, Nabellager)
- Kette, Kassette und Ritzel
- Lenker und Vorbau und Griffe
- Sattel und Sattelstütze
- Fett, Schmierstoff, Hydrauliköl und Bremsflüssigkeit
- Schaltzüge und Zughüllen
- Federgabel und Hinterbaudämpfer
- Aufkleber und Lackierung
- Antrieb und Akku

### 1.9 TAUSCH VON KOMPONENTEN

Diese Betriebsanleitung gilt für den Originalzustand deines Fahrrads. Der Tausch von Komponenten unterliegt bei E-Bikes besonderen Bestimmungen. Informationen dazu findest du im Kapitel „7.5 Tausch von Bauteilen“ auf Seite 52.

Ein Tausch von Komponenten geschieht immer in Verantwortung des Anwenders und muss in Absprache mit einem ausgebildeten Zweiradmechatroniker oder dem PROPAIN Service erfolgen. Möglicherweise verändern sich durch den Tausch von Komponenten die Garantieansprüche.

## 1.10 MAXIMALES SYSTEMGEWICHT



### GEFAHR

#### UNFALLGEFAHR DURCH ÜBERSCHREITUNG DES MAXIMALEN SYSTEMGEWICHTS!

Das Systemgewicht addiert sich aus dem Leergewicht des Fahrrads (19 kg  $\pm 1,5$  kg), Fahrer, Ausrüstung (Helm, Rucksack, Schuhe, Kleidung) und Gepäck sowie Anhänger und dessen Inhalt. Eine Überschreitung des maximalen Systemgewichts kann Bauteile schwächen und plötzliches und unkontrolliertes Versagen von Bauteilen zur Folge haben.

DAS MAXIMALE SYSTEMGEWICHT DES SRESH SL BETRÄGT 130 KG.

Das maximale Systemgewicht darf nicht überschritten werden! Werden Komponenten ausgetauscht, darf deren maximales Systemgewicht nicht geringer als das des Fahrrads sein.

## 1.11 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Handbuch aufgeführten Tätigkeiten müssen von Personen mit ausreichendem Fachwissen durchgeführt werden. Der Anwender haftet für Schäden infolge von:

- Verwendung außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs (siehe „2.4 Sorgfaltspflicht und Verantwortung des Fahrers“ auf Seite 36)
- Nichtbeachtung sicherheitsrelevanter Bestimmungen
- Unsachgemäßer Montage, Reparatur und Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatz- und Zubehörteile
- Veränderung des Bauzustandes

Bei Zweifeln muss ein ausgebildeter Zweiradmechatroniker oder der Propain Service hinzugezogen werden.

## 2. SICHERHEIT

### 2.1 ALLGEMEINE SICHERHEIT



#### GEFAHR

##### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH UNGENÜGENDE SICHERHEITSAUSRÜSTUNG!

Wirkungsvolle Sicherheitsausrüstung trägt einen wertvollen Teil zur persönlichen Sicherheit bei.

- Trage bei jeder Fahrt einen Helm.
- Bei Fahrten abseits von befestigten Wegen sollten Protektoren für Knie, Ellbogen und Rücken, sowie Handschuhe und eine Fullfacehelm getragen werden.
- Trage stets gut sichtbare und reflektierende Kleidung.



#### GEFAHR

##### UNFALLGEFAHR DURCH UNSACHGEMÄSS MONTIERTE KOMPONENTEN!

Unsachgemäß montierte Komponenten können sich während der Fahrt lösen oder brechen!

- Die Montage muss gemäß der Aufbauanleitung erfolgen.
- Bei Zweifeln muss der PROPAIN Service oder ein ausgebildeter Zweiradmechatroniker hinzugezogen werden.



#### GEFAHR

##### UNFALLGEFAHR DURCH BENUTZUNG DES BORDCOMPUTERS WÄHREND DER FAHRT!

Lesen der Anzeigen auf dem Bordcomputer oder Änderungen an den Einstellungen lenken dich vom Verkehrsgeschehen ab. Unfälle durch verzögerte oder ausbleibende Reaktion können die Folge sein!

- Wenn du über den Wechsel der Unterstützungsstufe hinaus Eingaben in deinem Bordcomputer vornehmen willst, halte an und gib die entsprechenden Daten in einem vom Verkehr geschützten Bereich ein.



## GEFAHR

### UNFALLGEFAHR DURCH REDUZIERTE BREMSLEISTUNG INFOLGE NICHT EINGEBREMSTER BREMSBELÄGE!

Scheibenbremsen können erst nach sorgfältigem Einbremsen der Bremsbeläge ihre volle Bremskraft entfalten. Wähle dazu eine Straße abseits des öffentlichen Straßenverkehrs.

- Bremse 20 bis 30 mal mit der Vorder- oder Hinterradbremse von 30 km/h auf 5 km/h ab und wiederhole den Vorgang anschließend für die zweite Bremse. Die Bremsungen sollten so stark wie möglich erfolgen, ohne dass eines der Räder blockiert.
- Beachte hierzu auch die Herstellerangaben deiner Bremse (siehe „7.2 Weiterführende Informationen“ auf Seite 50).



## VORSICHT

### UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DER BREMSEN KANN ZU KONTROLLVERLUST UND SCHWEREN UNFÄLLEN FÜHREN.

- Überprüfe vor jeder Fahrt die Funktion der Bremsen.
- Verwende die Bremsen nicht abrupt bei hohen Geschwindigkeiten oder in Kurven.
- Lass regelmäßig die Einstellung und den Verschleiß der Bremsbeläge von einer Fachwerkstatt prüfen.
- Bei spürbarem Leistungsverlust der Bremsen sofort anhalten und nicht weiterfahren.



## GEFAHR

### UNFALLGEFAHR DURCH PLÖTZLICHES VERSAGEN VORGESCHÄDIGTER KOMPONENTEN!

Ein Sturz oder nicht vorgesehene Fahrmanöver können Komponenten deines Fahrrads unbemerkt verschädigen. Vorgeschädigte Komponenten können sich während der Fahrt verformen oder brechen.

- Prüfe deine Komponenten regelmäßig und nach einem Sturz oder Unfall auf Beschädigungen und Fehlfunktionen.
- Stark belastete Komponenten müssen regelmäßig von einem ausgebildeten Zweiradmechatroniker geprüft und gegebenenfalls getauscht werden. Beschädigte Komponenten müssen umgehend getauscht werden.



## GEFAHR

### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH UNBEABSICHTIGTE AKTIVIERUNG DES E-BIKE-SYSTEMS!

- Vor jeglichen Arbeiten am E-Bike (z. B. Inspektion, Reparatur, Montage, Wartung, Arbeiten an der Kette etc.), vor Transport (im Auto, im Flugzeug etc.) und vor der Lagerung muss der Akku aus dem E-Bike entfernt werden.



## VORSICHT

### GEFAHR DURCH LEISTUNGSSTEIGERUNG ODER AUFHEBUNG DER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG DES E-BIKES!

Durch Manipulation des E-Bikes entstehen unabsehbare Haftungsrisiken und die Gefahr des plötzlichen Versagens überlasteter Komponenten!

- Es dürfen keinerlei Veränderungen am E-Bike-System vorgenommen werden.
- Es dürfen keine Produkte angebracht werden, welche geeignet wären, die Leistungsfähigkeit des E-Bike-Systems zu erhöhen.
- Durch einen unsachgemäßen Umgang mit dem E-Bike-System gefährdest du deine Sicherheit sowie die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.
- Bei Unfällen, die auf Manipulation zurückzuführen sind, riskierst du hohe persönliche Haftungskosten und eventuell eine strafrechtliche Verfolgung.
- Alle Komponenten wurden auf die originalen Leistungsdaten des E-Bikes ausgelegt. Höhere Belastungen führen zur Überlastung, zur Verringerung der Lebensdauer und langfristig zum Versagen der Komponenten.
- Garantie- und Gewährleistungsansprüche gehen verloren.

## 2.2 SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR



## GEFAHR

### UNFALLGEFAHR DURCH FALSEHE VERHALTENSWEISE IM STRASSENVERKEHR!

Du als Fahrradfahrer bist das schwächste Glied im Straßenverkehr. Unfälle mit Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer enden für Radfahrer meist mit schweren Konsequenzen!

- Halte dich an die Regeln des öffentlichen Straßenverkehrs und an alle örtlichen Verkehrsregeln.
- Fahre konzentriert, vorausschauend und defensiv. Gehe immer davon aus, dass andere Verkehrsteilnehmer dich nicht sehen.
- Trage bei jeder Fahrt einen Helm und gut sichtbare und reflektierende Kleidung.



## GEFAHR

### UNFALLGEFAHR DURCH UNGENÜGENDE AUSSTATTUNG FÜR DEN ÖFFENTLICHEN STRASSENVERKEHR!

Die für Fahrräder vorgeschriebenen Ausstattungen für den öffentlichen Straßenverkehr dienen in erster Linie der Sichtbarkeit der Fahrradfahrer. Wirst du als Fahrradfahrer nicht oder zu spät erkannt, können Unfälle mit schweren Folgen geschehen.

- Dein Fahrrad muss mit allen länderspezifisch vorgeschriebenen Komponenten für den öffentlichen Straßenverkehr ausgestattet sein!
- Neben der Unfallgefahr kann die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Verhängung von Bußgeldern und Verlust des Versicherungsschutzes führen.
- Beachte bei Fahrten im Ausland bzw. bei grenzüberschreitenden Fahrten die dort geltenden gesetzlichen Anforderungen.
- Angaben zur benötigten Ausstattung findest du im Kapitel „// Bestimmungen gemäß Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO)“ auf Seite 18

In Deutschland werden die nötigen Ausstattungen für den öffentlichen Straßenverkehr in der „Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ (StVZO) geregelt.

Folgende Ausstattung muss angebracht sein, wenn du dein Fahrrad bei Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern im Straßenverkehr nutzt:

Bezeichnung	Besondere Hinweise
Frontleuchte und weißer Reflektor	Front- und Rückleuchte sowie die Reflektoren müssen während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, angebracht werden. Die Leuchten sowie die Reflektoren müssen während ihres Betriebs fest angebracht und gegen unabsichtliches Verstellen unter normalen Betriebsbedingungen gesichert sowie ständig einsatzbereit sein. Die Frontleuchte muss so eingestellt sein, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Die Leuchten und Reflektoren dürfen nicht verdeckt sein.
Pedalreflektor	Beide Pedale müssen nach vorn und hinten wirkende, gelbe Reflektoren besitzen.
Speichenreflektor	Am Vorder- und Hinterrad müssen jeweils zwei Speichenreflektoren angebracht werden.

## 2.3 SICHERHEIT IM UMGANG MIT DEM AKKU



### GEFAHR

#### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHE SPANNUNG!

- Der Ladestecker, das Ladegerät und das Netzkabel dürfen nicht beschädigt sein. Um Beschädigungen zu vermeiden, Netzkabel und Netzstecker nicht modifizieren, nicht in die Nähe heißer Gegenstände bringen, nicht biegen, verdrehen oder ziehen, keine schweren Gegenstände darauf legen und nicht eng bündeln.
- Die Netzsteckdose an die das Ladegerät angeschlossen ist muss über eine Spannung von 100 bis 240 V AC verfügen und über entsprechende elektrische Sicherungen verfügen.
- Beim Anschließen und Abziehen an/von einer Netzsteckdose muss das Netzkabel immer am Stecker festgehalten werden.
- Das Akkuladegerät darf nicht mit einem Transformator für Stromspannungen im Ausland verwendet werden (Reiseadapter).



### GEFAHR

#### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH AUSTRETENDE FLÜSSIGKEIT ODER AUSTRETENDE DÄMPFE!

Bei Beschädigung oder unsachgemäßem Gebrauch des Akkus kann Flüssigkeit oder Gas austreten. Dies kann zu Hautreizzungen, Augenreizzungen, Atemwegsreizzungen oder Verbrennungen führen!

- Vermeide den Kontakt mit austretendem Gas oder Flüssigkeit.
- Bei Hautkontakt betroffene Stelle mit Wasser abspülen.
- Bei Augenkontakt muss ein Arzt aufgesucht werden.
- Führe bei Atemwegsreizzungen Frischluft zu und suche bei Beschwerden einen Arzt auf.



## GEFAHR

### GEFAHR DURCH FALSCHES LADEN DES AKKUS!

- Verwende zum Aufladen der Battery nur den TQ Charger (FSP235-14S4AC8C).
- Lade die Battery niemals auf, wenn du Schäden an Battery, Range Extender, Charger, Kabel oder Stecker feststellst.
- Führe den Ladevorgang nur an einem Ort durch, an dem sich keine brennbaren Materialien in der Umgebung befinden.
- Lass den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt.
- Das Laden darf nur bei trockenen Umgebungsbedingungen stattfinden.
- Verwende dieses Produkt nur innerhalb der folgenden Temperaturgrenzen:
  - Betrieb: -5 °C bis 40 °C
  - Aufladen: 0 °C bis 40 °C
  - Empfohlene Lagerung: 0 °C bis 40 °C



## GEFAHR

### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH EINEN BESCHÄDIGTEN AKKU!

Der Akku eines E-Bikes besitzt eine sehr hohe Energiedichte. Bei Beschädigungen und plötzlicher Entladung des Akkus können sehr gefährliche Situationen entstehen!

- Wende dich bei Beschädigungen des Akkus an den Propain Service!
- In folgenden Fällen darf der Akku nicht mehr verwendet werden:
  - Der Akku ist beschädigt, verformt oder das Akkugehäuse hat Risse.
  - Es tritt Flüssigkeit oder Dampf aus dem Akku.
  - Der Akku erwärmt sich stark oder wird heiß.
  - Fehlfunktionen oder Störungen des Akkus.
- Wenn einer der oben genannten Fehler auftritt, müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:
  - Entferne dich weit genug vom Akku um austretende Dämpfe nicht einzutauen und austretende Flüssigkeiten nicht zu berühren.
  - Entferne brennbare Materialien in der Umgebung des Akkus.
  - Sichere den Lagerort großflächig.
  - Lagere den Akku in einem feuerfesten Behälter oder auf dem Erdboden.



## GEFAHR

### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS, EXPLOSION UND BRAND DES AKKUS!

- Akkus dürfen keinen mechanischen Stößen ausgesetzt werden.
- Öffne den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Schütze den Akku vor Hitze (auch vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer und vor Eintauchen in Wasser.
- Lagere oder betreibe den Akku nicht in der Nähe von heißen oder brennbaren Objekten.
- Halte den Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen können.

## 2.4 SORGFALTSPFLICHT UND VERANTWORTUNG DES FAHRERS

Die Anwendung dieser Betriebsanleitung entbindet den Fahrer nicht von der Sorgfaltspflicht, das Fahrrad in betriebssicherem Zustand zu halten. Bei Fragen muss unbedingt ein ausgebildeter Zweiradmechatroniker oder der PROPAIN Service hinzugezogen werden. Da es unmöglich ist, alle Situationen oder Umstände, die während der Fahrt auftreten können, vorherzusehen, gibt diese Betriebsanleitung keine Gewähr für den sicheren Gebrauch des Fahrrads unter allen Bedingungen. Es gibt Risiken im Zusammenhang mit der Benutzung von Fahrrädern, die nicht vorhergesagt oder vermieden werden können und die in der alleinigen Verantwortung des Fahrers liegen.

## 2.5 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der Einsatzbereich der Propain Fahrräder ist in fünf Kategorien aufgeteilt - von Fahrten auf geteerten Straßen bis zum Einsatz im Downhill- oder Freeride-Bereich. Die Fahrräder sind ausschließlich gemäß deren bestimmungsgemäßem Gebrauch zu verwenden. Andernfalls übernimmt der Anwender die Verantwortung. Zur Identifikation des bestimmungsgemäßen Gebrauchs deines Fahrrads befindet sich ein Aufkleber mit der Einsatzkategorie auf dem Rahmen deines Fahrrads.



### KATEGORIE 1: EINSATZ AUSSCHLIESSLICH AUF BEFESTIGTEN WEGEN

Kategorie 1 steht für den Einsatz von Fahrrädern und dessen Komponenten auf befestigten Wegen. Die Räder bleiben stets in Kontakt mit dem Untergrund



### KATEGORIE 2: EINSATZ AUF UND ABSEITS DER STRASSE UND STUFEN BIS 15 CM

Kategorie 2 steht für den Einsatz von Fahrrädern und dessen Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1 sowie auf Schotterwegen und moderaten Trails. Die Räder können den Kontakt zum Untergrund verlieren. Stufen können eine maximale Höhe von 15 cm erreichen.



### KATEGORIE 3: EINSATZ IN GROBEM GELÄNDE UND SPRÜNGE BIS 61 CM

Kategorie 3 steht für den Einsatz von Fahrrädern und dessen Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1 und 2 sowie auf groben Trails, grobem und unbefestigtem Gelände, welches gehobene Fahrtechnik erfordert. Sprünge und Stufen erreichen eine maximale Höhe von 61 cm.



### KATEGORIE 4: EINSATZ IN GROBEM GELÄNDE UND SPRÜNGE BIS 122 CM

Kategorie 4 steht für den Einsatz von Fahrrädern und dessen Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1, 2 und 3 sowie in sehr rauem und teilweise verblocktem Gelände mit stärkeren Gefällen und damit einhergehenden höheren Geschwindigkeiten. Regelmäßige, moderate Sprünge durch geübte Fahrer stellen kein Problem für diese Bikes dar. Ausschließen sollte man jedoch die regelmäßige und dauerhafte Nutzung der Räder auf North-Shore Strecken und in Bike Parks. Diese Räder sollten aufgrund der stärkeren Belastungen nach jeder Fahrt auf mögliche Beschädigungen kontrolliert werden. Vollgefedernte Bikes mit mittlerem Federweg sind typisch für diese Kategorie.



### KATEGORIE 5: EXTREMER EINSATZBEREICH (DOWNHILL, FREERIDE, DIRT)

Kategorie 5 steht für den Einsatz von Fahrrädern und dessen Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1, 2, 3 und 4 sowie in anspruchsvollem, stark verblocktem und extrem steilen Gelände, welches nur von technisch geübten und sehr gut trainierten Fahrern bewältigt werden kann. Größere Sprünge bei sehr hohen Geschwindigkeiten sowie die intensive Nutzung von ausgewiesenen Bikeparks oder Downhillstrecken sind typisch für diese Kategorie. Bei diesen Bikes ist unbedingt darauf zu achten, dass nach jeder Fahrt eine intensive Prüfung auf mögliche Beschädigungen stattfindet. Vorschädigungen können bei deutlich geringeren weiteren Beanspruchungen zu einem Versagen führen. Auch sollte ein regelmäßiger Austausch von sicherheitsrelevanten Bauteilen berücksichtigt werden. Das Tragen von speziellen Protektoren wird unbedingt empfohlen. Vollgefedernte Bikes mit langen Federwegen, aber auch Dirtbikes zeichnen diese Kategorie aus.

## 3. GARANTIE / CRASH REPLACEMENT

### 3.1 GARANTIE

Die Bestimmungen zu Garantie und AGBs findest du auf unserer Homepage: <https://service.propain-bikes.com>

### 3.2 CRASH REPLACEMENT

Unser Propain Crash Replacement (PCR) greift da, wo eine normale Garantie aufhört: Bei Beschädigungen in Folge von Stürzen. Während solcher Stürze können große Kräfte auf das Bike einwirken und den Rahmen zerstören und es somit unfahrbare machen. Das ist der Grund, warum wir unser PCR-Programm eingeführt haben. Es ermöglicht dem Erstbesitzer für geringe Kosten einen neuen Rahmen zu erstehen.

Die Preise und Konditionen des Crash Replacements findest du unter [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com)

## **4. ERSTE FAHRT UND GEWÖHNUNG AN DEIN NEUES FAHRRAD**

Mache dich in einfachem Gelände abseits des öffentlichen Straßenverkehrs mit Fahrverhalten, Bremsen, Schaltung und mit den Federelementen vertraut. Auch hier den Helm nicht vergessen! Steigere nur langsam den Anspruch des Geländes bzw. der Fahrmanöver. Voraussetzungen:

Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Lade den Akku vor der ersten Fahrt vollständig auf. Details, siehe Aufbauanleitung deines Fahrrads.

- Das Fahrrad ist gemäß der Aufbauanleitung montiert.
- Die Sitzhöhe ist so eingestellt, dass ein komfortables Fahren und sicheres Auf- und Absteigen möglich ist.
- Die Tätigkeiten aus der Tabelle „Vor der Fahrt“ (siehe „5. Tätigkeiten vor und nach der Fahrt“ auf Seite 40) sind ausgeführt.

### **4.1 SCHEIBENBREMSEN**

Im Normalfall befindet sich auf der rechten Seite des Lenkers der Bremshebel für die Hinterradbremse, auf der linken Seite der Bremshebel für die Vorderradbremse. Auf Kundenwunsch können die Bremshebel auch spiegelverkehrt verbaut sein. Sollte die Anordnung an deinem Fahrrad für dich neu und ungewohnt sein, musst du bei den ersten Fahrten besonders vorsichtig sein.

Mache dich bei langsamer Fahrt mit der Funktion und Bremskraft deiner Bremsen vertraut. Bremse immer mit beiden Bremsen gleichzeitig und dosiert, um ein Blockieren der Räder zu vermeiden.

Hinweis bei Nässe: Bremswege verlängern sich erheblich bei Regen, Nässe oder auf Schotter. Reduzieren Sie in solchen Situationen Ihre Geschwindigkeit und passen Sie Ihr Fahrverhalten an.

Bei vielen Bremsen lassen sich Druckpunkt und/oder der Abstand des Hebels zum Lenker verstellen. Beachte hierzu die Herstellerangaben deiner Bremse (siehe auch „7.2 Weiterführende Informationen“ auf Seite 50).

1. Bremse die Bremsbeläge ein.  
Wähle eine Straße abseits des öffentlichen Straßenverkehrs und Bremse 20 bis 30 mal mit einer Bremse von 30 km/h auf 5 km/h ab. Die Bremsungen sollten so stark wie möglich erfolgen, ohne dass eines der Räder blockiert. Anschließend Vorgang für die zweite Bremse wiederholen. Erst danach kann die Bremse ihre volle Bremskraft entfalten.  
Beachte hierzu ergänzend die Herstellerangaben deiner Bremse (siehe auch „7.2 Weiterführende Informationen“ auf Seite 50).
2. Prüfe die Funktion der Bremsen während der Fahrt.

### **4.2 SCHALTUNG**

Dieses Fahrrad verfügt über eine Kettenschaltung mit 12 Gängen:

Schalte nur während des Pedalierens bei geringer Last, um eine Beschädigung der Schaltung zu vermeiden.

Schalte bei langsamer Fahrt durch alle Gänge und wähle einen für dich passenden Gang.

- Alle Gänge können geschaltet werden.
- Im größten und kleinsten Gang ist der Anschlag so eingestellt, dass die Kette nicht von der Kassette springt.

### 5. TÄTIGKEITEN VOR UND NACH DER FAHRT

#### 5.1 VOR DER FAHRT

Für den sicheren Gebrauch deines Fahrrads solltest du vor der Fahrt bestimmte Tätigkeiten ausführen. Liegen Mängel oder Fehler vor, muss dein Fahrrad von einem ausgebildeten Zweiradmechatroniker überprüft und die Mängel beseitigt werden. Fahre niemals mit einem defekten oder fehlerhaften Fahrrad!

Hinweise zu Tätigkeiten vor der ersten Fahrt findest du im Kapitel „// Vor der ersten Fahrt“ auf Seite 19.

	TÄTIGKEIT/PRÜFUNG
Laufräder / Reifen	<p>Hebe nacheinander Vorder- und Hinterrad an und drehe die Räder.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Die Räder müssen leichtgängig drehen.</li><li>→ Die Räder müssen gerade, ohne Seiten- oder Höhenschlag drehen.</li><li>→ Die Reifen dürfen an keiner Stelle den Rahmen berühren.</li></ul>
	<p>Prüfe den Reifendruck.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Der Reifendruck sollte etwa 2 bar betragen. Der maximale Reifendruck des Laufrades und des verwendeten Reifens darf nicht überschritten werden (siehe auch „Reifendruck“ auf Seite 52).</li></ul>
	<p>Anzugsdrehmoment der Steckachse bzw. der Achsmutter und festen Sitz des Schnellspanners prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Der Hebel des Schnellspanners des Vorderrads muss fest geschlossen sein!</li><li>→ Die Steckachse des Hinterrads muss mit 12 Nm angezogen sein!</li></ul>
	<p>Hebe nacheinander Vorder- und Hinterrad an und bewege die Laufräder seitwärts.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Es darf kein Spiel spürbar sein.</li></ul>
	<p>Prüfe das Freilaufsystem der Hinterradnabe, um sicherzustellen, dass der Kraftschluss einwandfrei funktioniert:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Setze dich auf dein Fahrrad, ziehe die Vorderradbremse und tritt im Stand mit mäßigem Kraftaufwand in die Pedale.</li><li>→ Die Kraft muss auf das Hinterrad übertragen werden.</li><li>→ Der Freilauf darf nicht durchrutschen.</li></ul>
	<p>Prüfe die Reifen auf Beschädigungen und Verschleiß.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Es dürfen keine Beschädigungen vorhanden sein.</li><li>→ Der Verschleiß darf nicht so weit fortgeschritten sein, dass die Pannenschutzeinlage oder Karkassenfäden auf der Lauffläche sichtbar werden.</li></ul>

	<b>TÄTIGKEIT/PRÜFUNG</b>
Bremsen	Bremswirkung prüfen: Ziehe im Stand nacheinander beide Bremshebel und bewege das Fahrrad vor und zurück. → Das Vorder- und Hinterrad muss bei gezogener Bremse blockieren.
	Bremsleitungen und Anschlüsse auf Bremsflüssigkeits-Austritt und Defekte prüfen. → Es darf keine Bremsflüssigkeit an den Leitungsanschlüssen austreten.
	Prüfe den Druckpunkt der Bremsen: Ziehe im Stand nacheinander beide Bremshebel. → Nach etwa der Hälfte des Hebelwegs muss ein deutlicher Druckpunkt spürbar sein.
	Prüfe den Verschleißgrad der Bremsbeläge. → Der Bremsbelag auf dem metallischen Träger muss eine Mindeststärke von 0,5 mm haben.
	Prüfe den Verschleißgrad der Bremsscheibe. → Mindeststärken der Bremsscheiben: 1,7 mm
Federgabel / Dämpfer	Prüfe die Federelemente auf Beschädigungen. → Es dürfen keine Beschädigungen vorhanden sein.
	Setze dich mit kompletter Fahrradausrüstung (Helm, Rucksack, Schuhe etc.) auf das Fahrrad und nimm eine normale Fahrposition ein. → Wir empfehlen an der Federgabel einen SAG von 15% - 20%, am Dämpfer 20% - 30%. → Ändere bei Bedarf den Luftdruck deiner Federelemente.
Rahmen	Prüfe den Rahmen auf Beschädigungen und Verformungen. → Es dürfen keine Beschädigungen vorhanden sein.
	Prüfe, ob alle Züge und Leitungen in den Zugklemmen sind und alle Klemmen fest sind. → Alle Leitungen müssen fest in den Zugklemmen sitzen.
	Prüfe die Anzugsdrehmomente der Lagerpunkte des Hinterbaus und der Dämpferbefestigung.

	TÄTIGKEIT/PRÜFUNG
Akku	Festen Sitz prüfen
Anbauteile	<p>Festen Sitz des Vorbaus prüfen: Stelle dich vor das Fahrrad, klemme das Vorderrad zwischen die Knie und versuche den Lenker zu verdrehen.</p> <p>→ Der Lenker darf sich mit normalem Kraftaufwand nicht verdrehen lassen.</p> <p>Lagerspiel des Steuersatzes prüfen: Stelle dich neben dein Fahrrad, ziehe den Bremshebel der Vorderradbremse und bewege das Fahrrad langsam vor und zurück.</p> <p>→ Es darf kein Lagerspiel feststellbar sein.</p> <p>Alle Anbauteile auf festen Sitz prüfen.</p> <p>→ Lose Anbauteile müssen mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen werden (siehe „7.4 Anzugsdrehmomente“). Kontaktiere im Zweifelsfall den PROPAIN Service.</p> <p>Prüfe den festen Sitz der Sattelstütze: Stelle dich hinter dein Fahrrad, fasse mit einer Hand an den Sattel und versuche diesen zu verdrehen.</p> <p>→ Der Sattel und die Sattelstütze dürfen sich nicht verdrehen lassen.</p> <p>Prüfe den festen Sitz der Griffe.</p> <p>→ Die Griffe dürfen sich nicht von Hand verdrehen lassen.</p>

## 5.2 NACH DER FAHRT

### FAHRRAD REINIGEN



#### GEFAHR

UNFALLGEFAHR DURCH BREMSVERSGAEN BZW. BREMSKRAFTREDUZIERUNG INFOLGE VERSCHMUTZTER BREMSBELÄGE ODER BREMSSCHEIBEN!

Bremsbeläge und Bremsscheiben dürfen nicht mit schmierenden Stoffen wie Öl, Fett (auch Hautfett), Wachs, Silikon, Teflon etc. in Kontakt kommen! Auf diese Weise verschmutzte Bremsbeläge oder Bremsflächen dürfen nicht mehr verwendet werden!

Nach der Fahrt solltest du dein Fahrrad gründlich mit einem weichen Reinigungstuch und klarem Wasser reinigen. Verwende niemals einen Hochdruckreiniger! Hartnäckiger Schmutz kann mit speziellen Reinigungsmitteln für Fahrräder und deren Komponenten entfernt werden. Beachte unbedingt die Hinweise und Anwendungsempfehlungen des jeweiligen Reinigungsmittels. Nach der Reinigung deines Fahrrads muss die Kette frisch geölt werden (siehe „Kette pflegen“).

Achte besonders auf die Sauberkeit im Bereich der beweglichen Teile der Federgabel und des Dämpfers. Schmutz in diesem Bereich kann frühzeitigen Verschleiß und somit Einbußen in der Leistung deiner Federelemente verursachen.

### KETTE PFLEGEN

Die Fahrradkette ist das zentrale Element im Antriebssystem deines Fahrrads. Grober Schmutz sammelt sich an der öligen Kette und beschleunigt den Verschleiß.

Für eine lange und zuverlässige Lebensdauer folgende Schritte regelmäßig durchführen:

1. Kette mit einem ölgetränkten Lappen reinigen.
2. Kette mit Kettenöl ölen.
3. Überschüssiges Öl mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abwischen.

### FAHRRAD ABSTELLEN

Fahrräder sollten immer sicher und geschützt gegen Umfallen abgestellt werden. Es genügt oft schon das Umfallen aus dem Stand auf eine Kante, um den Rahmen oder Komponenten bleibend zu schädigen. Siehe auch „6. Transport, Lagerung und Entsorgung“ auf Seite 44.

Sichere das Fahrrad mit einem Schloss vor unbefugter Benutzung und Diebstahl.

## 5.3 NACH EINEM STURZ



### GEFAHR

#### UNFALLGEFAHR INFOLGE BESCHÄDIGTER ODER GEBROCHENER KOMPONENTEN!

Stürze oder Überbeanspruchungen können unbemerkte und nicht sichtbare Schäden verursachen.

- Fahren mit beschädigten, verbogenen oder gar eingerissenen Teilen ist lebensgefährlich.
- Nach einem Sturz müssen das Fahrrad und seine Teile durch den PROPAIN Service oder einen ausgebildeten Zweiradmechatroniker geprüft werden.
- Richte niemals verbogene Teile selbst, sondern tausche diese zu deiner eigenen Sicherheit aus.

Bei Aluminium Bauteilen zeigen sich Beschädigungen durch Dellen, Risse, Verformungen oder Verfärbungen. Tritt eines dieser Anzeichen auf, darf das Bauteil bzw. das Fahrrad nicht weiterverwendet werden. Ein Verdacht auf einen Schaden sollte immer durch den PROPAIN Service oder von einem ausgebildeten Zweiradmechatroniker begutachtet werden.

## 6. TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

### 6.1 TRANSPORT IM AUTO

Die beste und sicherste Lösung für den Transport deines Fahrrads ist innerhalb des Autos. Dort ist dein Fahrrad optimal vor Witterungseinflüssen und Diebstahl geschützt. Doch auch hier gibt es einige Punkte zu beachten:

- Bei direkter Sonneneinstrahlung können Oberflächen im Auto sehr heiß werden. Carbon-Teile müssen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bzw. abgedeckt werden. Der Akku darf keiner direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Decke den Akku ab. Optimal ist die Verwendung einer Akkutasche, die den Akku vor Hitze und Stößen schützt.
- Carbon-Teile sind sehr empfindlich gegen Druckbelastung. Werden Teile gestapelt, z. B. Laufräder auf dem Rahmen, müssen diese unbedingt gepolstert werden. Viele Hersteller bieten spezielle Laufradtaschen für ihre Laufräder an. Hier werden die Laufräder während des Transports optimal geschützt.
- Wenn die Räder ausgebaut werden, muss eine Transportsicherung zwischen den Ausfallenden des Rahmens bzw. der Gabel und zwischen den Bremsbelägen der Scheibenbremse angebracht werden.

## **6.2 TRANSPORT AUF DEM AUTO-HECK- ODER DACHTRÄGER**

Wir empfehlen den Akku während des Transports auf einem Radträger am Auto abzunehmen. Die Kontakte am Akku und am Fahrrad müssen abgedeckt werden. Der Akku muss rutschsicher innerhalb des Autos transportiert werden. Optimal ist die Verwendung einer Akkutasche, die den Akku vor Hitze und Stößen schützt.

Felgen müssen gepolstert werden, bevor Zurrurte oder Ratschensysteme angebracht werden. Werden mehrere Fahrräder auf dem Heck- oder Dachträger transportiert, muss auf einen ausreichenden Abstand bzw. ausreichende Polsterung zwischen den Fahrrädern geachtet werden. Beim Transport von Fahrrädern mit Carbon Laufrädern auf dem Heckträger muss auf einen ausreichenden Abstand zwischen Auspuff und Laufrad geachtet werden. Der Mindestabstand beträgt 45 cm hinter dem Auspuff und mindestens 20 cm darüber. Bitte beachte auch die Bedienungsanleitung des Heck- bzw. Dachträger-Herstellers.

## **6.3 LAGERUNG DES AKKUS**

Wir empfehlen, den Akku für die Lagerung nicht am Fahrrad zu belassen. Der Akku muss an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden. Schütze den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen ist es empfehlenswert, den Akku vom Fahrrad abzunehmen und bis zum nächsten Einsatz in geschlossenen Räumen aufzubewahren.

Der Akku sollte nicht außerhalb des Temperaturbereichs von 0 bis 40°C gelagert werden. Achte darauf, dass die maximale Lagertemperatur nicht überschritten wird. Lagere den Akku nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.

### **AKKU VOR UND WÄHREND DER LAGERUNG NACHLADEN**

Lade den Akku vor längerer Nichtbenutzung auf etwa 70 % auf. Prüfe nach 3 bis 6 Monaten den Ladezustand und lade den Akku wieder auf etwa 70 % auf. Vermeide eine Tiefentladung des Akkus durch Ladepausen von länger als 3 Monaten.

Hinweis: Wird der Akku längere Zeit in leerem Zustand aufbewahrt, kann er trotz der geringen Selbstentladung beschädigt und die Speicherkapazität stark verringert werden. Es ist nicht empfehlenswert, den Akku dauerhaft am Ladegerät angeschlossen zu lassen.

## **6.4 LAGERUNG DES FAHRRADS**

Das Fahrrad sollte in einem geeigneten Fahrradständer abgestellt werden, der im Optimalfall nur das Hinterrad aufnimmt. Kontrolliere bei längeren Standzeiten regelmäßig den Luftdruck. Das Fahrrad sollte nicht längere Zeit ohne Luft in den Reifen stehen. Eine weitere Alternative für eine sichere Lagerung ist das Aufhängen des Fahrrads an einem gepolsterten, bzw. mit Kunststoff oder Gummi überzogenen Haken. Bei einer Lagerung länger als drei Monate sollte bei Verwendung eines Tubeless-Systems die Dichtflüssigkeit aus dem Reifen entfernt werden. Manche Dichtflüssigkeiten enthalten korrosionsverstärkende Inhaltsstoffe und können somit die Felge beschädigen.

### 6.5 VERSAND DES FAHRRADS

Je nach Größe der PROPAIN Bike Box kann das Fahrrad in unterschiedlichen Montagezuständen verschickt werden. Versende das Fahrrad in dem Montagezustand wie du es erhalten hast.

1. Alle losen oder beweglichen Teile fixieren oder ausreichend ummanteln.  
→ Scharfe oder spitze Komponenten müssen zusätzlich ummantelt werden, damit sie im Karton keine Schäden verursachen und nicht nach außen durchschlagen können.
2. Demontiere das Vorderrad zum Versand und ummantele das Vorderrad mit einem Karton.
3. Lege den Schnellspanner in die Kleinteilebox.
4. Platziere den Füllkarton hinter dem Hinterrad.
5. Schütze das Oberrohr durch geeignetes Material (z. B. Rohrisolierung) vor Beschädigungen durch den Lenker.

### 6.6 VERSAND DES AKKUS

Der Akku unterliegt den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Unbeschädigte Akkus können durch den privaten Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Wir empfehlen, den Akku vor dem Transport auf unter 30% zu entladen.

Beim Transport durch gewerbliche Benutzer oder beim Transport durch Dritte (z. B. Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten (z. B. Vorschriften des ADR):

- Versende den Akku nur, wenn er unbeschädigt ist.
- Klebe offene Kontakte ab und verpacke den Akku so, dass er sich in der Verpackung nicht bewegt.
- Weise den Paketdienst darauf hin, dass es sich um ein Gefahrgut handelt.
- Beachte zusätzlich eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Bei Fragen zum Transport des Akkus / des Fahrrads muss ein ausgebildeter Zweiradmechatroniker oder der Propain Service hinzugezogen werden.

## **6.7 ENTSORGUNGSHINWEISE – ELEKTROGERÄTE & BATTERIEN**

### **ENTSORGUNG DEINES ALTGERÄTS (ELEKTROG & WEEE-RICHTLINIE)**

Dieses Gerät ist mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Du kannst dieses Gerät nach Nutzungsende kostenlos an einer geeigneten Sammelstelle oder über unser Rücknahmesystem zurückgeben.

Durch eine umweltgerechte Entsorgung hilfst du, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und Umwelt- sowie Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

### **ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND AKKUS (BATTG)**

Falls dieses Gerät Batterien oder Akkus enthält, beachte bitte Folgendes:

- Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus abzugeben. Du kannst die Batterie nach Nutzungsende kostenlos an einer geeigneten Sammelstelle oder über unser Rücknahmesystem zurückgeben.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Chemiesymbolen (Pb, Cd, Hg) zeigt an, dass die Batterie umweltgefährdende Stoffe enthalten kann:
  - Pb = Blei
  - Cd = Cadmium
  - Hg = Quecksilber

### **HERSTELLERANGABEN & KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Dieses Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und ist mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Hersteller:

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 15

88267 Vogt

Telefon: +49 (0)7529 / 468 868 0

E-Mail: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

### 7. INSPEKTION UND WARTUNG



#### GEFAHR

##### UNFALLGEFAHR DURCH NICHT ODER NICHT FRISTGERECHT DURCHGEFÜHRTE WARTUNG UND INSPEKTION!

Werden Inspektion und Wartung vernachlässigt, können verschlissene Komponenten zu Unfällen führen.

- Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Wartungs- und Inspektionstätigkeiten und -intervalle müssen eingehalten werden.
- Halte dich bei Wartungstätigkeiten der Anbauteile und Komponenten an die Angabe des jeweiligen Herstellers.
- Die Einhaltung der Wartungs- und Inspektionstätigkeiten und -intervalle sind Voraussetzung zur Erhaltung der Garantieansprüche.

Nur durch regelmäßige Wartung und Pflege wird gewährleistet, dass alle Teile des Fahrrads einwandfrei funktionieren. Einfache Reinigungs-, Pflege- und Kontrollarbeiten solltest du selbst regelmäßig durchführen (siehe „6. Tätigkeiten vor und nach der Fahrt“). Die erforderlichen Wartungs- und Inspektionstätigkeiten müssen je nach Wartungsintervall durch PROPAIN oder durch eine Person mit der nötigen Qualifikation durchgeführt werden. Verwende ausschließlich originale oder von Propain bzw. dem jeweiligen Komponentenhersteller freigegebene Ersatzteile.

Alle Informationen zur Inspektion und Wartung findest du zusätzlich unter [www.propain-bikes.de](http://www.propain-bikes.de).

#### 7.1 WARTUNG DER KOMPONENTEN

Theoretisch kannst du alle Wartungstätigkeiten selbst durchführen. Bei Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten oder fehlendem Spezialwerkzeug müssen die Tätigkeiten von PROPAIN oder von einem ausgebildeten Zweiradmechatroniker durchgeführt werden.

KOMPONENTE	TÄTIGKEIT	INTERVALL
Fahrrad komplett	Anzugsdrehmomente aller Schrauben prüfen.  Drehmomentwerte, siehe „8.3 Anzugsdrehmomente“ auf Seite 40.	erstmals nach 100 bis 300 km oder 5 bis 15 h* anschließend alle 1500 km bzw. 75 h*
Rahmen	Sichtprüfung des Rahmens auf Beschädigungen wie Risse und Verformungen, Verfärbungen sowie Scheuerstellen durch die Zughülle oder Bremsleitungen.	3 Monate

KOMPONENTE	TÄTIGKEIT	INTERVALL
Federgabel / Dämpfer	Sichtprüfung auf Beschädigungen wie Risse und Verformungen sowie Verfärbungen.	3 Monate
	Kleiner Service	50 h / 3 Monate oder nach Herstellerangaben
	Großer Service	200 h / jährlich oder nach Herstellerangaben
Steuersatz	Alle Teile des Steuersatzes demontieren, reinigen, fetten und wieder montieren.  Schwer laufende oder korrodierte Lager tauschen.	6 Monate
Sattelstütze	Demontieren, Sattelstütze und Sattelrohr des Rahmens reinigen und ohne Verwendung von Schmierstoffen montieren.  Anzugsdrehmoment prüfen. Drehmoment Sattelklemme und Sattelkloben, siehe „7.3 Anzugsdrehmomente“ auf Seite 51.	3 Monate
Lenker / Vorbau	Anzugsdrehmoment prüfen.  Drehmomentwerte, siehe „7.3 Anzugsdrehmomente“ auf Seite 51.	3 Monate
Bremsen	Verschleiß der Bremsbeläge prüfen.  Der Bremsbelag auf dem metallischen Träger muss eine Mindeststärke von 0,5 mm haben.	regelmäßig
	Verschleiß der Bremsscheiben prüfen.  Mindeststärke der Bremsscheiben: 1,7 mm	regelmäßig
	Bremsen entlüften / Bremsflüssigkeit tauschen	12 Monate
	Wartung der Nabe:  bei normalen Einsatzbedingungen  bei extremen Einsatzbedingungen (regelmäßige Fahrten bei Staub, Regen, Schnee oder bei häufigem Transport im Regen)  Wartungstätigkeiten, siehe Herstellerangaben.	12 Monate  3 Monate
	Speichenspannung, Rundlauf und Verschleiß des Laufrads prüfen.	10 h*
Reifen	Reifen demontieren und auf Beschädigungen sowie eingefahrene Fremdkörper prüfen.	3 Monate

KOMPONENTE	TÄTIGKEIT	INTERVALL
Schaltung / Antrieb	Verschleiß der Kette mit Kettenverschleißlehre prüfen.  Die Kette muss getauscht werden, wenn bei der Messung mit der Kettenverschleißlehre die maximal zulässige Längung gemessen wird.  Die Kettenblätter und die Kassette sollten beim Tausch der zweiten Kette ebenfalls getauscht werden.	erstmals nach 1000 km, danach regelmäßig
	Einstellung von Schaltwerk und Umwerfer prüfen.	3 Monate
	Bei Verwendung einer elektronischen Schaltung oder elektronisch absenkbare Sattelstütze: Knopfzellen tauschen.  Batterie Typ: CR2032	2 Jahre oder bei leuchtender/blinkender roter LED

\*h = Betriebsstunden. Bei Intervallen mit km- und h-Intervall gilt das zuerst eintreffende Ereignis.

## 7.2 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Wenn du sicher bist, dass du das nötige Wissen und die Fähigkeiten besitzt, findest du auf den Webseiten der Komponentenhersteller alle nötigen Infos zu den oben aufgeführten Tätigkeiten. Bitte denke daran, dass du die Verantwortung für alle von dir selbst ausgeführten Tätigkeiten übernimmst und Garantie- und Gewährleistungsansprüche bei falscher Wartung oder Montage erlöschen.

- SRAM / Rock Shox: [sram.com/service](http://sram.com/service)
- Magura: [www.magura.com/de/components/techcenter/](http://www.magura.com/de/components/techcenter/)
- Newmen: [www.newmen-components.de](http://www.newmen-components.de)
- Fox: [www.ridefox.com](http://www.ridefox.com)
- Sixpack: [www.sixpack-racing.de](http://www.sixpack-racing.de)
- Bikeyoke: [www.bikeyoke.de](http://www.bikeyoke.de)
- Stans: [www.notubes.com](http://www.notubes.com)
- Crankbrothers: [www.crankbrothers.com](http://www.crankbrothers.com)

## 7.3 ANZUGSDREHMOMENTE

Alle Schraubverbindungen müssen mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Bei richtiger Handhabung wird so die Überdehnung der Schrauben mit anschließender Bruchgefahr verhindert. Die hier angegebenen Drehmomente gelten für ungeschmierte Gewinde. Werden Schrauben geschmiert, verändert sich die Reibungszahl erheblich und das Drehmoment muss geringer gewählt werden. In der folgenden Tabelle sind alle notwendigen Anzugsdrehmomente deines Fahrrads aufgelistet.

Komponenten	Hersteller, Modell	Anzugsdrehmoment
Sattelklemmung	alle	siehe aufgelasertes Drehmoment*
Sattelstützenklemmschelle	alle	siehe aufgelasertes Drehmoment*
Bremssattelbefestigung Vorderrad und Hinterrad	alle	6 Nm
Achse Vorderrad	alle	siehe Herstellerangaben
Achse Hinterrad	alle	12 Nm
Lockring Kassette	alle	40 Nm
Befestigungsschraube Schaltwerk	alle	siehe Aufbauanleitung
Befestigungsschrauben Bremsscheiben	alle	6,2 Nm
Befestigungsschraube Kurbel	alle	siehe aufgelasertes Drehmoment
Pedale	alle	35 Nm
Bedienelemente am Lenker	alle	siehe aufgelasertes Drehmoment* zusätzlich Angaben des Lenkerherstellers beachten!
Vorbau Lenkerklemmung	SIXPACK	6 Nm
Vorbau Gabelschaftklemmung	SIXPACK	6 Nm
Lagerpunkte Hinterbau	PROPAIN	siehe Aufbauanleitung

\*Bei diesem Drehmoment handelt es sich um einen Wert, der nicht überschritten werden darf. Im Regelfall ist ein geringeres Drehmoment für eine sichere Verbindung ausreichend. Speziell bei Verwendung von Montagepaste kann das Drehmoment oft deutlich unter diesen Wert reduziert werden da die Feststoffpartikel in der Montagepaste die Reibung deutlich erhöhen.

Tipp: Je geringer das Anzugsdrehmoment der Schrauben, umso weniger wird das Bauteil belastet - speziell wichtig ist das bei Carbonkomponenten.

### 7.4 REIFENDRUCK

Der maximale Reifendruck ist abhängig von der Reifenbreite und der Innenbreite (Maulweite) deiner Felge. Bei Anpassungen des Reifendrucks kannst du dich folgender Tabelle orientieren. Der maximale Reifendruck darf in keinem Fall überschritten werden! Bei Fahrrädern mit Originalbereifung kann der maximale Reifendruck anhand der Reifenbreite bestimmt werden. Die Reifenbreite findest du auf der Flanke des Reifens. Bei Mountainbikes macht es zugunsten der Reifenhaftung Sinn, den Reifendruck niedriger als den Maximaldruck zu wählen. Der minimale Reifendruck ist ebenfalls auf der Reifenflanke markiert und sollte nicht unterschritten werden. Der Reifendruck für den Trail-, Enduro-, Freeride- und Downhill-Einsatz sollte am Vorderrad bei etwa 1,5 bis 1,9 bar und am Hinterrad bei etwa 1,7 bis 2,1 bar liegen.

### 7.5 TAUSCH VON BAUTEILEN

Nicht alle Teile an deinem E-Bike dürfen ohne Weiteres getauscht werden. Die beiden Verbände „Zweirad-Industrie-Verband“ (ZIV) und „Verbund Service und Fahrrad“ (VSF) haben einen gemeinsamen Leitfaden entwickelt. Dieser definiert die Bedingungen unter denen die Bauteile an deinem E-Bike getauscht werden dürfen. Die Bauteile deines E-Bikes sind dabei in vier Kategorien aufgeteilt:

#### Kategorie 1: Bauteile, die nur nach Freigabe des Antriebsherstellers oder von PROPAIN Bikes getauscht werden dürfen

- Motor
- Sensoren
- Elektronische Steuerung
- Elektrische Leitungen
- Bedieneinheit am Lenker / Display
- Akku-Pack / Ladegerät

#### Kategorie 2: Bauteile, die nur nach Freigabe von PROPAIN Bikes getauscht werden dürfen

- Rahmen
- Federbein
- Starr- oder Federgabel
- Bremsanlage
- Gepäckträger (Gepäckträger bestimmen unmittelbar die Lastverteilung am Rad. Sowohl negative wie positive Veränderungen ergeben potentiell ein anderes Fahrverhalten als vom Hersteller impliziert.)

#### Kategorie 3: Bauteile, die nur nach Freigabe von PROPAIN Bikes oder nach Freigabe des Bauteilherstellers getauscht werden dürfen

- Tretkurbel (wenn die Abstände Tretkurbel - Rahmenmitte (Q-Faktor) eingehalten werden)
- Laufrad (wenn die ETRTO eingehalten wird)
- Kette / Zahnriemen (wenn die Originalbreite eingehalten wird)
- Felgenband (Felgenband und Felgen müssen aufeinander abgestimmt sein. Veränderte Kombinationen können zum Verrutschen des Felgenbands und somit zu Schlauchdefekten führen.)
- Reifen (Die starke Beschleunigung, das zusätzliche Gewicht und dynamischeres Kurvenfahren machen den Einsatz von Reifen notwendig, die für den E-Bike Einsatz freigegeben sind. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die ETRTO eingehalten wird.)
- Bremszüge / Bremsleitungen
- Bremsbeläge
- Lenker und Vorbau (Soweit die Zug- und / oder die Leitungslängen nicht verändert werden müssen.)

- Sattel und Sattelstütze (Wenn der Versatz nach hinten im Vergleich zur originalen Sattel / Sattelstützeneinheit nicht größer als 20 mm ist. Eine veränderte Lastverteilung außerhalb des vorgesehenen Verstellbereichs führt ggf. zu kritischen Lenkeigenschaften. Dabei spielt auch die Länge der Sattelstreben am Sattelgestell und die Sattelform eine Rolle.)
- Scheinwerfer (Scheinwerfer sind für eine bestimmte Spannung ausgelegt, welche zu den Akkus im E-Bike passen müssen. Zusätzlich ist die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten, wobei der Scheinwerfer einen Teil der potentiellen Störleistung ausmachen kann.)

#### **Kategorie 4: Bauteile, für die keine spezielle Freigabe notwendig ist**

- Steuerlager
- Innenlager
- Pedale (wenn das Pedal zum Serien-/Originalpedale nicht breiter ist)
- Umwerfer und Schaltwerk (alle Schaltungsbestandteile müssen für die Gangzahl passend und untereinander kompatibel sein)
- Schalthebel / Drehgriff
- Schaltzüge und Hüllen
- Kettenblätter / Zahnkranz (wenn die Zähnezahl und der Durchmesser gleich dem Original ist)
- Speichen
- Schlauch (gleicher Bauart und mit gleichem Ventil)
- Rücklicht, Rückstrahler, Speichenreflektoren
- Ständer
- Griffe mit Schraubklemmung
- Glocke



# ***PROPAIN***




ASSEMBLY INSTRUCTIONS -  
READ BEFORE THE FIRST RIDE!

EN




// Unpacking.....	57
// Turning the stem straight and mounting the handlebar .....	58
// Mounting the front wheel.....	59
// Mounting the pedals .....	60
// Adjusting the seat height.....	60
// Inflating the tire .....	61
// Dismounting the battery pack.....	62
// Mounting the battery pack.....	63
// Installing the range extender .....	64
// Charging the battery pack .....	66
// Switching on your bike.....	67
// Adjusting the suspension elements .....	68
// Check saddle clearance.....	69
// Before the first ride .....	70
// Provisions for use.....	71
// Regulations according to the German traffic regulations (Strassenverkehrs-Zulassungsordnung StVZO).....	71
// Technical data.....	72
// Declaration of conformity.....	74



// UNPACKING



## //TURNING THE STEM STRAIGHT AND MOUNTING THE HANDLEBAR



1. Open the clamping bolts (C) and turn the stem in riding direction.
2. Unscrew the clamping bolts (A/B). Remove the handlebar clamp and the bolts.
3. Attach the handlebar to the stem, attach the handlebar clamp and turn the screws in by hand a few turns.
4. Turn the handlebars in riding direction, center the handlebars and adjust the tilt of the handlebars according to personal preference.
5. Adjust the brake levers and the shifters to the angle of the handlebar.
6. Tighten the two clamping screws C alternately until a torque of 6 Nm is reached.
7. Turn in the two upper clamping screws and tighten both screws with the torque lasered on the clamp or stem.
8. Turn in the two lower clamping screws and tighten both screws with the torque lasered on the clamp.  
→ There must be no gap between the stem and the clamp on the top side of the stem. On the other hand, a gap must be visible on the underside.




On some models the SIXPACK Millenium ICR stem with integrated cable routing is installed.

To change the stem height, refer to the SIXPACK instructions. Scan the QR code for more information.



## // MOUNTING THE FRONT WHEEL

Depending on the fork manufacturer, the thru axle must be pushed from the right or left through the dropout of the fork.



Rock Shox



Marzocchi




Fox



Öhlins



## // MOUNTING THE PEDALS



One of your pedals has a right-hand thread and the other a left-hand thread. Most pedals are marked with "L" and "R" for the mounting side. On some pedals, the left pedal is marked with a groove on the axle.

1. Slightly grease pedal thread.
2. If washers were provided with the cranks of your bike, fit them on the pedal threads.
3. Turn the left pedal counterclockwise into the thread in the left crank arm and tighten the pedal with a tightening torque of 35 Nm.
4. Turn the right pedal clockwise to screw it into the thread of the right crank arm and tighten the pedal to a torque of 35 Nm.

## // ADJUSTING THE SEAT HEIGHT



Attention: When adjusting the seat height, the cable of the seat post must be pushed or pulled in or out the frame. Otherwise the cable may get damaged!


1. Open the saddle clamp.
2. Push the seat post carefully and slowly into the frame or pull the seat post out of the frame. At the same time push or pull the cable in or out the frame.
3. Tighten the saddle clamp with 5 Nm.

## // INFLATING THE TIRE

If you ordered your bike without tubeless setup, inflate the tires to a pressure of about 2 bar.


If you have ordered your bike with tubeless setup, you must fill both tires with the enclosed sealing fluid before the first ride.

1



1. Release the air from the tire completely.
2. Unscrew the valve cap.
3. Unscrew the valve insert from the valve using the valve key supplied.

2








1. Shake the provided sealing fluid for about one minute.
2. Fill the sealing fluid through the valve into the tire.  
Approximately 60 ml of sealing fluid should be used per tire.
3. Screw the valve insert into the valve using the valve key and tighten it by hand.

3

1. Inflate the tire to about 2 bar.
2. Check the correct fit of the tire.
  - The tire must contact the rim evenly around its entire circumference. If not, release the pressure, press the tire into the center of the rim bed and repeat the procedure.
  - If the tire fit is unclear, have it checked by a specialist!
3. Slowly rotate and shake the wheel to distribute the sealing fluid over the entire inner surface of the tire.
4. After the tire has sealed, reduce tire pressure to desired pressure.
5. Screw on the valve cap.
6. Carry out a short test ride and check the tire pressure regularly.

## // DISMOUNTING THE BATTERY PACK



1. Turn the locking bolt by hand through 90° in the "OPEN" direction.
  - The battery cover is unlocked and can be removed.
  - Pull the drive unit cover forwards. Pulling to the side can damage the cover.
2. Disconnect the plug from the battery by turning the plug to unlock it and then pulling it off.
3. Unscrew the hex screw with a 4 mm hex key. Remove the battery from the down tube by pulling on the tab.






If you are riding without a battery:

- Close the frame opening for the battery screw with the rubber plug attached to the battery holder.
- Attach the battery cable to the drive unit cover using Velcro tape.

Scan the QR code  
for a detailed  
video on how to  
install the battery.




## // MOUNTING THE BATTERY PACK




1. Slide the battery into the down tube from below, screw in the hex bolt with a 4 mm hex and tighten it to 8 Nm.
2. Connect the plug to the battery.
  - The plug can only be inserted in one position. Check the correct alignment of the plug before connecting.
  - You will hear a clicking sound when the plug is engaged in the battery.
3. Attach the drive unit cover and turn the locking bolt by hand 90° in the "Close" direction. Check the tight fit of the drive unit cover.

## // INSTALLING THE RANGE EXTENDER



1. Fit the bottle holder intended for the range extender and tighten the screws to 3 Nm.

**!** Only use the screws that are already pre-assembled in the threaded eyelets of the bottle cage mount (M5x9 mm).  
The screws must not protrude more than 8 mm into the frame! Remove the washers fitted under the screws as delivered  
(„// Technical data“ on page 72/ Part No 38).




### **!** DANGER

#### DANGER OF BATTERY DAMAGE!


If the screws in the threaded eyelets of the bottle cage mount are too long, they can protrude into the frame and damage the battery.

- The screws must not protrude more than 8 mm into the thread in the frame.
- Only use the mounting material supplied by Propain for the range extender.

## // INSTALLING THE RANGE EXTENDER



1. Slide the range extender into the bottle cage and secure it with the strap provided.  
→ The buckle of the belt must be pushed as far as possible towards the frame.
2. Connect the cable of the range extender to the charging port of the frame.



Scan the QR code for a detailed video on mounting the bottle cage, range extender and strap.




The range extender can be charged when mounted. The charging system recognizes whether a range extender is connected and first charges the integrated battery and then the range extender via the range extender's charging port.

## // CHARGING THE BATTERY PACK

Before charging and using the battery pack, read the user manual of the battery pack! Scan the QR code for more information.




### 1 // CHARGING THE MOUNTED BATTERY PACK




1. Remove the dust cap from the charging connector.
2. Connect the charger to the charging socket of the battery pack and connect the charger to a mains socket.
  - The display is switched on and shows the charge status, but the drive unit cannot be switched on as long as the charger is connected.

### 2 // CHARGING THE DISMOUNTED BATTERY PACK



1. Remove the battery (see „// Dismounting the battery pack“ on page 62).
2. Connect the charger to the charging socket of the battery pack and connect the charger to a mains socket.
  - A green flashing LED indicates that the battery is charging.
  - A permanently green LED on the charger indicates a fully charged battery.
  - A red LED indicates an error (overvoltage, undervoltage, short circuit at the output, overcurrent, overtemperature, incorrect polarity).

## // SWITCHING ON YOUR BIKE



1. Switch on: Briefly press the power button.
  - After a short time, the system is activated and the display on the top tube switches on.
2. Set assist mode: Set the assist mode by briefly pressing the lower or upper switch on the controller.
  - The selected assist mode I, II or III is visualized on the display with the corresponding number of bars.
3. Switch off: The system can be switched off with a long press (>3s) on the lower rocker switch of the controller.
4. Activate the walk assist: Hold the upper rocker for longer than 0.5 seconds when the bike is stationary and then press and hold the upper rocker.
  - The walk assist is activated and supports you up to around 6 km/h (depending on the gear engaged) when pushing the bike.



The TQ system offers a wide range of setting and customization options. The TQ app can be used to establish a connection between the smartphone and the e-bike system. A connection between a bike computer and the TQ system is also possible.

Scan the QR code to be forwarded directly to the TQ support page.



## // ADJUSTING THE SUSPENSION ELEMENTS

Your bike is delivered with a basic adjustment of the suspension elements. Before the first ride, the air pressure in the suspension elements must be adjusted to your body weight.





1. Unscrew the valve cap of the shock / fork.
2. Screw on the shock pump and inflate the shock / fork up to the required pressure.
  - Observe the instructions for operating the shock pump.
  - We recommend a SAG\* of 15% - 20% on the fork and 20% - 30% on the shock. Please pay attention to the manufacturer's instructions of the suspension elements for the air pressure. The corresponding manuals are included.
3. Unscrew the shock pump and screw the valve cap onto the valve.

\* The air pressure of your suspension elements is adjusted via the so-called SAG (negative suspension travel). The SAG is the degree by which the shock and the fork compresses under the weight of the rider. To adjust the SAG, sit on the bike with all your cycling equipment (helmet, backpack, shoes, etc.) and take a normal riding position. No air can escape when unscrewing the shock pump.

## // CHECK SADDLE CLEARANCE

1. Reduce the air pressure in the shock until you can fully compress the rear triangle.  
If a coil shock is fitted, the shock must be removed and refitted without the spring.
2. Compress the rear triangle completely and check the distance between the rear wheel and saddle.  
→ When fully compressed, there must be a minimum distance of 5 cm between the saddle and the rear wheel.



## // BEFORE THE FIRST RIDE

Before your first ride, check all basic functions of your bike to ensure that there are no assembly errors or transport damages. If there are any defects or faults, your bike must be checked by a trained bicycle mechanic and the defects must be rectified. Never ride with a defective bike!

### WHEELS / TIRES

Lift the front and rear wheel one after the other and turn the wheels.

- The wheels must turn smoothly.
- The wheels must turn straight, without lateral or vertical runout.
- The tires must not rub against the frame.

Check the tire pressure.

- The tire pressure should be about 2 bar. The maximum tire pressure of the wheel and the tire used must not be exceeded.

Check the tightening torque of the thru axles.

- The lever of the thru axle of the front wheel must be closed firmly!
- The thru axle of the rear wheel must be tightened to 12 Nm!

### COMPONENTS

Verify the tight fit of the stem: Stand in front of the bike, clamp the front wheel between your knees and try to twist the handlebars.

- It must not be possible to twist the handlebar with normal force.

Check the headset for play: Stand next to your bike, pull the front brake lever and gently push the bike backwards and forwards.

- No bearing play must be detectable.

Make sure that all components are tight.

- Loose components must be tightened to the required torque. In case of doubt, contact the Propain Service.

### FRAME

Check the frame for damages and deformation.

- There must be no damage.

### BATTERY

Check tight fit

### FORK / SHOCK

Sit on the bike with all your cycling equipment (helmet, backpack, shoes, etc.) and take a normal riding position.

- We recommend a SAG of 15% - 20% on the fork and 20% - 30% on the shock.
- If necessary, change the air pressure of your suspension elements. If you have ordered a shock with steel spring you have already chosen a spring rate corresponding to your weight. Details can be found in the user manual of your bike.

### BRAKES

Check brake efficiency: While standing, pull both brake levers in succession and move the bike back and forth.

- The front and rear wheel must lock when the brake is applied.

Check brake hoses and connections for brake fluid leakage and defects.

- No brake fluid may leak at the hose connections.

Brake in the brake pads. Choose a road away from public roads and brake 20 to 30 times with the front or rear brake from a speed of 30 km/h down to 5 km/h. Braking should be as hard as possible without locking any of the wheels. Then repeat the procedure for the second brake. Only then can the brake develop its full braking force.

## // PROVISIONS FOR USE



Observe the basic provisions for the SRESH SL:

## INTENDED USE

The intended use of Bikes is divided into five different categories – ranging from the use on paved roads through to downhill or freeride use.

The SRESH SL must only be used in accordance with the provisions of Category 4 or below.

Details can be found in the user manual of your bike.

## PERMISSIBLE TOTAL MASS

The total permissible mass (rider + bike ( $19 \text{ kg} \pm 1.5 \text{ kg}$ ) + equipment + luggage) is 130 kg and must not be exceeded!


## USER MANUAL

In addition to these instructions, please refer to the user manual of your bike. All information contained therein must have been read and understood!

## // REGULATIONS ACCORDING TO THE GERMAN TRAFFIC REGULATIONS (STRASSENVERKEHRS-ZULASSUNGSDRUCK STVZO)

If you want to use the SRESH SL on public roads, a front and rear light, a white front reflector, a red rear reflector and spoke reflectors must be attached. If the pedals are fitted retrospectively, make sure that they have yellow reflectors that act forwards and backwards.


These regulations are for the use on public roads in Germany. If the bicycle is used in another country, the requirements applicable there must be observed.




Pos.	Description	Special notes
A	Front light and white reflector	The front and rear lights and reflectors must be fitted at dusk, in the dark or whenever required by visibility conditions. The lights and reflectors must be fixed during operation and be protected against accidental movement under normal operating conditions and must be permanently operational. The front light must be set so that other road users are not blinded. The lights and reflectors must not be covered.
B	rear light and red reflector	
C	Pedal reflector	Both pedals must have yellow reflectors working forward and backward.
D	Spoke reflector	Two spoke reflectors must be fitted to the front and rear wheel.

## // TECHNICAL DATA

### suspension leverage ratio



inner bearing with loose fit inside rear triangle



**SRESH SL - Standards**

Shock length	210 mm
Shock stroke	55 mm
shock mount top	25 mm
shock mount bottom	30 mm
rear wheel travel	147 mm
brake mount	PM200 mm
seat post diameter	31.6 mm
seat clamp diameter	36.4 mm
head set (S.H.I.S.)	Top: ZS56 Bottom: ZS56
rear wheel axle	x12 (148mm-Boost)
rear hub width	148 mm
tire size	Mix / 29"
Maximum fork travel (axle to crown)	160 mm (571 mm)

No	Part. No.	Part Name	QTY.	Torque	No	Part. No.	Part Name	QTY.	Torque
1	002234	Front_triangle	1		28	002288	Axle_15x106xM10x1	1	
2	002218	Rear_triangle	1		29	001623	Axle_15x61,5xM10x1	1	
3	001577	Top_Link	1		30	001624	Axle_15x56xM10x1	1	
4	001609	Lower link	1		31	000006	Bearing_15x28x7_61902-2RS	5	
5	002229	Brake_adapter	1		32	000176	Bearing_15x28x7_flange_No61902	4	
6	002310	chainguide adapter	1		33	001977	FlipChip_SS	4	
7	002303	Rear axle	1	12 Nm	34	000604	Clamp_ring_15mm_axle	4	
8	000605	15mm_clamp_Axle_Cap	3	15 Nm	35	001725	Spacer_15x19x54	1	
9	001626	10mm_clamp_Axle_Cap	2	15 Nm	36	001724	Spacer_15x19x21	1	
10	001714	Bolt_M10x1x12_custom	3	15 Nm	37	002306	Spacer_6,3x9,5x4,3	1	
11	002305	Bolt_M8x76,5custom	1	20 Nm	38	002445	Washer_15x24x2	4	
12	001645	Bolt_M8x44custom	1	15 Nm	39	002431	Washer_15,5x23,5x0,3	1	
13	002416	Bolt_M8x37custom	1	15 Nm	40	002024	Washer_5,2x10x1_DIN125	2	
14	001764	Bolt_M6x16_IS04762	2	6 Nm	41	002529	Washer	2	
15	001537	Bolt_M5x10_DIN6912	2	2 Nm	42	001713	Action cable base	1	
16	002456	Bolt_M5x9custom	4	3 Nm	43	001405	rubber ring	1	
17	002291	Bolt_M4x16_IS07380-2	2	2 Nm	44	002279	Fork_bumper	1	
18	001715	Bolt_M4x12_IS07380-1	1	0,5 Nm	45	001992	SS_protector	1	
19	002341	Bolt_M4x12_IS010642	2	2,5 Nm	46	002367	CS_protector	1	
20	002405	Bolt_M4x6_IS014580 (580Wh bat.)	8	1,8 Nm	47	002342	Cable_guide_X2	2	
21	002116	Bolt_M3x12_IS07380-2	2	1 Nm	48	002609	Cable_grommet	2	
22	002316	Bolt_M3x10_IS07380-2	1	2 Nm	49	000602	Dust_cap_seal_x27	3	
23	002309	Bolt_M3x8_IS010642	1	2 Nm	50	001803	Single_cable_inlet_clamp_mirrored	1	
24	002406	Bolt_M3x6_IS014580 (360Wh bat.)	8	1Nm	51	001772	Single_cable_inlet_clamp	1	
25	002414	Nut_M8x9,5custom	2		52	002419	Engine cover	1	
26	002443	Nut_M10x1x25custom	1		53	002716	Battery mount	1	8 Nm
27	002237	Nut_M10x1x22custom	1		54	002346	Battery mount	1	

# // DECLARATION OF CONFORMITY

**PROPAIN**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, the manufacturer

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 15

88267 Vogt, Germany

Managing directors Robert Krauss / David Assfalg / Andrei Rantsevich

Phone: +49 (0)7529 / 468 868 0

Email: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

For the equipment

Equipment: **Sresh SL**

Model No.: **1 CF**

Frame Number: Size-Year-Month-Model-001->999 \*

Description (Functions): EPAC Mountain bike

Size: SM, MD, LG, XL  
Year: 24, 25, 26 etc.  
Month: 01, 02, 03 etc.  
Model: Sresh SL  
001 -> 999 consecutive number

Article number: 002209-AJ

Year of Construction: 2025

Model year: 2025

Product name / -number of battery: TQ HPR Battery V01 / Battery V05 /

Range Extender V01

Product name / -number of engine: TQ Drive Unit HPR60

Product name / -number of battery charger: TQ FSP235-14S4AC8C

Declare that

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. The equipment is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery

DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

**PROPAIN**

Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863 and amendment (EU)2017/2102

Regulation (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries

References to the relevant harmonized standards used:

- EN 15194:2017 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Bicycles
- EN 1740:2022 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Mountain bikes
- EN ISO 4210-2:2023 - Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain, and racing bicycles
- EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
- EN 55014-1:2017 +A11:2020 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
- EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
- EN 61000-3-2:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
- EN 62368-1:2025 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)
- EN 62479:2011 Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonized Standard for Electromagnetic Compatibility
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: specific conditions for broadband data transmission systems; harmonized standard for electromagnetic compatibility
- ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum

**PROPAIN**

- EN 60335-1: 2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
- EN 60335-2-29:2021 +A1:2021 appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
- EN 62233: 2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Place and date  
Vogt, 2<sup>nd</sup> July 2025

Signature managing director  
Dipl.-Ing. Robert Krauss

Signature CE-Documentation representative  
Dipl.-Ing. Kilian Hagel

# ***PROPAIN***

USER MANUAL  
READ BEFORE THE FIRST RIDE!

EN



1.	General information.....	78
2.	Safety.....	82
3.	Guarantee / Crash Replacement .....	90
4.	First ride and getting used to your new bike .....	90
5.	Activities before and after the ride.....	92
6.	Transportation, storage and disposal .....	96
7.	Inspection and service .....	100

## **WE BUILD THE BEST BIKE FOR YOU**

Congratulations on your new bike & thanks for your trust!

And now straight onto the bike! That's almost right, because it doesn't take long to assemble your bike. Nevertheless, please take the time to set up your bike correctly and read all safety-relevant information in this user manual. So you are safe on the road and have much more fun with the right setup. With our manuals you will learn step by step how to set up your bike correctly and get all the information you need. So you will be familiar with your bike in no time at all.

Now your bike has to come out of the box. It is best to have some space around you for the assembly. Our bikes come pre-assembled so that you don't have to have a specialist workshop at home or be a professional mechanic. You still can't get ahead? Then simply contact our Customer Service, whether via [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com) or under +49 (0)7529 / 468 868 0. Together we will find a solution. One more request: We want you to have fun with your bike and be safe on the road. If you are unsure about the assembly, contact a professional. We cannot accept any liability if crashes and injuries occur due to incorrect installation or incorrect use.

Ready? Then we wish you lots of fun with your new bike!

PS: We are happy about your best pictures at #propainbicycles

## 1. GENERAL INFORMATION

This user manual is the most important element to prevent any damages and risks during the use and servicing of your bike. It is provided to give you the most important information on your bike and to give you helpful tips over the entire life of your bike. If you have any doubts or uncertainties regarding the work on your bike, you should always consult a qualified bicycle mechanic or the PROPAIN service. This user manual must be read and understood before using the bike for the first time. Make sure that third party users are also informed about the contents of this user manual and that they understand and observe the contents. Keep this user manual for future reference. If you sell or give away your bike, please include this user manual. This user manual is also available at [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com).

### 1.1 EXPLANATION OF SYMBOLS USED



#### DANGER

...indicates a hazard with a high degree of risk that will result in death or serious injury if not avoided.



#### CAUTION

...indicates a hazard with a low degree of risk that may result in minor or moderate injury if not avoided.



#### NOTE

...indicates a hazard to materials and parts.

### 1.2 TARGET GROUP

This manual is intended for you, the owner of the PROPAIN bike.

Assembly and maintenance works require basic knowledge in bike technology. If you have any questions, a qualified bicycle mechanic must be consulted. Incorrect assembly or incorrect maintenance of the bike can lead to serious accidents with fatal consequences!

### **1.3 REQUIREMENTS FOR THE RIDER**

The rider must be mentally and physically able to safely operate the bike over a longer period of time and longer distances. For beginners and those getting back into bike riding, special bike skills courses are recommended.

### **1.4 USER MANUALS OF THE COMPONENT MANUFACTURERS**

This user manual contains all the information you need to use your bike safely. In addition to this user manual, your bike may be accompanied by some product information or user manuals from various component manufacturers. If required, further information on e.g. assembly and adjustment work as well as specific product information can be taken from here. The user manuals of some manufacturers might only be available online (also see ).

### **1.5 TOOLS**

Work on the bike may only be carried out with suitable tools. Screw connections must be tightened to a defined torque with the aid of a torque wrench. Proper assembly or disassembly of the components can only be guaranteed with properly functioning and undamaged tools.

### **1.6 SPECIAL FEATURES OF THE MATERIAL CARBON**

Carbon frames must not be clamped (e.g. in the assembly stand) or otherwise subjected to pressure. Carbon components must always be tightened to the prescribed torque. Damage to carbon components is not necessarily immediately visible. If you have any questions, a qualified bicycle mechanic must be consulted.

Carbon components have a limited service life. Handlebar, seat post, stem, cranks and carbon wheels should be replaced at regular intervals (e.g. every three years). Intense heat permanently damages the carbon structure. Carbon components must not be stored near heat sources or in direct sunlight inside a vehicle.

## 1.7 MOUNTING COMPONENTS AND ACCESSORIES

Bike trailers must only be fixed to the rear axle of the bike using special hitching devices. The connecting element between trailer and bike frame must not touch the bike frame.

Child seats and trailers with clamp mounting on the seat post or frame must not be used.

No racks may be attached to the seat post or frame.

Please check the user manual of the respective manufacturer before mounting components and accessories.

The maximum system weight (see „1.10 Maximum system weight“ on page 81) must not be exceeded even with mounted components and accessories!

## 1.8 WEAR PARTS

The components listed below should be checked regularly and replaced, if required:

- Tires and tubes
- Rims
- Brake rotors and brake pads
- Bearings (headset, bottom bracket, rear triangle bearings, hub bearings)
- Chain, cassette and sprocket
- Handlebars, stem and grips
- Saddle and seatpost
- Grease, lubricant, hydraulic oil and brake fluid
- Shift cables and housings
- Fork and rear shock
- Stickers and paintwork
- Drive unit and battery pack

## 1.9 EXCHANGE OF COMPONENTS

This user manual is valid for the original condition of your bike. The exchange of components is subject to special regulations for e-bikes. You can find information on this in chapter „7.5 Replacing components“ on page 104.

An exchange of components is always the responsibility of the user and must be carried out in consultation with a qualified bicycle mechanic or the PROPAIN Service. It is possible that the exchange of components will change the guarantee claims.

## **1.10 MAXIMUM SYSTEM WEIGHT**



### **DANGER**

#### **DANGER OF ACCIDENTS DUE TO EXCEEDING THE MAXIMUM SYSTEM WEIGHT!**

The system weight adds up the weight of the bike (19 kg  $\pm$ 1.5 kg), rider, equipment (helmet, backpack, shoes, clothes) and luggage as well as trailer and its contents. Exceeding the maximum system weight can weaken components and lead to sudden and uncontrolled component failure.

THE MAXIMUM SYSTEM WEIGHT OF THE SRESH SL IS 130 KG.

The maximum system weight must not be exceeded! If components are exchanged, their maximum system weight must not be less than that of the bike.

## **1.11 DISCLAIMER**

The activities listed in this manual must be performed by persons with sufficient expertise. The user is liable for damages as a result of:

- Use outside the intended use (see „2.4 Duty of care and responsibility of the rider“ on page 88)
- Non-compliance with safety-relevant regulations
- Improper assembly, repair and maintenance
- Use of non-approved spare parts and accessories
- Change in the state of construction

If in doubt, a qualified bicycle mechanic or the Propain service must be consulted.

## 2. SAFETY

### 2.1 GENERAL SAFETY



#### DANGER

##### RISK OF INJURY DUE TO INSUFFICIENT SAFETY EQUIPMENT!

Effective safety equipment makes a valuable contribution to personal safety.

- Wear a helmet every time you ride.
- When riding off-road, wear protectors for knees, elbows and back, as well as gloves and a full-face helmet.
- Always wear highly visible and reflective clothing.



#### DANGER

##### RISK OF ACCIDENT DUE TO IMPROPERLY MOUNTED COMPONENTS!

Improperly installed components can become loose or break during the ride!

- The assembly must be carried out according to the assembly instructions.
- In case of doubt, the PROPAIN Service or a qualified bicycle mechanic must be consulted.



#### DANGER

##### RISK OF ACCIDENT DUE TO USE OF THE ON-BOARD COMPUTER WHILE RIDING!

Reading the displays on the on-board computer or changing the settings distracts you from the traffic. Accidents due to delayed or missing reaction can be the result!

- If you want to make entries in your on-board computer beyond changing the assistance level, stop and enter the appropriate data in an area protected from traffic.



## DANGER

DANGER OF ACCIDENT DUE TO REDUCED BRAKING POWER AS A RESULT OF BRAKE PADS NOT BEING BRAKED IN!

Disc brakes can only develop their full braking power after careful braking in the brake pads. To do this, choose a road away from public traffic.

- Brake 20 to 30 times with the front or rear brake from 30 km/h to 5 km/h and then repeat the process for the second brake. Braking should be as hard as possible without locking any of the wheels.
- Please see the brake manufacturer's instructions for more information (see also „7.2 Further Information“ on page 103).



## CAUTION

IMPROPER USE OF THE BRAKES CAN LEAD TO LOSS OF CONTROL AND SERIOUS ACCIDENTS.

- Check the function of the brakes before every ride.
- Do not use the brakes abruptly at high speeds or when cornering.
- Have the adjustment and wear of the brake pads checked regularly by a specialist workshop.
- If the brakes noticeably lose power, stop immediately and do not continue driving.



## DANGER

RISK OF ACCIDENT DUE TO SUDDEN FAILURE OF PRE-DAMAGED COMPONENTS!

A crash or unplanned riding manoeuvres can pre-damage components of your bike unnoticed. Pre-damaged components can be deformed or break while riding.

- Check your components regularly and after a crash or accident for damage and malfunctions.
- Components that are subject to high stress must be regularly replaced and checked by a qualified bicycle mechanic. Damaged components must be replaced immediately.



## DANGER

### RISK OF INJURY DUE TO UNINTENTIONAL ACTIVATION OF THE E-BIKE SYSTEM!

- Before any work on the e-bike (e.g. inspection, repair, assembly, maintenance, work on the chain, etc.), before transport (in the car, on the plane, etc.) and before storage, the battery must be removed from the e-bike.



## CAUTION

### DANGER DUE TO POWER INCREASE OR LIFTING OF THE SPEED LIMIT OF THE E-BIKE!

Manipulation of the e-bike creates incalculable liability risks and the danger of sudden failure of overloaded components!

- No modifications of any kind may be made to the e-bike system.
- No products may be attached which would be suitable for increasing the performance of the e-bike system.
- Improper use of the e-bike system endangers your safety as well as the safety of other road users.
- In the event of accidents resulting from manipulation, you risk high personal liability costs and possible criminal prosecution.
- All components were designed for the original performance data of the e-bike. Higher loads lead to overloading, reduction of service life and, in the long term, component failure.
- Warranty and guarantee claims are lost.

## 2.2 SAFETY IN PUBLIC TRAFFIC



## DANGER

### RISK OF ACCIDENTS DUE TO INCORRECT BEHAVIOR IN ROAD TRAFFIC!

You as a cyclist are the weakest link in road traffic. Accidents involving other road users usually end with serious consequences for cyclists!

- Follow the rules of public road traffic and all local traffic regulations.
- Drive concentrated, anticipatory and defensive. Always assume that other road users do not see you.
- Wear a helmet and highly visible and reflective clothing for each ride.



## DANGER

### DANGER OF ACCIDENT DUE TO INSUFFICIENT EQUIPMENT FOR PUBLIC ROAD TRAFFIC!

The equipment prescribed for bikes for use on public roads is primarily intended to ensure the visibility of cyclists. If you as a cyclist are not recognized or are recognized too late, accidents with serious consequences can happen.

- Your bike must be equipped with all country-specific components required for public road traffic!
- In addition to the risk of accident, failure to comply with the regulations can lead to the imposition of fines and loss of insurance cover.
- For rides abroad or cross-border rides, observe the legal requirements applicable there.
- Information about the required equipment can be found the chapter „// Regulations according to the German traffic regulations (Strassenverkehrs-Zulassungsordnung StVZO)“ on page 71

In Germany the necessary equipment for public road traffic is regulated in the "Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung" (StVZO).

The following equipment must be fitted when you use your bike in traffic at dusk, at night or when visibility conditions otherwise require it:

Description	Special notes
Front light and white reflector	The front and rear lights and reflectors must be fitted at dusk, in the dark or whenever required by visibility conditions. The lights and reflectors must be fixed during operation and be protected against accidental movement under normal operating conditions and must be permanently operational. The front light must be set so that other road users are not blinded. The lights and reflectors must not be covered.
rear light and red reflector	
Pedal reflector	Both pedals must have yellow reflectors working forward and backward.
Spoke reflector	Two spoke reflectors must be fitted to the front and rear wheel.

## 2.3 SAFETY IN HANDLING THE BATTERY



### DANGER

#### RISK OF INJURY DUE TO ELECTRICAL VOLTAGE!

- The charging plug, the charger and the mains cable must not be damaged. To avoid damage, do not modify the power cord or plug, do not bring them near hot objects, do not bend, twist or pull them, do not place heavy objects on them and do not bundle them tightly.
- The mains socket to which the charger is connected must have a voltage of 100 to 240 V AC and must have appropriate electrical fuses.
- When connecting and disconnecting to/from a mains socket, always hold the power cord by the plug.
- The battery charger must not be used with a transformer for power voltages abroad (travel adapter).



### DANGER

#### RISK OF INJURY FROM ESCAPING LIQUID OR ESCAPING VAPORS!

Liquid or gas may escape if the battery is damaged or used improperly. This may cause skin irritation, eye irritation, respiratory irritation or burns!

- Avoid contact with escaping gas or liquid.
- In case of skin contact, rinse affected area with water.
- In case of eye contact, consult a doctor.
- Add fresh air if you experience respiratory irritation and seek medical attention if you have symptoms.



## DANGER

### DANGER DUE TO INCORRECT CHARGING OF THE BATTERY!

- Only use the TQ Charger (FSP235-14S4AC8C) to charge the battery.
- Never charge the battery if you notice any damage to the battery, range extender, charger, cable or plug.
- Only carry out the charging process in a place where there are no flammable materials in the vicinity.
- Never leave the charging process unattended.
- Charging may only take place in dry ambient conditions.
- Only use this product within the following temperature limits:
  - Operation: -5 °C to 40 °C
  - Charging: 0°C to +40°C
  - Recommended storage: 0°C to +40°C



## DANGER

### RISK OF INJURY DUE TO A DAMAGED BATTERY!

The battery of an e-bike has a very high energy density. Damage and sudden discharge of the battery can cause very dangerous situations!

- Contact the Propain Service if the battery is damaged!
- In the following cases, the battery must no longer be used:
  - The battery is damaged, deformed or the battery case is cracked.
  - Liquid or vapor is leaking from the battery.
  - The battery heats up strongly or becomes hot.
  - Battery malfunction or failure.
- If any of the above errors occur, the following actions must be taken:
  - Move far enough away from the battery to avoid inhaling escaping vapors and touching escaping fluids.
  - Remove combustible materials in the vicinity of the battery.
  - Secure the storage location over a large area.
  - Store the battery in a fireproof container or on the ground.



## DANGER

### RISK OF INJURY DUE TO SHORT CIRCUIT, EXPLOSION AND FIRE OF THE BATTERY!

- Batteries must not be subjected to mechanical shocks.
- Do not open the battery. There is a risk of a short circuit.
- Protect the battery from heat (including continuous exposure to sunlight), fire and immersion in water.
- Do not store or operate the battery near hot or flammable objects.
- Keep the battery away from paper clips, coins, keys, nails, screws, or other metal objects that may cause bridging.

## 2.4 DUTY OF CARE AND RESPONSIBILITY OF THE RIDER

The use of this user manual does not release the rider from the duty of care to keep the bicycle in safe operating condition. If you have any questions, a qualified bicycle mechanic or the PROPAIN service must be consulted. As it is impossible to foresee all situations or circumstances that may occur during riding, this user manual does not guarantee the safe use of the bike under all conditions. There are risks associated with the use of bikes that cannot be predicted or avoided and are the sole responsibility of the rider.

## 2.5 INTENDED USE

The intended use of Propain bikes is divided into five different categories – ranging from the riding on paved roads through to downhill or freeride use. The bicycles are to be used exclusively in accordance with their intended use. Otherwise, the user assumes responsibility. To identify the intended use of your bike, there is a sticker with the use category on the frame of your bike.



### CATEGORY 1: USE EXCLUSIVELY ON PAVED ROADS

Category 1 stands for the use of bicycles and their components on paved roads. The wheels always remain in contact with the ground.



### CATEGORY 2: USE ON AND OFF ROAD AND STEPS UP TO 15 CM

Category 2 stands for the use of bicycles and their components under the conditions of category 1 and on gravel roads and moderate trails. The wheels may lose contact with the ground. Steps can reach a maximum height of 15 cm.



### CATEGORY 3: USE IN ROUGH TERRAIN AND JUMPS UP TO 61 CM

Category 3 stands for the use of bicycles and their components under the conditions of category 1 and 2 as well as on rough trails, rough and unpaved terrain, which requires advanced riding technique. Jumps and drops reach a maximum height of 61 cm.



### CATEGORY 4: USE IN ROUGH TERRAIN AND JUMPS UP TO 122 CM

Category 4 includes the use of bikes and their components under the conditions of categories 1, 2 and 3 as well as in very rough and partially blocked terrain with steeper sections and higher speeds. Regular, moderate jumps pose no problem for experienced riders when using these bikes. Extended and regular use in bike parks and when tackling "North Shore" sections should be avoided. Due to increased stresses, these bikes should be checked for damage after every ride. Full suspension bikes with mid-level travel are typical in this category.



### CATEGORY 5: EXTREME USE (DOWNHILL, FREERIDE, DIRT)

Category 5 includes the use of bikes and their components under the conditions of categories 1, 2, 3 and 4 as well as in demanding, heavily blocked and extremely steep terrain, which can only be mastered by technically experienced and very well trained riders. In this category, big jumps are to be expected as well as intensive use in bike parks or on downhill tracks. With these bikes it is essential to ensure that after each ride an intensive check for possible damage is carried out. Pre-damages can lead to failure even if further stresses are significantly lower. A regular replacement of safety-relevant components should also be considered. Wearing appropriate protective gear is absolutely essential. Long travel full-suspension bikes but also dirt bikes characterize this category.

### **3. GUARANTEE / CRASH REPLACEMENT**

#### **3.1 GUARANTEE**

You can find the terms of warranty and general terms and conditions on our homepage: <https://service.propain-bikes.com>

#### **3.2 CRASH REPLACEMENT**

Our Propain Crash Replacement (PCR) takes effect where a normal guarantee ends: In case of damage due to crashes. During such crashes large forces can act on the bike, destroying parts or the whole bike and making it unridable. That is why we have introduced our PCR program. It allows the first owner to purchase a new frame for little cost.

The prices and conditions of the crash replacement can be found at [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com)

### **4. FIRST RIDE AND GETTING USED TO YOUR NEW BIKE**

Make yourself familiar with the handling, brakes, shifting system and with the suspension elements of your bike away from public roads. Again, do not forget the helmet! Only slowly increase the demand of the terrain or riding maneuvers. Prerequisites:

The battery pack is delivered partially charged. Fully charge the battery pack before the first ride. For details, see the assembly instructions of your bike.

- The bike is assembled according to the assembly instructions.
- The saddle height is properly adjusted to guarantee a comfortable ride and to ensure you will get on and off the bike easily.
- The activities from the "Before the ride" table (see „5. Activities before and after the ride" on page 92) have been performed.

## **4.1 DISC BRAKES**

Normally, the brake lever for the rear brake is located on the right side of the handlebar, the brake lever for the front brake is located on the left side. On customer request, the brake levers can also be installed inverted. If the arrangement on your bike is new and unfamiliar to you, you need to be extra careful on your first few rides.

Familiarize yourself with the function and braking force of your brakes while riding slowly. Always brake with both brakes simultaneously and in a controlled manner to prevent the wheels from locking.

Note in wet conditions: Braking distances are considerably longer in rain, wet conditions or on gravel. In such situations, reduce your speed and adjust your riding behavior.

Many brakes offer the possibility to adjust bite point and lever reach. Please see the brake manufacturer's instructions for more information (see also „7.2 Further Information“ on page 103).

- 1. Brake in the brake pads.**

Choose a road away from public roads and brake 20 to 30 times with the front or rear brake from a speed of 30 km/h down to 5 km/h. Braking should be as hard as possible without locking any of the wheels. Then repeat the procedure for the second brake. Only then can the brake develop its full braking force.

Please see the brake manufacturer's instructions for more information (see also „7.2 Further Information“ on page 103).

- 2. Check the function of the brakes while riding.**

## **4.2 GEARS**

This bike has a derailleur system with 12 gears:

Only shift gears while pedaling under low load to avoid damaging the gearshift.

Shift through all the gears while riding slowly and choose a gear that suits you.

- All gears can be shifted.
- In the largest and smallest gear, the stop is set so that the chain does not jump off the cassette.

## 5. ACTIVITIES BEFORE AND AFTER THE RIDE

### 5.1 BEFORE THE RIDE

For the safe use of your bike, you should perform certain tasks before riding. If there are any defects or faults, your bike must be checked by a trained bicycle mechanic and the defects must be rectified.

Never ride with a defective bike!

You can find information about activities before the first ride in the chapter „// Before the first ride“ on page 70.

	<b>TASK/CHECK</b>
Wheels / Tires	<p>Lift the front and rear wheels one after the other and turn the wheels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ The wheels must turn smoothly.</li> <li>→ The wheels must turn straight, without lateral or vertical runout.</li> <li>→ The tires must not rub against the frame.</li> </ul>
	<p>Check the tire pressure.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ The tire pressure should be about 2 bar. The maximum tire pressure of the wheel and of the tire used must not be exceeded (see also „Tire pressure“ on page 104).</li> </ul>
	<p>Check the tightening torque of the thru axle or axle bolt and the tight fit of the quick-release.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ The lever of the quick release of the front wheel must be firmly closed!</li> <li>→ The thru axle of the rear wheel must be tightened to 12 Nm!</li> </ul>
	<p>Lift the front and rear wheels one after the other and move the wheels sideways.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ No play should be noticeable.</li> </ul>
	<p>Check the freewheel system of the rear wheel hub to ensure that the connection is working properly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Get on your bike, pull the front brake and pedal with moderate effort while stationary.</li> <li>→ The power must be transmitted to the rear wheel.</li> <li>→ The freewheel must not slip.</li> </ul>
	<p>Check the tires for damage and wear.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ There must be no damage.</li> <li>→ The tyres must not be so worn that the puncture protection belt or the carcass threads can be seen through the tread.</li> </ul>

	<b>TASK/CHECK</b>
Brakes	<p>Check brake efficiency: While standing, pull both brake levers in succession and move the bike back and forth.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ The front and rear wheel must lock when the brake is applied.</li> </ul>
	<p>Check brake hoses and connections for brake fluid leakage and defects.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ No brake fluid may leak at the hose connections.</li> </ul>
	<p>Check the bite point of the brakes: Pull one brake lever after the other while standing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ After about half of the lever travel, a clear bite point must be felt.</li> </ul>
	<p>Check the wear of the brake pads.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ The brake pads with a metal backing plate must be at least 0.5 mm thick.</li> </ul>
	<p>Check the wear of the brake disc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Minimum thickness of the brake rotors: 1.7 mm</li> </ul>
Fork / shock	<p>Check the suspension elements for damages.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ There must be no damage.</li> </ul>
	<p>Sit on the bike with all your cycling equipment (helmet, backpack, shoes, etc.) and take a normal riding position.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ We recommend a SAG of 15% - 20% on the fork and 20% - 30% on the shock.</li> <li>→ If necessary, change the air pressure of your suspension elements.</li> </ul>
Frame	<p>Check the frame for damages and deformation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ There must be no damage.</li> </ul>
	<p>Check that all cables and hoses are in the cable clamps and that all clamps are tight.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ All cables must be firmly seated in the cable clamps.</li> </ul>
	<p>Check the tightening torques of the pivot points of the rear triangle and the shock mount.</p>

	<b>TASK/CHECK</b>
Battery	Check tight fit
Components	Verify the tight fit of the stem: Stand in front of the bike, clamp the front wheel between your knees and try to twist the handlebars. → It must not be possible to twist the handlebar with normal force.
	Check the headset for play: Stand next to your bike, pull the front brake lever and gently push the bike backwards and forwards. → No bearing play must be detectable.
	Make sure that all components are tight. → Loose components must be tightened to the required torque (see ). In case of doubt, contact the PROPAIN Service.
	Check the tight fit of the seat post: Stand behind your bike, grab the saddle with one hand and try to twist it. → The saddle and the seat post must not be able to be twisted.
	Check the tight fit of the grips. → It shall not be possible to twist the grips by hand.

## 5.2 AFTER THE RIDE

### CLEANING THE BIKE



#### DANGER

RISK OF ACCIDENT DUE TO BRAKE FAILURE OR REDUCTION OF BRAKING FORCE DUE TO DIRTY BRAKE PADS OR BRAKE ROTORS!

Brake pads and brake rotors must not come into contact with lubricating substances such as oil, grease (including skin grease), wax, silicone, Teflon etc.! Brake pads or brake surfaces soiled in this way must no longer be used!

After riding, you should clean your bike thoroughly with a soft cleaning cloth and clean water. Never use a high-pressure cleaner! Stubborn dirt can be removed with special cleaning agents for bicycles and their components. Be sure to follow the instructions and application recommendations of the respective cleaning agent. After having cleaned your bike, you must lubricate the chain (see ).

Pay particular attention to cleanliness in the area of the moving parts of the fork and the shock. Dirt in this area can cause premature wear and thus reduce the performance of your suspension elements.

### MAINTAINING THE CHAIN

The bicycle chain is the central element in the drive system of your bike. Dirt collects on the oily chain and accelerates wear.

For a long and reliable service life, perform the following steps regularly:

1. Clean the chain with an oil-soaked cloth.
2. Oil the chain with chain oil.
3. Wipe off excess oil with a dry, lint-free cloth.

### PARKING YOUR BIKE

Bicycles should always be parked safely and protected against falling over. It is often enough to fall from a standing position onto an edge to cause permanent damage to the frame or components. See also „6. Transportation, storage and disposal“ on page 96.

Secure the bike with a lock to prevent unauthorized use and theft.

## 5.3 AFTER A CRASH



### DANGER

#### RISK OF ACCIDENT DUE TO DAMAGED OR BROKEN COMPONENTS!

Falls or overstressing can cause unnoticed and invisible damage.

- Riding with damaged, bent or even torn parts is life-threatening.
- After a fall, the bike and its components must be checked by the PROPAIN service or by a qualified bicycle mechanic.
- Never straighten bent parts yourself, but replace them for your own safety.

Aluminum components show damage in the form of dents, cracks, deformation or discoloration. If one of these signs occurs, the component or the bicycle must not be used any further. When suspecting a damage, you should always consult the PROPAIN service or a qualified bicycle mechanic.

## 6. TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL

### 6.1 CAR TRANSPORT

The best and safest solution for transporting your bike is inside the car. There your bike is optimally protected from the weather and theft. But here are also some points to consider:

- In direct sunlight, surfaces in the car can become very hot. Carbon parts must be protected or covered from direct sunlight. The battery must not be exposed to direct sunlight. Cover the battery. It is optimal to use a battery case that protects the battery from heat and shocks.
- Carbon parts are very sensitive to compressive stress. If parts are stacked, e.g. wheels on the frame, it is essential that they are padded. Many manufacturers offer special wheel bags for their wheels. Here the wheels are optimally protected during transport.
- If the wheels are removed, a transport lock must be fitted between the dropouts of the frame or fork and between the brake pads of the disc brake.

## **6.2 TRANSPORT ON THE CAR REAR OR ROOF RACK**

During transport on a bike carrier on the car, the battery should be removed. The contacts on the battery and on the bike must be covered. The battery must be transported inside the car without slipping. It is optimal to use a battery case that protects the battery from heat and shocks.

Rims must be padded before lashing straps or ratchet systems are attached. If several bicycles are transported on the rear or roof rack, care must be taken to ensure adequate spacing or sufficient padding between the bicycles. When transporting bicycles with carbon wheels on the rear carrier, make sure there is sufficient distance between the exhaust and the wheel. The minimum distance is 45 cm behind the exhaust and at least 20 cm above it. Please also refer to the operating instructions of the rear or roof rack manufacturer.

## **6.3 STORING THE BATTERY**

We recommend not leaving the battery on the bike for storage. The battery must be stored in a dry, well-ventilated place. Protect the battery from moisture and water. In adverse weather conditions, it is recommended to remove the battery from the bike and store it indoors until the next use.

The battery should not be stored outside the temperature range of 0 to 40°C. Make sure that the maximum storage temperature is not exceeded. Do not store the battery in direct sunlight.

### **RECHARGING THE BATTERY BEFORE AND DURING STORAGE**

Charge the battery to about 70% before longer non-use. Check the charge level after 3 to 6 months and recharge the battery to about 70%. Avoid deep discharge of the battery by charging pauses longer than 3 months.

NOTE: If an empty battery is stored for a longer period of time, it can be damaged despite the low self-discharge and the storage capacity can be greatly reduced. It is not recommended to leave the battery permanently connected to the charger.

## **6.4 BIKE STORAGE**

The bicycle should be parked in a suitable bicycle stand, which ideally only holds the rear wheel. Make sure to check the tire pressure when the bike has stood for a long time. You should not park your bike for longer with no air in the tires. Another alternative for safe storage is to hang the bike on a padded, or plastic or rubber covered hook. If you use a tubeless system, you should remove the sealant from the tire when parking your bike longer than three months. Some sealing fluids contain corrosion-intensifying ingredients and can thus damage the rim.

## 6.5 SHIPPING THE BIKE

Depending on the size of the PROPAIN bike box, the bike can be shipped in different assembly states. Ship the bike in the assembly condition as you received it.

1. Fix or adequately sheathe all loose or moving parts.  
→ Sharp or pointed components must be additionally sheathed to prevent them from causing damage inside the carton and from penetrating to the outside.
2. Remove the front wheel for shipping and wrap the front wheel in a cardboard box.
3. Put the quick release in the small parts box.
4. Place the filler box behind the rear wheel.
5. Protect the top tube from damage by the handlebar by using suitable material (e.g. tube insulation).

## 6.6 SHIPPING THE BATTERY

The battery is subject to the requirements of dangerous goods legislation. Undamaged batteries can be transported on the road by private users without any further requirements.

We recommend discharging the battery to below 30% before transportation.

Special packaging and labeling requirements must be observed when transporting by commercial users or third parties (e.g. air transport or freight forwarders) (e.g. ADR regulations):

- Only send the battery if it is undamaged.
- Tape open contacts and pack the battery so that it does not move in the packaging.
- Inform the parcel service that the goods are dangerous goods.
- Also observe any additional national regulations.

A trained bicycle mechanic or Propain Service must be consulted if you have any questions about transporting the battery/bicycle.

## **6.7 DISPOSAL INSTRUCTIONS - ELECTRICAL APPLIANCES & BATTERIES**

### **DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE (ELEKTROG & WEEE DIRECTIVE)**

This appliance is marked with the crossed-out dustbin symbol. Electrical and electronic appliances must not be disposed of with household waste! You can return this device free of charge to a suitable collection point or via our take-back system at the end of its service life.

By disposing of waste in an environmentally friendly way, you help to conserve valuable raw materials and avoid environmental and health risks.

### **DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES (BATTG)**

If this device contains batteries or rechargeable batteries, please note the following:

- Batteries must not be disposed of with household waste.
- Consumers are legally obliged to dispose of batteries and rechargeable batteries. You can return the battery free of charge to a suitable collection point or via our take-back system at the end of its useful life.
- The symbol of the crossed-out dustbin with chemical symbols (Pb, Cd, Hg) indicates that the battery may contain environmentally hazardous substances:
  - Pb = lead
  - Cd = Cadmium
  - Hg = mercury

### **MANUFACTURER INFORMATION & DECLARATION OF CONFORMITY**

This product complies with the applicable European directives and bears the CE mark.

Manufacturer:

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 15

88267 Vogt

Phone: +49 (0)7529 / 468 868 0

E-Mail: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

## 7. INSPECTION AND SERVICE



### DANGER

RISK OF ACCIDENT DUE TO MAINTENANCE AND INSPECTION NOT BEING PERFORMED OR NOT BEING PERFORMED ON TIME!

When neglecting inspection and servicing, worn components may cause accidents.

- The service and inspection works and intervals mentioned in this user manual must be observed.
- Follow the manufacturer's instructions when carrying out maintenance work on attachments and components.
- Compliance with the maintenance and inspection activities and intervals is a prerequisite for maintaining warranty claims.

Only regular service and care will ensure that all parts of the bike function properly. You should carry out easy cleaning, care and inspection tasks yourself regularly (see ). Activities before and after the ride. The necessary service and inspection works must be carried out by PROPAIN or by a person with the necessary qualifications, depending on the service interval. Only use original spare parts or spare parts approved by Propain or the respective component manufacturer.

All information on inspection and service can also be found at [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com).

### 7.1 SERVICING THE COMPONENTS

In theory, you can carry out all service works yourself. If there is any doubt about your own abilities or if you lack special tools, the work must be carried out by PROPAIN or by a qualified bicycle mechanic.

COMPONENT	TASK	INTERVAL
Complete bike	Check tightening torques of all screws. Torque values, see "8.3 Tightening torques" on page 40.	for the first time after 100 to 300 km or 5 to 15 h* then every 1500 km or 75 h*
Frame	Visual inspection of the frame for damage such as cracks and deformations, discoloration and chafing caused by the cable housing or brake hoses.	3 months

COMPONENT	TASK	INTERVAL
Fork / shock	Visual inspection for damage such as cracks and deformations as well as discoloration.	3 months
	Small service	50 h / 3 months or according to manufacturer's specifications
	Full service	200 h / annually or according to manufacturer's specifications
Headset	Disassemble, clean, grease and reassemble all parts of the headset.  Replace poorly running or corroded bearings.	6 months
Seatpost	Disassemble, clean the seat post and seat tube of the frame and assemble it without using lubricants.  Check the tightening torque. Torque of the seat post clamp and saddle clamp, see „7.3 Torques“ on page 103.	3 months
Handlebars / Stem	Check the tightening torque.  Torque values, see „7.3 Torques“ on page 103.	3 months
Brakes	Check the wear of the brake pads.  The brake pad on the metal backing plate must be at least 0.5 mm thick.	regularly
	Check the brake rotors for wear.  Minimum thickness of the brake rotors: 1.7 mm	regularly
	Bleeding the brakes / changing the brake fluid	12 months

COMPONENT	TASK	INTERVAL
Wheels	Servicing the hub: under normal conditions of use  In case of extreme operating conditions (regular rides in dust, rain, snow, or in case of frequent transport while raining)  Maintenance activities, see manufacturer's instructions.	12 months  3 months
	Check the spoke tension, dish and wear of the wheel.	10 h*
	Remove the tires and check them for damage and embedded foreign objects.	3 months
	Check wear of the chain with a chain wear gauge.  The chain must be replaced when the maximum permissible elongation is measured with the chain wear gauge.  The chainrings and the cassette should also be replaced when replacing the second chain.	for the first time after 1000 km, then regularly
Gears / drive system	Check the adjustment of rear derailleur and front derailleur.	3 months
	When using an electronic gearshift or electronically dropper seat post: Change button cells.  Battery type: CR2032	2 years or when red LED is on/blinking

\*h = operating hours For intervals with km- and h-intervals, the event that occurs first applies.

## 7.2 FURTHER INFORMATION

If you are sure that you have sufficient knowledge and skills, you can find all the necessary information about the above mentioned tasks on the websites of the component manufacturers. Please mind that you take responsibility for all jobs carried out by yourself and that warranty and guarantee claims expire in case of incorrect service or installation.

- SRAM / Rock Shox: [sram.com/service](http://sram.com/service)
- Magura: [www.magura.com/de/components/techcenter/](http://www.magura.com/de/components/techcenter/)
- Newmen: [www.newmen-components.de](http://www.newmen-components.de)
- Fox: [www.ridefox.com](http://www.ridefox.com)
- Sixpack: [www.sixpack-racing.com](http://www.sixpack-racing.com)
- Bikeyoke: [www.bikeyoke.de](http://www.bikeyoke.de)
- Stans: [www.notubes.com](http://www.notubes.com)
- Crankbrothers: [www.crankbrothers.com](http://www.crankbrothers.com)

## 7.3 TORQUES

All screw connections must be tightened with a suitable torque wrench. When handled correctly, this prevents overstretching of the screws with subsequent risk of breakage. The torques specified here apply to unlubricated threads. If screws are lubricated, the coefficient of friction changes considerably and the torque must be selected lower. The following table lists all necessary tightening torques of your bike.

Components	Manufacturer, Model	Tightening torque
seat clamp	all	see lasered torque*
seat post clamp	all	see lasered torque*
caliper mount front and rear wheel	all	6 Nm
front wheel axle	all	see manufacturer's specifications
rear wheel axle	all	12 Nm
lockring cassette	all	40 Nm
fixing screw rear derailleur	all	see assembly instructions
Mounting screws for brake discs	all	6.2 Nm
fixing screw crank	all	see lasered torque

Components	Manufacturer, Model	Tightening torque
Pedals	all	35 Nm
Handlebar control elements	all	see laser torque* also observe the instructions of the handlebar manufacturer!
stem handlebar clamp	SIXPACK	6 Nm
stem steerer clamp	SIXPACK	6 Nm
Pivot points rear end	PROPAIN	see assembly instructions

\*This torque is a value which must not be exceeded. Normally, a lower torque is sufficient for a safe connection. Especially when using assembly paste, the torque can often be reduced significantly below this value, as the solid particles in the assembly paste increase the friction significantly.

Tip: The lower the tightening torque of the screws, the less stress is placed on the component - this is particularly important for carbon components.

## 7.4 TIRE PRESSURE

The maximum tire pressure depends on the tire width and the inner rim width. The following table might be of help when adjusting the tire pressure. Do not exceed the maximum tire pressure! On bikes with originally fitted tires, the maximum tire pressure can be determined from the tire width. You can find the tire width on the sidewall of the tire. On mountainbikes, it makes sense to choose a tire pressure that is lower than the maximum pressure for higher grip. The minimum tire pressure is also marked on the tire sidewall and you should not fall below this value. The tire pressure for trail, enduro, freeride and downhill use should be about 1.5 to 1.9 bar at the front wheel and about 1.7 to 2.1 bar at the rear wheel.

## 7.5 REPLACING COMPONENTS

Not all parts on your e-bike may be replaced without further ado. The two associations "Zweirad-Industrie-Verband" (ZIV) and "Verbund Service und Fahrrad" (VSF) have developed a guideline. This guideline defines the conditions under which e-bike components may be replaced. The components of your e-bike are divided into four categories:

### Category 1: Components that may only be replaced after approval by the drive manufacturer or PROPAIN Bikes.

- Drive unit
- Sensors
- Electronic control
- Electrical cables
- Control unit on handlebar / display
- Battery pack / charger

**Category 2: Components that may only be replaced after approval by PROPAIN Bikes.**

- Frame
- Shock
- Rigid or suspension fork
- Brake system
- Pannier rack (racks directly affect the load distribution on a bicycle. Both negative and positive changes potentially result in different driving behavior than implied by the manufacturer).

**Category 3: Components that may only be replaced after approval by PROPAIN Bikes or after approval by the component manufacturer.**

- Crank (if the distances crank - center of the frame (0-factor) are observed).
- Wheel (if the ETRTO is respected)
- Chain / belt (if the original width is maintained)
- Rim tape (Rim tape and rims must be matched to each other. Changed combinations can lead to slipping of the rim tape and thus to tube defects).
- Tires (The strong acceleration, additional weight and more dynamic cornering make it necessary to use tires that are approved for e-bike use. It is necessary to take into account that the ETRTO is respected).
- Brake cables / brake hoses
- Brake pads
- Handlebar and stem (As far as the cable and / or the hose lengths do not have to be changed.)
- Saddle and seatpost (If the offset to the rear compared to the original saddle / seatpost unit is not greater than 20 mm. A change in load distribution outside the intended adjustment range may lead to critical steering characteristics. The length of the saddle stays on the saddle rail and the saddle shape also plays a role).
- Headlights (headlights are designed for a certain voltage, which must match the batteries in the e-bike. In addition, electromagnetic compatibility (EMC) must be ensured, and the headlamp may account for some of the potential interference power).

**Category 4: Components for which no special release is required**

- headset bearing
- bottom bracket bearing
- Pedals (if the pedal to the series / original pedal is not wider)
- Front and rear derailleur (all shifting components must be suitable for the number of gears and compatible with each other)
- Shift lever / twist grip
- Gear cables and sleeves
- chainrings / sprocket (if the number of teeth and the diameter is the same as the original)
- Spokes
- Tube (of the same design and with the same valve)
- Rear light, reflector, spoke reflectors
- Stand
- Grips with screw clamp
- Bell



# ***PROPAIN***



INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
A LIRE AVANT TOUTE SORTIE !

FR




// Déballage .....	109
// Dressage de la potence et montage du guidon .....	110
// Montage de la roue avant .....	111
// Montage des pédales.....	112
// Réglage de la hauteur de selle.....	112
// Gonflage des pneus .....	113
// Retrait de la batterie.....	114
// Mise en place de la batterie .....	115
// Monter le Range Extender.....	116
// Recharge de la batterie .....	118
// Allumage du vélo .....	119
// Réglage des éléments de suspension .....	120
// Vérifier la liberté de selle .....	121
// Réglementation relative à l'utilisation .....	122
// Réglementation selon la législation allemande sur les licences routières (STVZO - Strassenverkehrs-Zulassungsordnung).....	122
// Avant la première sortie .....	123
// Données techniques.....	124
// Déclaration de conformité .....	126



## // DÉBALLAGE



## // DRESSAGE DE LA POTENCE ET MONTAGE DU GUIDON



1. Desserrez les vis de fixation (C) et orientez la potence dans le sens de la marche.
  2. Desserrez les vis du collier de serrage (A/B) de la potence. Retirez le collier de serrage du guidon et les vis.
  3. Placez le guidon sur la potence, mettez en place le collier de serrage du guidon et resserrez manuellement les vis sur quelques tours.
  4. Orientez le guidon dans le sens de la marche, disposez-le au centre et ajustez son inclinaison selon vos préférences.
  5. Adaptez le levier de frein et la manette de changement de vitesse à l'inclinaison du guidon.
  6. Serrez par alternance les deux vis de serrage C jusqu'à atteindre un couple de 6 Nm.
  7. Vissez les deux vis de serrage supérieures et serrez-les au couple de serrage gravé au laser sur le collier ou la potence.
  8. Vissez les deux vis de serrage inférieures et serrez-les au couple de serrage gravé au laser sur le collier.
- Aucun intervalle ("No Gap") ne doit être visible sur le côté supérieur de la potence entre la potence et le collier de serrage. En revanche, un intervalle ("Gap") doit être visible du côté inférieur.




Sur certains modèles, la potence SIXPACK Millennium ICR est conçue avec des passages de câbles intégrés.

Pour modifier la hauteur de la potence, consultez la notice SIXPACK. Scannez le code QR pour de plus amples informations.



## // MONTAGE DE LA ROUE AVANT

Selon le constructeur de la fourche de suspension, l'axe de roue doit être enfilé de la droite ou de la gauche à travers l'extrémité basse de la fourche.



1. Retirez l'axe de roue de la fourche.
2. Retirez la sécurité de transport d'entre les garnitures de frein.  
→ Conservez la sécurité de transport pour tout transport ultérieur de votre vélo.
3. Passez la roue dans les pattes d'extrémité de la fourche de suspension. Le disque de frein doit alors être enfilé entre les plaquettes de frein.
4. Introduis l'axe de roue dans les pattes de la fourche et le moyeu de la roue.
5. Serre l'axe de roue selon les instructions du fabricant :

Rock Shox


Marzocchi

Fox

Öhlins




## // MONTAGE DES PÉDALES



L'une des pédales présente un filetage à droite et l'autre un filetage à gauche. Le côté de montage des pédales est généralement identifié par la lettre « L » (gauche) ou « R » (droite). Sur certaines pédales, la pédale gauche est marquée par une rainure sur l'axe.

1. Graissez légèrement le filetage de la pédale.
2. Si celles-ci sont disponibles, disposez des rondelles sur les filetages des pédales.
3. Faites tourner la pédale gauche dans le filetage de la manivelle gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et serrez-la avec une clé dynamométrique à un couple de serrage de 35 Nm.
4. Faites tourner la pédale droite dans le filetage de la manivelle droite dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la avec une clé dynamométrique à un couple de serrage de 35 Nm.

## // RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE SELLE



Attention : Lors du réglage de la hauteur d'assise, le conduit doit accompagner la tige de selle. Dans le cas contraire, le conduit peut se tordre et être endommagé.


1. Ouvrez le collier de serrage de la selle.
2. Faites prudemment et lentement coulisser la tige de selle dans le cadre, dans un sens ou dans l'autre. Le conduit doit accompagner simultanément le mouvement de la tige de selle au niveau de l'ouverture dans le cadre (le pousser ou le tirer).
3. Serre le collier de serrage de la selle à 5 Nm.

## // GONFLAGE DES PNEUS


Si vous avez commandé votre vélo sans l'option Tubeless Setup, gonflez les pneus à une pression d'environ 2 bars.

Si votre vélo dispose de l'option Tubeless Setup, avant la première sortie, introduisez dans les deux pneus le liquide d'étanchéité fourni.

1



2








1. Faites sortir l'air complètement du pneu.
2. Dévissez le bouchon de valve.
3. Dévissez l'insert de valve et extrayez-le de la valve à l'aide de la clé de valve fournie.

1. Agitez pendant environ une minute le liquide d'étanchéité fourni.
2. Introduisez le liquide d'étanchéité dans le pneu par la valve. Il convient d'utiliser environ 60 ml de liquide d'étanchéité par pneu.
3. Tournez l'insert de la valve à l'aide de la clé de la valve et serrez l'insert de la valve à la main.

3

1. Gonflez le pneu à environ 2 bars.
2. Assurez-vous du bon positionnement du pneu.
  - Sur toute la circonférence, le pneu doit reposer de manière uniforme sur la jante. Si ce n'est pas le cas, dégonflez le pneu, enfoncez-le au centre du fond de jante et répétez la procédure.
  - En cas de doute, faites vérifier l'installation des pneus par un spécialiste !
3. Faites tourner lentement la roue en l'agitant pour répartir le liquide d'étanchéité sur toute la surface intérieure du pneu.
4. Une fois que le pneu a fait son étanchéité, réduisez la pression du pneu à la pression souhaitée.
5. Revissez le bouchon de valve.
6. Effectuez un bref parcours test et vérifiez régulièrement la pression des pneus.

## // RETRAIT DE LA BATTERIE



1. Tourne manuellement le boulon de fermeture de 90° dans le sens "OPEN".
  - La Drive Unit Cover est déverrouillée et peut être retirée.
  - Retire la Drive Unit Cover vers l'avant. Tirer sur le côté peut endommager la Drive Unit Cover.
2. Déconnecte la fiche de la batterie en la tournant pour la déverrouiller, puis en la retirant.
3. Dévisse la vis à tête hexagonale à l'aide d'une clé à six pans creux de 4 mm. Retire la batterie du tube diagonal en tirant sur la languette.






Si tu roules sans batterie :

- Ferme l'ouverture du cadre pour la vis de la batterie avec le bouchon en caoutchouc qui est fixé au support de la batterie.
- Fixe le câble de la batterie dans le Drive Unit Cover à l'aide d'une bande velcro.

Scanne le code QR pour voir une vidéo détaillée sur le montage de la batterie.





## // MISE EN PLACE DE LA BATTERIE



1. Enfonce complètement la batterie dans le tube diagonal, visse la vis de fixation à l'aide d'une clé à six pans creux de 4 mm et serre-la à 8 Nm.
2. Connecte la fiche à la batterie.
  - La fiche ne peut être branchée que dans une seule position. Vérifie la bonne orientation de la fiche avant de la connecter.
  - Tu entends un clic lorsque le connecteur est enclenché dans la batterie.
3. Installe le Drive Unit Cover et tourne manuellement le boulon de fermeture de 90° dans le sens "Close". Vérifie que le Drive Unit Cover est bien fixé.

## // MONTER LE RANGE EXTENDER



### DANGER

#### RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE LA BATTERIE !

Si les vis dans les œillets filetés du logement du porte-bidon sont trop longues, elles peuvent s'enfoncer dans le cadre et endommager la batterie.

- Les vis ne doivent pas dépasser de plus de 8 mm dans le filetage du cadre.
- N'utilise que le matériel de montage fourni par Propain pour le Range Extender.


1. Installe le porte-bidon prévu pour le Range Extender et serre les vis à 3 Nm.




N'utilise que les vis déjà prémontées dans les œillets filetés du logement du porte-bidon (M5x9 mm).

Les vis ne doivent pas dépasser de plus de 8 mm dans le filetage du cadre. Enlève les rondelles montées à la livraison sous les vis («// Données techniques» en page 124/ Part No 38).

## // MONTER LE RANGE EXTENDER




1. Glisse le Range Extender dans le porte-bidon et fixe-le avec la sangle fournie.  
→ La boucle de la ceinture doit être poussée le plus loin possible vers le cadre.
2. Connecte le câble du Range Extender à la prise de charge du cadre.



Scanne le code QR pour voir une vidéo détaillée sur le montage du porte-bidon, du Range Extender et de la sangle.



La batterie du Range Extender peut être chargée lorsqu'elle est montée. Le système de charge détecte si un Range Extender est connecté et charge d'abord la batterie intégrée, puis le Range Extender via le port de charge du Range Extender.




## // RECHARGE DE LA BATTERIE

Bien lire le mode d'emploi de la batterie avant la charge et son utilisation ! Scannez le code QR pour de plus amples informations.




### 1 // CHARGE DE LA BATTERIE LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE




1. Soulevez le capuchon anti-poussière du raccord de charge.
2. Connectez le chargeur à la prise de charge de la batterie et raccordez le chargeur à une prise de courant.
  - L'écran s'allume et indique l'état de charge, mais l'unité d'entraînement ne peut pas être allumée tant que le chargeur est connecté.

### 2 // CHARGE DE LA BATTERIE LORSQU'ELLE N'EST PAS INSTALLÉE



1. Retirez la batterie (voir «// Retrait de la batterie» en page 114).
2. Connectez le chargeur à la prise de charge de la batterie et raccordez le chargeur à une prise de courant.
  - Une LED verte clignotante indique que la batterie est en train de se charger.
  - Une LED verte allumée en permanence sur le chargeur indique que la batterie est entièrement chargée.
  - Une LED rouge allumée indique une erreur (surtension, sous-tension, court-circuit en sortie, surintensité, surtempérature, polarité incorrecte).

## // ALLUMAGE DU VÉLO



### 1.

#### Mise

marche : Appuie brièvement sur le bouton de mise en marche.

→ Après quelques instants, le système est activé et l'écran sur le tube supérieur s'allume.

### 2.

#### Cessation de l'assistance : Régle le niveau d'assistance en appuyant brièvement sur la bascule inférieure ou supérieure du contrôleur.

→ Le mode d'assistance sélectionné, Eco, Mid ou High, est visualisé sur l'écran avec le nombre de barres correspondant.

### 3.

#### Éteindre : Une pression longue (>3s) sur la bascule inférieure du contrôleur permet de désactiver le système.

### 4.

#### Activer l'aide à la poussée : Lorsque le vélo est à l'arrêt, maintiens la bascule supérieure enfonce pendant plus de 0.5 seconde, puis appuie et maintiens la bascule supérieure.

→ L'aide à la poussée est activée et t'aide à pousser le vélo jusqu'à environ 6 km/h (selon le rapport engagé).


Le système TQ offre une multitude d'options de réglage et de personnalisation. L'application TQ permet d'établir une connexion entre le smartphone et le système de vélo électrique. Il est également possible d'établir une connexion entre un ordinateur de vélo et le système TQ.

Scanne le code QR pour être redirigé directement vers le site d'assistance TQ.



## // RÉGLAGE DES ÉLÉMENTS DE SUSPENSION

Votre vélo est livré avec un réglage de base des éléments de suspension. Avant la première sortie, la pression de l'air dans les éléments de suspension doit être adaptée à votre poids.





1. Dévissez le bouchon de valve de l'amortisseur / de la fourche de suspension.
2. Visser la pompe à amortisseur et régler l'amortisseur / la fourche de suspension à la pression souhaitée.
  - Suivez les instructions d'utilisation de la pompe à amortisseur.
  - Nous recommandons une précontrainte (SAG) de 15 à 20 % sur la fourche de suspension et de 20 à 30 % sur l'amortisseur.
  - Respectez impérativement les recommandations du fabricant des éléments de suspension relatives à la pression de l'air. Les notices correspondantes sont jointes.
3. Dévisser la pompe à amortisseur et visser le bouchon de la valve.

\* La pression de l'air dans vos éléments de suspension se règle par le SAG (course négative de suspension). Le SAG est la mesure qui correspond à l'enfoncement de la fourche de suspension et de l'amortisseur en fonction du poids du cycliste. Pour la détermination du SAG, asseyez-vous sur le vélo avec votre équipement complet (casque, sac à dos, chaussures, etc.) et adoptez une position de conduite normale. L'air ne peut pas s'échapper lors du dévissage de la pompe à amortisseur.

## // VÉRIFIER LA LIBERTÉ DE SELLE

1. Réduis la pression d'air dans l'amortisseur jusqu'à ce que tu puisses complètement comprimer le train arrière.  
Si un amortisseur Coil est installé, l'amortisseur doit être démonté et remonté sans le ressort.
2. Comprime complètement le triangle arrière et vérifie la distance entre la roue arrière et la selle.  
→ Lorsqu'il est entièrement comprimé, il doit y avoir une distance minimale de 5 cm entre la selle et la roue arrière.



## // RÈGLEMENTATION RELATIVE À L'UTILISATION



Respectez la réglementation relative à la SRESH SL:

### UTILISATION PRÉVUE

Le champ d'utilisation des vélos est subdivisé en cinq catégories – des trajets sur chaussées bitumées à l'utilisation en freeride ou en descente sportive.

La SRESH SL ne doit être utilisé qu'en conformité avec les dispositions de la catégorie 4 ou inférieure.

Plus de détails dans la notice d'utilisation de votre vélo.

### POIDS MAXIMUM AUTORISÉ


Le poids maximum autorisé (cycliste + vélo ( $19 \text{ kg} \pm 1,5 \text{ kg}$ ) + équipement + bagages) est de 130 kg et ne doit pas être dépassé !

### NOTICE D'UTILISATION

Outre cet manuel, référez-vous à la notice d'utilisation de votre vélo. Les informations du présent document doivent avoir été lues et approuvées !

## // RÈGLEMENTATION SELON LA LÉGISLATION ALLEMANDE SUR LES LICENCES ROUTIÈRES (STVZO - STRASSENVERKEHRS-ZULASSUNGSDRÖNDUNG)

Pour une utilisation de la SRESH SL sur la voie publique, la SRESH SL doit être équipé de feux avant et arrière, d'un réflecteur blanc visible de l'avant, d'un réflecteur rouge visible de l'arrière et de réflecteurs sur rayons. Lorsque les pédales sont installées en deuxième monte, assurez-vous qu'elles sont bien dotées de réflecteurs jaunes à la fois à l'avant et à l'arrière. Des exigences légales différentes peuvent s'appliquer hors Allemagne.



Pos.	Désignation	Remarques
A	Feu avant et réflecteur blanc	Les feux avant et arrière ainsi que les réflecteurs doivent être installés au crépuscule, dans l'obscurité ou lorsque les conditions de visibilité l'exigent. Les feux et les réflecteurs doivent être solidement fixés pendant le fonctionnement et protégés contre tout déréglage intempestif en conditions de fonctionnement normales. Ils doivent être opérationnels en permanence. Le feu avant doit être réglé de manière à ne pas aveugler les autres usagers. Les feux et réflecteurs ne doivent pas être couverts.
B	Feu arrière et réflecteur rouge	
C	Réflecteurs de pédales	Les deux pédales doivent disposer de réflecteurs jaunes à l'avant et à l'arrière.
D	Réflecteur de roue	Les roues avant et arrière doivent disposer chacune de deux réflecteurs de roue.

## // AVANT LA PREMIÈRE SORTIE

Avant la première sortie, vérifiez toutes les fonctions de base du vélo afin de détecter toute erreur de montage ou tout dommage dû au transport. Si votre vélo présente des défauts ou dysfonctionnements, adressez-vous à un mécanicien deux-roues diplômé pour sa révision et la prise en charge des défauts. Ne roulez jamais sur un vélo défectueux ou qui présente des défauts !

### ROUES / PNEUS

Soulevez la roue avant et la roue arrière l'une après l'autre et faites-les tourner.

- Les roues doivent tourner librement.
- Les roues doivent tourner dans un même plan, sans voie latéral ou radial.
- Les pneus ne doivent en aucun cas toucher le cadre.

Vérification de la pression de gonflage.

- La pression de gonflage doit être d'environ 2 bar. Ne pas dépasser les pressions maximales prescrites pour la roue et le pneu utilisé.

Vérifier le couple de serrage des axes de roue.

- Le levier de l'axe de roue de la roue avant doit être serré fermement !
- L'axe de roue de la roue arrière doit être serré avec 12 Nm !

### PIÈCES RAPPORTÉES

Vérifiez le serrage de la potence : Placez-vous devant le vélo, coincez la roue avant entre vos genoux et essayez de tourner le guidon.

- Il ne doit pas être possible de faire pivoter le guidon en exerçant une force normale.

Vérifiez si vous ressentez du jeu au niveau du jeu de direction : Debout à côté du vélo, actionnez le levier de frein avant et poussez légèrement le vélo vers l'avant et vers l'arrière.

- Aucun jeu du palier ne doit être constaté.

Vérifiez le serrage de tous les composants et éléments attachés au vélo.

- Les composants et éléments desserrés doivent être resserrés en respectant les couples prescrits. En cas de doute, contactez le service client Propain.

### CADRE

Vérifiez l'éventuelle présence de dommages et déformations sur le cadre.

- Celui-ci doit être exempt de tels défauts.

### BATTERIE

Vérifier le bon positionnement

### FOURCHE DE SUSPENSION / AMORTISSEUR

Asseyez-vous sur le vélo avec votre équipement complet (casque, sac à dos, chaussures, etc.) et adoptez une position de conduite normale.

- Nous recommandons un SAG de 15 à 20 % à la fourche de suspension et de 20 à 30 % à l'amortisseur.
- Si nécessaire, changez la pression des suspensions. Pour un amortisseur avec ressort en acier, vous avez déjà choisi la dureté du ressort correspondant à votre poids lors de la commande. Plus de détails dans la notice d'utilisation de votre vélo.

### FREINS

Vérifier l'efficacité des freins : Debout à côté du vélo, actionnez les manettes de frein l'une après l'autre et bougez le vélo vers l'avant et vers l'arrière.

- La roue avant ainsi que la roue arrière doivent se bloquer lorsque le levier de frein reste actionné.



Vérifiez les conduites de frein et connecteurs quant à d'éventuelles fuites de liquide de frein ou autres défauts.

- Le liquide de frein ne doit pas fuir au niveau des connecteurs des conduits.

Actionnez les plaquettes de frein. A cet effet, choisissez une voie à l'écart de la circulation routière et actionnez chaque frein 20 à 30 fois de manière à ralentir de 30 km/h à 5 km/h. Freinez aussi fort que possible sans aller jusqu'au blocage des roues. Répétez ensuite l'opération avec le deuxième frein. Les freins ne pourront déployer tout leur potentiel qu'après rodage.

## // DONNÉES TECHNIQUES

### Suspension Leverage Ratio



**Motor and frame contact surfaces must be free of grease/ oil.  
Clean with Isopropanol before assembly!**

**SRESH SL - Standards**

Shock length	210 mm
Shock stroke	55 mm
Monture de vérin haut	25 mm
Shock mount bottom	30 mm
Rear wheel travel	147 mm
Brake mount	PM200 mm
Seat post diameter	31,6 mm
Seat clamp diameter	36,4 mm
Headset (S.H.I.S.)	Top: ZS56 Bottom: ZS56
Rear wheel axle	x12 (148mm-Boost)
Rear hub width	148 mm
Tire size	Mix / 29"
Maximum fork travel (axle to crown)	160 mm (571 mm)

NO	partnumber-version	Description	QTY.
1	002234	Front_triangle	1
2	002218	Rear_triangle	1
3	001577	Top_Link	1
4	001609	Lower link	1
5	002229	Brake_adapter	1
6	002310	chainguide adapter	1
7	002303	Rear axle	1 12 Nm
8	000605	15mm...clamp_Axle_Cap	3 15 Nm
9	001626	10mm...clamp_Axle_Cap	2 15 Nm
10	001714	Bolt_M10x1x12...custom	3 15 Nm
11	002305	Bolt_M8x76,5...custom	1 20 Nm
12	001645	Bolt_M8x44...custom	1 15 Nm
13	002416	Bolt_M8x37...custom	1 15 Nm
14	001764	Bolt_M6x16_IS04762	2 6 Nm
15	001537	Bolt_M5x10_DIN6912	2 2 Nm
16	002456	Bolt_M5x9...custom	4 3 Nm
17	002291	Bolt_M4x16_IS07380-2	2 2 Nm
18	001715	Bolt_M4x12_IS07380-1	1 0,5 Nm
19	002341	Bolt_M4x12_IS010642	2 2,5 Nm
20	002116	Bolt_M3x12_IS07380-2	2 1 Nm
21	002316	Bolt_M3x10_IS07380-2	1 2 Nm
22	002309	Bolt_M3x8_IS010642	1 2 Nm
23	002414	Nut_M8x9,5...custom	2
24	002443	Nut_M10x1x25...custom	1
25	002237	Nut_M10x1x22...custom	1
26	002288	Axle_15x106xM10x1	1

NO	partnumber-version	Description	QTY.
27	001623	Axle_15x61,5xM10x1	1
28	001624	Axle_15x56xM10x1	1
29	000006	Bearing_15x28x7_61902-2RS	5
30	000176	Bearing_15x28x7_flange_No61902	4
31	001977	FlipChip_SS	4
32	000604	Clamp_ring_15mm...axle	4
33	001725	Spacer_15x19x54	1
34	001724	Spacer_15x19x21	1
35	002306	Spacer_6,3x9,5x4,3	1
36	002445	Washer_15x24x2	4
37	002431	Washer_15,5x23,5x0,3	1
38	002024	Washer_5,2x10x1_DIN125	2
39	002529	Washer	2
40	001713	Base du câble d'actionnement	1
41	001405	rubber ring	1
42	002279	Fork_bumper	1
43	001992	SS_protector	1
44	002367	CS_protector	1
45	002342	Cable_guide_X2	2
46	002609	Cable_grommet	2
47	000602	Dust_cap_seal_x27	3
48	001803	Single_cable_inlet_clamp_mirrored	1
49	001772	Single_cable_inlet_clamp	1
50	002419	Engine cover	1
51	002506 / 002595	Battery mount (360Wh)	1 8 Nm
52	002502 / 002596	Battery mount (580Wh)	1 8 Nm

# // DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**PROPAIN**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, the manufacturer

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 15

88267 Vogt, Germany

Managing directors Robert Krauss / David Assfalg / Andrei Rantsevich

Phone: +49 (0)7529 / 468 868 0

Email: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

For the equipment

Equipment: **Sresh SL**

Model No.: **1 CF**

Frame Number: Size-Year-Month-Model-001->999 \*

Description (Functions): EPAC Mountain bike

Size: SM, MD, LG, XL  
Year: 24, 25, 26 etc.  
Month: 01, 02, 03 etc.  
Model: Sresh SL  
001 -> 999 consecutive number

Article number: 002209-AJ

Year of Construction: 2025

Model year: 2025

Product name / -number of battery: TQ HPR Battery V01 / Battery V05 /

Range Extender V01

Product name / -number of engine: TQ Drive Unit HPR60

Product name / -number of battery charger: TQ FSP235-14S4AC8C

Declare that

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. The equipment is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery

DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

**PROPAIN**

Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863 and amendment (EU)2017/2102

Regulation (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries

References to the relevant harmonized standards used:

- EN 15194:2017 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Bicycles
- EN 1740:2022 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Mountain bikes
- EN ISO 4210-2:2023 - Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain, and racing bicycles
- EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
- EN 55014-1:2017 +A11:2020 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
- EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
- EN 61000-3-2:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
- EN 62368-1:2025 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)
- EN 62479:2011 Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonized Standard for Electromagnetic Compatibility
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: specific conditions for broadband data transmission systems; harmonized standard for electromagnetic compatibility
- ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum

**PROPAIN**

- EN 60335-1: 2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
- EN 60335-2-29:2021 +A1:2021 appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
- EN 62233: 2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Place and date  
Vogt, 2<sup>nd</sup> July 2025

Signature managing director  
Dipl.-Ing. Robert Krauss

Signature CE-Documentation representative  
Dipl.-Ing. Kilian Hagel

# ***PROPAIN***

MANUEL D'UTILISATION  
A LIRE AVANT TOUTE SORTIE !

FR



1.	Généralités.....	130
2.	Sécurité .....	134
3.	Garantie / Crash Replacement .....	142
4.	Premier trajet et acclimatation à votre vélo.....	142
5.	A faire avant et après chaque sortie.....	144
6.	Transport, stockage et élimination .....	148
7.	Révision et entretien .....	152

## **WE BUILD THE BEST BIKE FOR YOU**

Félicitations pour l'achat de votre nouveau vélo et merci pour votre confiance !

Passons maintenant au vélo ! Enfin presque, car il ne faut pas longtemps pour assembler votre vélo. Veuillez néanmoins prendre le temps de régler correctement votre vélo et de lire toutes les informations relatives à la sécurité de cette notice d'utilisation. Ainsi, vous serez plus en sécurité sur la route et, avec les bons réglages, vous vous amuserez beaucoup plus. Avec nos manuels, vous apprenez pas à pas à monter correctement votre vélo et découvrez tout ce qu'il y a savoir pour l'utiliser. Vous serez donc familiarisé avec votre vélo en un rien de temps.

Vous pouvez désormais sortir votre vélo de son carton. Prévoyez un peu de place autour de vous pour effectuer le montage. Nos vélos sont pré-montés de sorte qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un atelier ni d'être un mécanicien chevronné. Vous n'y arrivez pas ? Contactez le service client par e-mail à [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com) ou par téléphone au +49 (0)7529. Nous trouverons ensemble une solution. Encore une chose : nous voulons nous assurer que vous vous amuserez avec votre vélo et profiterez de la route en toute sécurité. Si vous n'êtes pas sûrs de vous pendant le montage, contactez un professionnel. Nous déclinons toute responsabilité en cas de chutes et de blessures dues à une utilisation ou un montage incorrects.

Prêts ? Alors amusez-vous bien avec votre nouveau vélo !

P.S. : N'hésitez pas à partager vos meilleures photos avec le hashtag #propainbicycles

## 1. GÉNÉRALITÉS

Cette notice est votre guide de référence pour une utilisation sans danger et un entretien soigneux de votre vélo. Il a pour objectif de vous offrir les connaissances de base et de vous apporter des conseils utiles pendant toute la durée de vie de votre vélo. En cas de doute ou pour toute question de maintenance, faites impérativement appel à un mécatronicien diplômé deux-roues ou au service après-vente Propain. Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant la première utilisation de votre vélo et assurez-vous de bien en comprendre le contenu. Assurez-vous aussi que les utilisateurs tiers ont connaissance de cette notice d'utilisation qu'ils en ont compris le contenu et le respectent. Conservez cette notice pour toute consultation ultérieure. Assurez-vous de bien fournir cette notice d'utilisation à l'acquéreur si vous vous séparez de votre vélo, par exemple en cas de revente. Cette notice est également disponible sur le site web [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com).

### 1.1 DÉTAIL DES SYMBOLES UTILISÉS



#### DANGER

...désigne une situation de danger important, pouvant avoir pour conséquence de graves blessures ou la mort.



#### ATTENTION

...désigne une situation de danger faible, pouvant avoir pour conséquence des blessures faibles à modérées.



#### NOTE

...désigne une mise en danger de biens.

## **1.2 PUBLIC CIBLE**

Le public ciblé par cette notice, c'est vous, propriétaire d'un vélo Propain.

Les prérequis nécessaires au montage et à l'entretien de votre vélo sont le savoir-faire et les connaissances techniques de base relatives aux cycles. En cas de doute, faites-vous impérativement aider par un mécatronicien diplômé deux-roues. Un mauvais montage ou un mauvais entretien de votre vélo peuvent conduire à des accidents graves voire mortels !

## **1.3 EXIGENCES QUANT AU CYCLISTE**

Il est indispensable que le cycliste soit physiquement et mentalement apte à un usage du vélo sûr et prolongé, et sur de longues distances. Des cours spécifiques existent pour les débutants, novices ou pour les personnes qui reprennent la pratique cycliste après une interruption prolongée.

## **1.4 NOTICES D'UTILISATION DES FOURNISSEURS DE PIÈCES**

Cette notice contient toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre de votre vélo. En plus de cette notice d'utilisation, des informations produits ou notices d'utilisation provenant de divers fournisseurs de composants sont fournies avec votre vélo. Référez-vous au besoin à celles-ci p. ex. pour le montage ou le réglage de certains éléments du vélo ou pour de plus amples informations produits. Les manuels d'utilisation de certains fournisseurs peuvent n'être disponibles qu'en ligne (voir aussi ).

## **1.5 OUTILS**

Ne procédez à l'entretien de votre vélo qu'avec l'outillage approprié. Les liaisons par vissage doivent être serrées à un couple défini à l'aide d'une clé dynamométrique. Seul un outillage en parfait état de fonctionnement et non endommagé peut garantir un montage et un démontage impeccable des composants.

## **1.6 PARTICULARITÉS DU MATERIAU CARBONE**

Les cadres en carbone ne doivent pas subir de pincement ou d'écrasement (p. ex. par la griffe d'un pied d'atelier) ni être soumis à une quelconque sorte de pression. Les composants en carbone doivent toujours être serrés au couple prescrit. Les dommages causés aux composants en carbone ne sont pas toujours visibles. En cas de doute, adressez-vous impérativement à un mécatronicien diplômé deux-roues.

Les composants en carbone ont une durée de vie limitée. Les cintres, tiges de selles, potences, pédaliers et roues en carbone doivent être remplacés à intervalles réguliers (p. ex. tous les trois ans). Une forte chaleur peut endommager durablement la structure en carbone. Les composants en carbone sont à garder à l'écart des sources de chaleur et ne pas rester dans les véhicules placés en plein soleil.

### 1.7 MONTAGE DE COMPOSANTS ET D'ACCESSOIRES

Les remorques ne doivent être attachées à l'axe arrière du vélo qu'à l'aide d'un dispositif spécifiquement prévu à cet effet. Les éléments d'accrochage entre la remorque et le cadre du vélo ne doivent pas être en contact avec le cadre.

Aucun siège enfant ni remorque à fixer par collier de serrage sur la tige de selle ou sur le cadre ne doit être utilisé avec ce vélo.

Aucun porte-bagage ne doit être fixé à la tige de selle ni au cadre du vélo.

Veuillez lire la notice du fournisseur avant le montage de tout composant, accessoire, etc.

Le poids maximum du système (voir «1.10 Poids maximal du système» en page 133) ne doit en aucun cas être dépassé ! Attention au poids des composants et accessoires montés !

### 1.8 PIÈCES D'USURE

Les composants figurant sur la liste ci-dessous devraient être contrôlés régulièrement et remplacés au besoin :

- Pneus et chambres à air
- Jantes
- Disques et plaquettes de frein
- Roulements (jeu de direction, boîtier de pédalier, roulements du triangle arrière, roulements des moyeux)
- Chaîne, cassette et pignons
- Cintre, potence et poignées
- Selle et tige de selle
- Graisse, lubrifiant, huile hydraulique, liquide de frein
- Câbles et gaines de dérailleur
- Fourche suspendue et amortisseur
- Autocollants et peinture
- Entraînement et batterie

### 1.9 REMplacement DE COMPOSANTS

Cette notice d'utilisation s'applique à votre vélo dans son état initial. Le remplacement de composants sur les vélos électriques est soumis à des règles spécifiques. De plus amples informations à ce sujet sont fournies au chapitre «7.5 Remplacement de pièces» en page 156.

Le remplacement de tout composant relève de la seule responsabilité de l'utilisateur et doit être réalisé sous contrôle d'un mécatronicien deux-roues diplômé ou du service après-vente PROPAIN. Les termes de la garantie peuvent évoluer en cas de remplacement de composants.

## **1.10 POIDS MAXIMAL DU SYSTÈME**



### **DANGER**

#### **RISQUE D'ACCIDENT DÛ AU DÉPASSEMENT DU POIDS MAXIMAL DU SYSTÈME !**

Le poids du système s'obtient en additionnant le poids hors charge du vélo (19 kg  $\pm 1,5$  kg), le poids du cycliste, de l'équipement (casque, sac à dos, chaussures, vêtements) et des bagages, ainsi que des sacoches et de leur contenu. Le dépassement du poids maximal du système fragilise les composants et peut provoquer une rupture soudaine et imprévisible des composants.

**LE POIDS MAXIMAL ADMISSIBLE DU SYSTÈME SRESH SL EST 130 KG.**

Le poids maximum admissible ne doit en aucun cas être dépassé ! En cas de remplacement d'un composant, assurez-vous que son poids maximal admissible respectif n'est pas inférieur à celui du vélo.

## **1.11 EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ**

Les tâches décrites dans la présente notice doivent être réalisés par des personnes disposant des connaissances techniques nécessaires. L'utilisateur porte la responsabilité des dégâts consécutifs :

- à une utilisation sortant du cadre prescrit (voir «*2.4 Devoir de diligence et responsabilité du cycliste*» en page 140)
- au non-respect des règles relatives à la sécurité
- à un assemblage, à des réparations ou à une maintenance non-conformes
- à l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non autorisés
- à la modification de la configuration du vélo

En cas de doute, faites appel à un mécatronicien diplômé deux-roues ou au service après-vente Propain.

## 2. SÉCURITÉ

### 2.1 SÉCURITÉ GÉNÉRALE



#### DANGER

RISQUE DE BLESSURE EN CAS D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION NON APPROPRIÉ !

Porter un équipement de protection efficace contribue largement à votre sécurité personnelle.

- Portez un casque à chaque sortie.
- Lorsque vous roulez hors route, portez des protections pour les genoux, les coudes et le dos, ainsi que des gants et un casque intégral.
- Portez également des vêtements réfléchissants, visibles plus facilement.



#### DANGER

RISQUE D'ACCIDENT EN CAS DE MONTAGE INCORRECT DES COMPOSANTS !

Les composants mal montés peuvent se desserrer ou rompre en cours d'utilisation !

- Le montage doit être exécuté conformément aux prescriptions de ce manuel.
- En cas de doutes, consultez le service après-vente PROPAIN ou un mécatronicien diplômé deux-roues.



#### DANGER

UTILISER LE DISPOSITIF DE COMMANDE EN ROULANT = RISQUE D'ACCIDENT !

La consultation de l'ordinateur de commande ou la modification des réglages vous distrait de la circulation. Un retard ou une absence de réaction peuvent causer de graves accidents !

- Avant tout saisie de données pour changer le niveau d'assistance sur l'ordinateur de bord, arrêtez-vous à l'écart de la circulation.



## DANGER

### RISQUE D'ACCIDENT DÛ À LA CAPACITÉ RÉDUITE DE FREINAGE AVEC DES PLAQUETTES NON RODÉES !

Seul un rodage soigneux des plaquettes de frein permet aux freins à disque d'offrir leur pleine force de freinage. Rodez les freins sur une voie à l'écart de la circulation.

- Freinez 20 à 30 fois avec le frein avant ou le frein arrière pour passer de 30 km/h à 5 km/h. Répétez ensuite la procédure avec le deuxième frein. Freinez aussi fort que possible sans aller jusqu'au blocage des roues.
- Tenez également compte des indications du fabricant de vos freins (voir aussi «7.2 Informations complémentaires» en page 154).



## ATTENTION

### UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DES FREINS PEUT ENTRAÎNER UNE Perte DE CONTRÔLE ET DES ACCIDENTS GRAVES.

- Vérifiez le fonctionnement des freins avant chaque trajet.
- N'utilisez pas les freins de manière abrupte à grande vitesse ou dans les virages.
- Faites régulièrement contrôler le réglage et l'usure des plaquettes de frein par un atelier spécialisé.
- En cas de perte sensible de puissance des freins, s'arrêter immédiatement et ne pas poursuivre sa route.



## DANGER

### RISQUE D'ACCIDENT EN CAS DE DÉFAILLANCE DE COMPOSANTS FRAGILISÉS !

Une chute ou une manœuvre imprévue peuvent endommager les composants de votre vélo de manière invisible. Les composants fragilisés peuvent se déformer ou rompre au cours de vos déplacements !

- Vérifiez régulièrement l'état des composants et vérifiez bien que le vélo n'est pas endommagé ni défaillant après toute chute ou accident.
- Les composants les plus sollicités doivent être révisés régulièrement par un mécatronicien diplômé deux-roues et remplacés le cas échéant. Faites remplacer les composants usés ou endommagés.



## DANGER

RISQUE DE BLESSURE PAR ACTIVATION ACCIDENTELLE DU SYSTEME ELECTRIQUE DU VELO !

- La batterie doit impérativement être retirée avant toute intervention sur le vélo électrique (par ex. inspection, réparation, montage, entretien, intervention sur la chaîne, etc.), avant son transport (voiture, avion, etc.) et son stockage.



## ATTENTION

AUGMENTER LA PUISSANCE DE VOTRE VELO ELECTRIQUE OU DESACTIVER LE LIMITEUR DE VITESSE VOUS MET EN DANGER !

La manipulation du vélo électrique peut engager votre responsabilité civile et causer de brusques dysfonctionnements des composants sursollicités !

- Aucune modification du vélo électrique ne doit être entreprise.
- En particulier, il convient de ne pas installer de pièce visant à augmenter le rendement du vélo électrique.
- Une utilisation inappropriate de votre vélo électrique vous met en danger ainsi que les autres usagers.
- En cas d'accident lié à une modification du vélo électrique, vous vous exposez au versement de dommages et intérêts importants et pouvez engager votre responsabilité pénale.
- Les composants sont choisis pour convenir aux données de puissance d'origine du vélo électrique. Des sollicitations trop importantes peuvent provoquer la défaillance de composants sur le long terme et une réduction de la durée de vie.
- Elles peuvent en outre remettre en cause la garantie contractuelle et la garantie légale.

## 2.2 SÉCURITÉ ROUTIÈRE



## DANGER

RISQUE D'ACCIDENT DÛ À UN COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ SUR ROUTE !

En tant que cycliste, vous êtes le maillon le plus faible du trafic routier. Les accidents impliquant d'autres usagers ont généralement de graves conséquences pour les cyclistes !

- Respectez les règles du code de la route et toutes les règles de circulation locales.
- Restez concentrés, anticipiez et pensez à votre sécurité quand vous conduisez. Partez toujours du principe que les autres usagers ne vous voient pas.
- Portez toujours un casque et des vêtements bien visibles et réfléchissants pour vos déplacements.



## DANGER

### RISQUE D'ACCIDENT EN CAS D'ÉQUIPEMENT INSUFFISANT SUR LA VOIE PUBLIQUE !

Les équipements prescrits pour les vélos destinés à être utilisés sur la voie publique sont principalement destinés à assurer la visibilité des cyclistes. Des accidents aux conséquences graves peuvent se produire si le cycliste n'est pas vu ou est vu trop tard.

- Votre vélo doit être équipé de tous les composants imposés par la loi en vigueur pour circuler sur la voie publique !
- En plus du risque d'accident, le non respect des réglementations peut entraîner des amendes et la perte de la couverture d'assurance.
- Respectez les exigences légales en vigueur lorsque vous circulez à l'étranger ou dans des zones transfrontalières.
- L'équipement requis est détaillé au chapitre «// Réglementation selon la législation allemande sur les licences routières (StVZO - Strassenverkehrs-Zulassungsordnung)» en page 122

En Allemagne, les équipements nécessaires à la circulation routière publique sont réglementés dans la « Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung » (StVZO).

Les équipements suivants doivent être installés lorsque vous utilisez votre vélo dans la circulation au crépuscule, la nuit ou lorsque les conditions de visibilité l'exigent :

Désignation	Remarques
Feu avant et réflecteur blanc	Les feux avant et arrière ainsi que les réflecteurs doivent être installés au crépuscule, dans l'obscurité ou lorsque les conditions de visibilité l'exigent. Les feux et les réflecteurs doivent être solidement fixés pendant le fonctionnement et protégés contre tout déréglage intempestif en conditions de fonctionnement normales. Ils doivent être opérationnels en permanence. Le feu avant doit être réglé de manière à ne pas aveugler les autres usagers. Les feux et réflecteurs ne doivent pas être couverts.
Feu arrière et réflecteur rouge	
Réflecteurs de pédales	Les deux pédales doivent disposer de réflecteurs jaunes à l'avant et à l'arrière.
Réflecteur de roue	Les roues avant et arrière doivent disposer chacune de deux réflecteurs de roue.

## 2.3 UTILISER LA BATTERIE EN TOUTE SECURITE



### DANGER

#### RISQUE DE BLESSURE PAR ELECTROCUSSION !

- La prise du chargeur, le chargeur et le câble d'alimentation doivent être en bon état. Afin d'éviter tout dommage, ne modifiez en aucune manière le câble d'alimentation ni sa prise, éloignez-les de toute source de chaleur, ne les pliez pas, ne les tordez pas ou ne tirez pas dessus, ne placez pas d'objet lourd sur ceux-ci et ne les repliez pas trop fort sur eux-mêmes.
- La prise de courant à laquelle le chargeur est raccordé doit offrir une tension de 100 à 240 V AC et doit être équipée de fusibles électriques appropriés.
- Lors du branchement et du débranchement d'une prise de courant, tenez toujours le câble d'alimentation par sa fiche.
- Le chargeur de batterie ne doit pas être utilisé à l'étranger avec un transformateur de tension (adaptateur de voyage).



### DANGER

#### RISQUE DE BLESSURE PAR FUITE DE LIQUIDE OU DE VAPEUR !

Une batterie endommagée ou une utilisation non conforme de celle-ci, peut engendrer des fuites de liquides ou de gaz. Celles-ci peuvent avoir pour conséquence l'apparition d'irritations cutanées, des yeux, des voies respiratoires ou de brûlures !

- Evitez tout contact avec une éventuelle fuite de gaz ou de liquide.
- En cas de contact avec la peau, rincer la zone touchée à l'eau claire.
- En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'irritation des voies respiratoires, prenez l'air et consultez un médecin en cas d'inconfort.



## DANGER

### RISQUE EN CAS DE RECHARGE INCORRECTE DE LA BATTERIE !

- Utilise uniquement le TQ Charger (FSP235-14S4AC8C) pour recharger la batterie.
- Ne jamais recharger la batterie si tu constates des dommages sur la batterie, le Range Extender, le chargeur, le câble ou la prise.
- N'effectue le chargement qu'à un endroit où il n'y a pas de matériaux inflammables dans les environs.
- Ne laisse jamais le processus de chargement sans surveillance.
- Le chargement ne doit avoir lieu que dans des conditions ambiantes sèches.
- N'utilise ce produit que dans les limites de température suivantes :
  - En fonctionnement : -5 °C à 40 °C
  - Recharger : 0 °C à +40 °C
  - Stockage recommandé : 0 °C à +40 °C



## DANGER

### RISQUE DE BLESSURE EN CAS DE BATTERIE ENDOMMAGEE !

La densité énergétique de la batterie d'un vélo électrique est très importante. Les dommages ou une décharge soudaine de la batterie peuvent conduire à des situations très dangereuses !

- Si la batterie est endommagée, contactez le service après-vente PROPAIN !
- Ne plus utiliser la batterie dans les conditions suivantes :
  - La batterie est endommagée, déformée ou son carter est fissuré.
  - Elle présente des fuites de liquide ou de gaz.
  - La batterie chauffe fortement ou reste très chaude.
  - Dysfonctionnements ou défaillance de la batterie.
- Si l'une des défaillances précitées se produit, prendre les mesures suivantes :
  - Eloignez-vous de la batterie de manière à ne pas respirer ou entrer en contact avec les vapeurs et liquides qui s'en échappent.
  - Eloignez tous les matériaux inflammables des alentours de la batterie.
  - Sécurisez le lieu de stockage sur une grande surface.
  - Stockez la batterie dans un récipient ininflammable ou au sol.



## DANGER

### RISQUE DE BLESSURE PAR COURT-CIRCUIT, EXPLOSION ET COMBUSTION DE BATTERIE !

- Les batteries ne doivent pas subir de choc mécanique.
- N'ouvrez pas la batterie. Ouvrir la batterie risque de provoquer un court-circuit.
- Gardez la batterie à l'abri de la chaleur (et de la lumière du soleil directe), du feu et de l'eau.
- Ne stockez pas ou n'utilisez pas la batterie à proximité d'objets chauds ou inflammables.
- Gardez la batterie à l'écart d'objets tels que les agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou de tout autre objet métallique pouvant occasionner un court-circuit.

## 2.4 DEVOIR DE DILIGENCE ET RESPONSABILITÉ DU CYCLISTE

Cette notice d'utilisation ne libère pas le cycliste de l'obligation de veiller à conserver le vélo en bon état fonctionnement, notamment en termes de sécurité. En cas de questions, consultez un mécatronicien diplômé deux-roues ou le service après-vente PROPAIN. Il est impossible de prévoir toutes les situations ou circonstances qui peuvent se produire lors de l'utilisation de votre vélo. Cette notice d'utilisation ne garantit donc pas une utilisation sûre du vélo en toutes circonstances. Certains risques liés à l'utilisation du vélo ne peuvent être prévus ou évités et relèvent de la seule responsabilité du cycliste.

### 2.5 UTILISATION PRÉVUE

Les domaines d'utilisation des vélos Propain sont répartis en cinq catégories allant des sorties sur routes bitumées à la pratique freeride ou downhill. Les vélos doivent être utilisés uniquement conformément aux dispositions d'utilisation. Dans le cas contraire, l'utilisateur assume la responsabilité des conséquences. Afin d'identifier l'utilisation prévue de votre vélo, un autocollant avec la catégorie d'usage est disposé sur le cadre.



#### CATÉGORIE 1 : UTILISATION EXCLUSIVEMENT SUR CHEMINS STABILISÉS

La catégorie 1 identifie les vélos et ses composants à utiliser sur les routes stabilisées. Les roues restent toujours en contact avec le sol.



#### CATÉGORIE 2 : UTILISATION SUR ROUTE ET CHEMINS CARROSSABLES ET DES NIVEAUX DE MOINS DE 15 CM

La catégorie 2 identifie les vélos et ses composants à utiliser sur les terrains mentionnés dans la catégorie 1 ainsi que sur le gravier et les trails modérés. Les vélos peuvent perdre le contact avec le sol. Les niveaux à surmonter doivent être de moins de 15 cm de hauteur.



#### CATÉGORIE 3 : UTILISATION SUR TERRAIN RIGoureux ET DES SAUTS DE MOINS DE 61 CM

La catégorie 3 identifie les vélos et ses composants à utiliser dans les conditions mentionnées dans les catégories 1 et 2 ainsi que sur les trails accidentés, les terrains rigoureux et non stabilisés qui demandent une technique supérieure de conduite. Les sauts et niveaux à surmonter doivent être de moins de 61 cm de hauteur.



#### CATÉGORIE 4 : UTILISATION SUR TERRAIN RIGoureux ET DES SAUTS DE MOINS DE 122 CM

La catégorie 4 identifie les vélos et ses composants à utiliser dans les conditions mentionnées dans les catégories 1, 2 et 3 ainsi que les terrains très accidentés et partiellement bloqués, avec des pentes plus raides et les vitesses plus élevées qui y sont associées. Les sauts réguliers et d'intensité modérée réalisés par des cyclistes expérimentés ne représentent pas de problèmes pour ces vélos. Cependant, une utilisation régulière et permanente des vélos sur les pistes de type North-Shore et dans les parcs à vélos est à exclure. En raison des charges plus élevées subies par ces vélos, ils doivent être contrôlés après chaque trajet afin de détecter d'éventuels dommages. Les vélos à suspension complète et à débattement moyen sont typiques de cette catégorie.



#### CATÉGORIE 5 : CHAMP DE PRATIQUE EXTRÊME (DOWNHILL, FREERIDE, DIRT)

La catégorie 5 identifie les vélos et ses composants à utiliser dans les conditions mentionnées dans les catégories 1, 2, 3 et 4 ainsi que les terrains exigeants, fortement bloqués et à pentes extrêmement raides, qui ne peuvent être maîtrisés que par des cyclistes expérimentés et très bien entraînés. Les grands sauts à très grande vitesse et l'utilisation intensive dans les Bike Parks ou sur des itinéraires de descente désignés sont typiques de cette catégorie. Après chaque trajet, effectuez impérativement un contrôle minutieux de ces vélos pour vérifier qu'ils ne présentent pas de dommages éventuels. En cas de pré-dommages, des contraintes supplémentaires nettement inférieures peuvent causer des défaillances. Un remplacement régulier des composants importants pour la sécurité est primordial. Le port de protections spéciales est expressément recommandé. Les vélos à suspension complète et à débattement long, ainsi que les Dirtbikes, sont typiques de cette catégorie.

## **3. GARANTIE / CRASH REPLACEMENT**

### **3.1 GARANTIE**

Les conditions de garantie et les CGV sont disponibles sur notre site web : <https://service.propain-bikes.com>

### **3.2 CRASH REPLACEMENT**

Notre garantie Propain Crash Replacement (PCR) entre en jeu là où la garantie normale s'arrête : En cas de dommages dus à des chutes. Lors d'une chute, des forces importantes peuvent affecter le vélo, et détruire le cadre, le rendant ainsi inutilisable. C'est pourquoi nous avons mis en place le programme PCR. Celui-ci permet au premier propriétaire de remplacer son cadre à neuf à moindre coût.

Le prix et les conditions de Crash Replacement sont disponibles sur le site [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com)

## **4. PREMIER TRAJET ET ACCLIMATATION À VOTRE VÉLO**

Familiarisez-vous avec le comportement, les freins, la transmission et, le cas échéant, les suspensions de votre vélo sur un terrain facile à l'écart de la circulation routière publique. N'oubliez pas de porter un casque ! Ne passez à des terrains plus difficiles ou à des manœuvres plus complexes que progressivement. Conditions préalables :

La batterie est livrée partiellement chargée. Chargez complètement la batterie avant le premier trajet. Pour plus de détails, référez-vous aux instructions de montage de votre vélo.

- Le vélo a été assemblé selon les instructions de montage.
- La hauteur d'assise est réglée de manière à permettre un bon confort de conduite, d'enfourcher le vélo et d'en descendre en toute sécurité.
- Les tâches figurant dans le tableau « Avant la sortie » (voir «5. A faire avant et après chaque sortie» en page 144) ont été exécutées correctement.

## **4.1 FREINS À DISQUE**

En règle générale, le levier de frein arrière est monté à droite du guidon et le levier de frein avant est à gauche. Sur demande, les manettes de frein peuvent être interverties. Si la disposition des éléments de votre vélo vous semble inhabituelle, il convient d'être particulièrement prudent lors de vos premières sorties.

Commencez par rouler lentement pour vous familiariser avec le fonctionnement et la force de freinage des freins. Freinez toujours avec les deux freins en même temps et de manière dosée afin d'éviter le blocage des roues.

Remarque en cas d'humidité : Les distances de freinage s'allongent considérablement sous la pluie, sur le mouillé ou sur le gravier. Dans de telles situations, réduisez votre vitesse et adaptez votre comportement au volant.

Sur de nombreux freins, il est possible d'ajuster le point de pression et/ou la garde du levier. Tenez compte des indications du fabricant de vos freins (voir aussi «7.2 Informations complémentaires» en page 154).

- 1. Actionnez les plaquettes de frein.**

A cet effet, choisissez une voie à l'écart de la circulation routière et actionnez chaque frein 20 à 30 fois de manière à ralentir de 30 km/h à 5 km/h. Freinez aussi fort que possible sans aller jusqu'au blocage des roues. Répétez ensuite l'opération avec le deuxième frein. C'est seulement après avoir rodé les freins qu'ils pourront déployer tout leur potentiel.  
Tenez aussi compte des indications du fabricant de vos freins (voir aussi «7.2 Informations complémentaires» en page 154).

- 2. Vérifiez en roulant le bon fonctionnement des freins.**

## **4.2 TRANSMISSION**

Ce vélo est équipé d'un dérailleur à 12 vitesses :

Ne change de vitesse que pendant le pédalage à faible charge afin d'éviter d'endommager la transmission.

Passez tous les rapports à faible vitesse puis choisissez celui qui vous convient.

- Tous les rapports peuvent être enclenchés.
- La butée du plus grand et du plus faible rapport est réglée de manière à ce que la chaîne ne déraille pas.

## 5. A FAIRE AVANT ET APRÈS CHAQUE SORTIE

### 5.1 AVANT CHAQUE SORTIE

Pour rouler à vélo en toute sécurité, vous devez réaliser certaines tâches avant l'utilisation. Si votre vélo présente des défauts ou dysfonctionnements, demandez à un mécatronicien deux-roues diplômé de réviser votre vélo et d'éliminer les vices. Ne roulez jamais sur un vélo défectueux ou qui présente des défauts !

Les tâches à effectuer avant la première sortie sont décrites au chapitre «// Avant la première sortie» en page 123.

	<b>ACTION/VÉRIFICATION</b>
Roues / Pneus	<p>Soulevez la roue avant et la roue arrière l'une après l'autre et faites-les tourner.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Les roues doivent tourner librement.</li><li>→ Les roues doivent tourner dans un même plan, sans voile latéral ou radial.</li><li>→ Les pneus ne doivent en aucun cas toucher le cadre.</li></ul> <p>Vérification de la pression de gonflage.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ La pression de gonflage doit être d'environ 2 bar. La pression de gonflage maximale de la roue et du pneu utilisé ne doit pas être dépassée (voir aussi «Pression de gonflage» en page 156).</li></ul> <p>Vérifiez le couple de serrage de l'axe de roue ou de l'écrou d'axe et la bonne fixation de l'attache rapide.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Le levier de l'attache rapide de la roue avant doit être rabattu fermement !</li><li>→ L'axe de roue de la roue arrière doit être serré à 12 Nm !</li></ul> <p>Soulevez la roue avant et la roue arrière l'une après l'autre et bougez-les vers le côté.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Aucun jeu ne doit être perceptible.</li></ul> <p>Vérifiez le système de roue libre du moyeu arrière pour vous rassurer que la liaison par frottement soit impeccable :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Asseyez-vous sur votre vélo, serrez le frein avant et, à l'arrêt, appuyez sur la pédale avec un effort modéré.</li><li>→ La force doit être transmise à la roue arrière.</li><li>→ La roue libre ne doit pas patiner.</li></ul> <p>Vérifiez que les pneus ne sont pas endommagés ou usés.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Ils doivent être dans un état impeccable.</li><li>→ L'état d'usure ne doit pas devoir l'insert anti-crevaison ou les fils de la carcasse sur la bande de roulement des pneus.</li></ul>

	<b>ACTION/VÉRIFICATION</b>
Freins	<p>Vérifier l'efficacité des freins : Debout à côté du vélo, actionnez les manettes de frein l'une après l'autre et bougez le vélo vers l'avant et vers l'arrière.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La roue avant ainsi que la roue arrière doivent se bloquer lorsque le levier de frein reste actionné.</li> </ul> <p>Vérifiez les conduites de frein et connecteurs quant à d'éventuelles fuites de liquide de frein ou autres défauts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Le liquide de frein ne doit pas fuir au niveau des connecteurs des conduits.</li> </ul> <p>Vérifiez le point de résistance des freins : Quand vous êtes debout à côté du vélo, actionnez les manettes de frein l'une après l'autre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Un point de résistance net doit être perceptible vers la demi-course du levier.</li> </ul> <p>Vérifiez le degré d'usure des disques de frein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La garniture sur la plaquette de frein doit au minimum être de 0,5 mm d'épaisseur.</li> </ul> <p>Vérifiez à quel point sont usés les disques de frein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Epaisseur minimum des disques de frein : 1,7 mm</li> </ul>
Fourche suspendue / amortisseur	<p>Vérifiez que les éléments de suspension ne sont pas endommagés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Celui-ci doit être exempt de tels défauts.</li> </ul> <p>Asseyez-vous sur le vélo avec votre équipement complet (casque, sac à dos, chaussures, etc.) et adoptez une position de conduite normale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nous recommandons un SAG de 15 à 20 % à la fourche de suspension et de 20 à 30 % à l'amortisseur.</li> <li>→ Si nécessaire, changez la pression des suspensions.</li> </ul>

## //MANUEL D'UTILISATION

	<b>ACTION/VÉRIFICATION</b>
Cadre	Vérifiez d'éventuels dommages et déformations sur le cadre. → Celui-ci doit être exempt de tels défauts.
	Vérifiez si tous les câbles et conduites se trouvent dans les attaches correspondantes et si toutes ces attaches sont bien fixées. → Les câbles doivent être fixés fermement dans les attaches de traction.
	Vérifiez les couples de serrage des points d'appui du triangle arrière et du support de l'amortisseur.
Batterie	Vérifier le bon positionnement
Pièces rapportées	Vérifiez le serrage de la potence : Placez-vous devant le vélo, coincez la roue avant entre vos genoux et essayez de tourner le guidon. → Il ne doit pas être possible de faire pivoter le guidon en exerçant une force normale.
	Vérifiez si vous ressentez du jeu au niveau du jeu de direction : Debout à côté du vélo, actionnez le levier de frein avant et poussez légèrement le vélo vers l'avant et vers l'arrière. → Aucun jeu du palier ne doit être constaté.
	Vérifiez le serrage de tous les composants et éléments attachés au vélo. → Les composants et éléments desserrés doivent être resserrés en respectant les couples prescrits (voir ). En cas de doute, contactez le service client PROPAIN.
	Vérifiez le serrage correct de la tige de selle : Placez-vous derrière votre vélo et essayez de tourner la selle d'une main. → La selle et la tige de selle ne doivent pas pouvoir pivoter.
	Vérifiez le serrage correct des poignées : → Les poignées ne doivent pas tourner dans vos mains.

## **5.2 APRÈS CHAQUE SORTIE**

### **NETTOYER LE VÉLO**



#### **DANGER**

RISQUE D'ACCIDENT DÛ AU DYSFONCTIONNEMENT DES FREINS OU FORCE DE FREINAGE RÉDUITE DUS AUX PLAQUETTES OU DISQUES DE FREIN SALES !

Evitez dans tous les cas que les plaquettes et disques de frein entrent en contact avec des substances salissantes telles que des huiles, graisses (aussi graisse cutanée), cires, silicones, téflon, etc. ! N'utilisez jamais les plaquettes respectivement patins et surfaces de frein salis par ces substances !

Après une sortie, il convient de nettoyer soigneusement votre vélo avec un chiffon doux et de l'eau claire. N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression ! Les saletés tenaces peuvent être éliminées à l'aide de produits de nettoyage spéciaux pour les vélos et leurs composants. Veuillez dans tous les cas tenir compte des notes et recommandations d'emploi du produit de nettoyage en question. Après le nettoyage du vélo, la chaîne doit être de nouveau huilée (voir ).

Portez une attention particulière à la propreté au niveau des pièces mobiles de la fourche de suspension et de l'amortisseur. La saleté dans cette zone peut provoquer une usure prématuée et donc une baisse des performances de vos éléments de suspension.

### **ENTREtenir LA CHAÎNE**

La chaîne est l'élément central du système de transmission de votre vélo. L'accumulation de saleté sur la chaîne huilée en accélère l'usure.

Effectuez régulièrement les actions ci-dessous pour en accroître la résistance et la longévité :

1. Nettoyez la chaîne avec un chiffon imbibé d'huile.
2. Huilez la chaîne avec de l'huile pour chaîne.
3. Essuyez l'excédent d'huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

### **RANGER LE VÉLO**

Les vélos doivent toujours être rangés en sécurité et protégés contre les chutes. Il suffit souvent d'une chute depuis une position debout sur un bord pour causer des dommages irréversibles au cadre ou aux composants du vélo. Voir aussi «6. Transport, stockage et élimination» en page 148.

Sécurisez le vélo avec un cadenas pour éviter toute utilisation non autorisée et tout vol.

## 5.3 APRÈS UNE CHUTE



### DANGER

#### RISQUE D'ACCIDENT DÛ AUX COMPOSANTS ENDOMMAGÉS OU CASSÉS !

Une chute ou un utilisation excessive peuvent provoquer des dégâts que vous pouvez ne pas voir ou ne pas remarquer.

- Si vous roulez sur un vélo avec des pièces endommagées, tordues ou même fissurées ou cassées, vous courrez de grands risques, qui peuvent parfois entraîner la mort.
- Après une chute, le vélo et les composants sont à réviser par le service après-vente PROPAIN ou un mécatronicien deux-roues diplômé.
- Ne redressez jamais vous-même les pièces tordues. Remplacez-les pour votre propre sécurité.

Sur les composants en aluminium, les dommages se manifestent par des bosses, des fissures, des déformations ou des décolorations. Si l'un de ces signes devait apparaître, le composant ou le vélo concerné ne doivent plus être utilisés. Si on craint que le vélo ou les composants soient endommagés, les dégâts doivent être révisés dans tous les cas par le service après-vente PROPAIN ou un mécatronicien deux-roues diplômé.

## 6. TRANSPORT, STOCKAGE ET ÉLIMINATION

### 6.1 TRANSPORT DANS UN VÉHICULE

Le mieux et le plus sûr est de transporter votre vélo dans un véhicule. Le vélo y est parfaitement protégé des intempéries et du vol. Certaines préconisations sont cependant à respecter :

- Exposées au rayonnement solaire direct, les surfaces situées dans la voiture peuvent devenir très chaudes. Les composants en carbone doivent être recouverts et protégés du rayonnement solaire direct. La batterie ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil. Couvrez la batterie. Utilisez dans l'idéal une housse de batterie qui la mette à l'abri de la chaleur et des chocs.
- Les composants en carbone sont très sensibles aux contraintes de pression. Avant d'empiler les différents éléments, par exemple les roues et le cadre, il convient de les protéger les uns des autres par rembourrage. De nombreux fabricants proposent des housses pour roues. Ces housses protègent parfaitement les roues lors du transport.
- Si les roues sont démontées, il convient de prévoir une sécurisation de transport entre les pattes de fourche / de cadre, et entre les plaquettes de frein des freins à disque.

## **6.2 TRANSPORT SUR PORTE-VÉLO ARRIÈRE OU PORTE-VÉLO DE TOIT**

Nous recommandons de retirer la batterie sur un porte-roue de la voiture pendant le transport. Il convient en outre de couvrir les contacts de la batterie et ceux du vélo. Placer la batterie dans la voiture de manière qu'elle ne puisse pas bouger lors du transport. Utilisez dans l'idéal une housse de batterie qui la mette à l'abri de la chaleur et des chocs.

Les jantes doivent être emballées dans une matière souple avant d'être sécurisées par des sangles d'arrimage à cliquet et/ou à enrouleur automatique ou des systèmes à crémaillère. Si plusieurs vélos sont transportés sur le porte-vélo, il convient de prévoir assez de place pour avoir un écart suffisant entre les vélos et/ou bien les protéger l'un de l'autre. Si les vélos sont en carbone, s'assurer de maintenir les roues aussi loin que possible du pot d'échappement. La distance minimum s'élève à 45 cm derrière le pot d'échappement et à 20 cm au-dessus. Bien tenir compte des préconisations de la notice d'utilisation du porte-vélo arrière ou le porte-vélo de toit.

## **6.3 STOCKAGE DE LA BATTERIE**

Nous recommandons de ne pas laisser la batterie sur le vélo pour leur stockage. La batterie doit être conservée dans un endroit sec et bien ventilé. Protégez la batterie de l'humidité et de l'eau. Lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, il est conseillé de retirer la batterie du vélo et de la conserver à l'intérieur jusqu'à sa prochaine utilisation.

La batterie ne doit pas être stockée en dehors de la plage de température de 0 à 40°C. Veillez à ne pas dépasser la température maximale de stockage. Ne stockez pas la batterie à portée de la lumière directe du soleil.

### **RECHARGEZ LA BATTERIE AVANT ET PENDANT SON STOCKAGE.**

Chargez la batterie à environ 70% avant tout stockage prolongé. Vérifiez l'état de charge après 3 à 6 mois et rechargez la batterie à environ 70 %. Prévenez toute décharge profonde de la batterie en la rechargeant au moins tous les 3 mois.

N.B. : Si la batterie est stockée à l'état vide pendant une période prolongée, elle peut être endommagée malgré la faible autodécharge et sa capacité de stockage peut fortement diminuer. Il est déconseillé de laisser la batterie branchée une fois celle-ci chargée.

## **6.4 STOCKER LE VÉLO**

Il est recommandé de ranger le vélo dans un support à vélo approprié qui, dans l'idéal, n'accueille que la roue arrière. Vérifiez la pression de l'air lorsque le vélo reste inutilisé sur de longues périodes. Il convient d'éviter que les roues restent dégonflées trop longtemps. Une autre solution pour un stockage sûr consiste à suspendre le vélo à un crochet rembourré ou recouvert de plastique ou de caoutchouc. En cas de stockage de plus de trois mois, il est recommandé d'extraire le liquide d'étanchéité des pneus tubeless. Certains liquides d'étanchéité contiennent des agents corrosifs pour les jantes.

## 6.5 EXPÉDITION DU VÉLO

Selon les dimensions de la Bike Box PROPAIN, le vélo peut être expédié dans différents stades de montage. Retournez le vélo dans le même état de montage qu'à la réception.

1. Fixez toutes les pièces volantes ou mobiles ou enveloppez-les de manière appropriée.  
→ Les composants coupants ou pointus doivent être emballés avec un soin particulier afin de ne pas endommager le contenu du colis ou ni d'en percer l'emballage.
2. Pour l'envoi, démontez la roue avant (Dreckspatz, Frechdax) et enveloppez-la d'un carton.
3. Déposez l'attache rapide dans la boîte à pièces détachées.
4. Placez le carton de remplissage derrière la roue arrière.
5. Protégez le tube horizontal à l'aide d'un matériau approprié (p. ex. isolant pour tubes) afin que le guidon ne puisse pas l'endommager.

## 6.6 ENVOI DE LA BATTERIE

La batterie est soumise aux exigences de la législation sur les marchandises dangereuses. Les accumulateurs non endommagés peuvent être transportés sur la route par l'utilisateur privé sans autres contraintes.

Nous recommandons de décharger la batterie à moins de 30% avant de la transporter.

En cas de transport par des utilisateurs professionnels ou par des tiers (par ex. transport aérien ou transporteur), il convient de respecter des exigences particulières en matière d'emballage et de marquage (par ex. prescriptions de l'ADR) :

- N'envoie la batterie que si elle n'est pas endommagée.
- Colle les contacts ouverts et emballe la batterie de manière à ce qu'elle ne bouge pas dans l'emballage.
- Signale au transporteur qu'il s'agit d'une marchandise dangereuse.
- Respecte en outre les éventuelles autres dispositions nationales.

Pour toute question concernant le transport de la batterie / du vélo, il faut faire appel à un mécatronicien deux-roues formé ou au service Propain.

## **6.7 INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT - APPAREILS ÉLECTRIQUES ET PILES**

### **ÉLIMINATION DE TON APPAREIL USAGÉ (ELEKTROG & DIRECTIVE WEEE)**

Cet appareil est marqué du symbole de la poubelle barrée. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Tu peux rapporter cet appareil gratuitement à la fin de son utilisation dans un point de collecte approprié ou via notre système de reprise.

En éliminant les déchets dans le respect de l'environnement, tu contribues à préserver de précieuses matières premières et à éviter les risques pour l'environnement et la santé.

### **ÉLIMINATION DES PILES ET DES ACCUMULATEURS (BATTG)**

Si cet appareil contient des piles ou des accumulateurs, veuillez noter ce qui suit :

- Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Les consommateurs sont légalement tenus de rapporter les piles et les accumulateurs. Tu peux rapporter la pile gratuitement à la fin de son utilisation dans un point de collecte approprié ou via notre système de reprise.
- Le symbole de la poubelle barrée avec des symboles chimiques (Pb, Cd, Hg) indique que la pile peut contenir des substances dangereuses pour l'environnement :
  - Pb = plomb
  - Cd = Cadmium
  - Hg = mercure

### **INFORMATIONS DU FABRICANT & DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Ce produit est conforme aux directives européennes en vigueur et porte le marquage CE.

Fabricant :

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 15

88267 Vogt / Allemagne

Téléphone : +49 (0)7529 / 468 868 0

E-mail : [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

## 7. RÉVISION ET ENTRETIEN



### DANGER

#### RISQUE D'ACCIDENT DÛ À UN DÉFAUT OU À UN RETARD DE MAINTENANCE ET DE RÉVISION !

Négliger révision et maintenance peut mener à l'accident.

- Respectez impérativement les actes et les intervalles de maintenance et de révision spécifiés dans cette notice.
- Pour les activités d'entretien des pièces rapportées et des composants, respecte les indications du fabricant respectif.
- Le respect des tâches et intervalles de maintenance et de révision conditionne le maintien du droit de garantie.

Seuls une maintenance et un entretien réguliers permettront de garantir le bon fonctionnement de toutes les pièces du vélo. Vous pouvez réaliser vous-même les tâches élémentaires de contrôle, d'entretien et de nettoyage à intervalles réguliers (voir « 6. A faire avant et après chaque sortie »). En fonction de l'intervalle entre les révisions, les tâches de maintenance et révisions nécessaires doivent être effectuées par PROPAIN ou par une personne ayant les qualifications nécessaires. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine ou approuvées par Propain ou le fabricant de composants concerné.

Les informations concernant la révision et la maintenance sont disponibles sur [www.propain-bikes.de](http://www.propain-bikes.de).

### 7.1 MAINTENANCE DES COMPOSANTS

Vous pouvez théoriquement réaliser vous-même toutes les tâches d'entretien. En cas de doutes sur vos capacités ou s'il vous manque un outil particulier, ces tâches doivent être effectuées par PROPAIN ou un méchatronicien diplômé deux-roues.

COMPOSANTS	ACTION	INTERVALLE
Vélo complet	Vérifiez les couples de serrage de toutes les vis. Valeurs de couple, voir "8.3 Couples de serrage" en page 40.	La première fois après 100 à 300 km ou 5 à 15 h* Ensuite, tous les 1 500 km ou 75 h*
Cadre	Vérifier visuellement l'absence de dommages sur le cadre : fissures, déformations, décolorations et frottements causés par les gaines de câbles ou les conduites de frein.	3 mois

<b>COMPOSANTS</b>	<b>ACTION</b>	<b>INTERVALLE</b>
Fourche suspendue / amortisseur	Vérifier visuellement l'absence de dommages tels que fissures, déformations et décolorations.	3 mois
	Révision légère	50 h / 3 mois ou selon les instructions du fabricant
	Révision en profondeur	200 h / 3 mois ou selon les instructions du fabricant
Jeu de direction	Démonter, nettoyer, graisser et remonter toutes les pièces du jeu de direction.  Remplacer les roulements en mauvais état ou corrodés.	6 mois
Tige de selle	Démonter, nettoyer la tige de selle et le tube de selle du cadre et réassembler sans utiliser de lubrifiants.  Vérifier le couple de serrage. Couple de serrage collier de selle et serre-selle, voir «7.3 Couples de serrage» en page 155.	3 mois
Guidon / Potence	Vérifier le couple de serrage.  Valeurs de couples de serrage, voir «7.3 Couples de serrage» en page 155.	3 mois
Freins	Vérifier l'usure des plaquettes de frein.  La garniture sur la plaque de frein doit au minimum être de 0,5 mm d'épaisseur.	Régulièrement
	Vérifier l'usure des disques de frein.  Epaisseur minimum des disques de frein : 1,7 mm	Régulièrement
	Purger les freins / changer le liquide de frein	12 mois
	Entretien du moyeu :  en conditions d'utilisation normales  en conditions d'utilisation extrêmes (utilisation régulière dans la poussière, la pluie, la neige ou en cas de transport fréquent sous la pluie)  Tâches d'entretien, voir instructions du fabricant.	12 mois  3 mois
	Vérifier la tension des rayons, la concentricité et l'usure de la roue.	10 h*

## //MANUEL D'UTILISATION

COMPOSANTS	ACTION	INTERVALLE
Pneus	Démonter les pneus et vérifier l'absence de dommages et de corps étrangers.	3 mois
Transmission / entraînement	Vérifier l'usure de la chaîne à l'aide de la jauge d'usure. La chaîne doit être remplacée lorsqu'il apparaît que l'allongement maximal autorisé est atteint (jauge d'usure).	Premier changement après 1 000 km, puis changement régulier
	Les plateaux et la cassette sont également à changer lors du deuxième remplacement de la chaîne.	
	Vérifier le réglage du dérailleur arrière et du dérailleur avant.	3 mois
	En cas d'utilisation d'un dérailleur électronique ou d'une tige de selle à réglage électronique : Remplacer les piles bouton. Type de pile : CR2032	2 ans ou lorsque la LED s'allume ou clignote en rouge

\*h = heures d'utilisation Pour le calcul d'intervalles, l'évènement en km ou en h atteint en premier s'applique.

## 7.2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Si vous êtes sûrs de disposer des connaissances et compétences nécessaires, vous trouverez toutes les informations nécessaires aux tâches précitées sur les sites web des fabricants des différents composants. Gardez à l'esprit que vous portez la responsabilité de toutes les tâches effectuées vous-mêmes et que les droits à garantie peuvent être remis en cause par un entretien défaillant ou un montage incorrect.

- SRAM / Rock Shox : [sram.com/service](http://sram.com/service)
- Magura [www.magura.com/de/components/techcenter/](http://www.magura.com/de/components/techcenter/)
- Newmen : [www.newmen-components.de](http://www.newmen-components.de)
- Fox : [www.ridefox.com](http://www.ridefox.com)
- Sixpack : [www.sixpack-racing.de](http://www.sixpack-racing.de)
- Bikeyoke : [www.bikeyoke.de](http://www.bikeyoke.de)
- Stans : [www.notubes.com](http://www.notubes.com)
- Crankbrothers : [www.crankbrothers.com](http://www.crankbrothers.com)

### 7.3 COUPLES DE SERRAGE

Le serrage des liaisons par vissage doit être impérativement effectué au moyen d'une clé à molette appropriée. Une manipulation appropriée vous évitera de forcer les vis et de les casser. Les couples prescrits ci-dessous s'appliquent à des filetages non graissés. Le graissage des vis altère significativement le coefficient de friction et il convient de réduire le couple de serrage. Le tableau ci-dessous liste tous les couples de serrage requis pour votre vélo :

Composants	Fabricant, modèle	Couple de serrage
Collier de serrage	Tous	Voir le couple gravé*
Collier de serrage de la selle	Tous	Voir le couple gravé*
Montage des étriers de frein - roues avant et arrière	Tous	6 Nm
Moyeu avant	Tous	Voir données fournisseur
Moyeu arrière	Tous	12 Nm
Bague de serrage de la cassette	Tous	40 Nm
Vis de fixation du dérailleur arrière	Tous	voir instructions de montage
Vis de fixation du disque de frein	Tous	6,2 Nm
Vis de fixation - pédalier	Tous	Voir le couple gravé
Pédale	Tous	35 Nm
Eléments de commande au guidon	Tous	Voir le couple gravé* suivez les instructions du fabricant du guidon !
Serrage potence côté guidon	SIXPACK	6 Nm
Serrage potence côté axe de fourche	SIXPACK	6 Nm
Points d'appui triangle arrière	PROPAIN	voir instructions de montage

\*Cette valeur de couple ne doit pas être dépassée. En règle générale, un couple plus faible suffit à obtenir un raccordement sûr. En particulier lors de l'utilisation de pâte de montage, le couple baisse souvent significativement car les particules présentes dans la pâte de montage augmentent considérablement le frottement.

Conseil : Plus le couple de serrage des vis est faible, moins le composant subit de contraintes, ce qui est particulièrement important pour les composants en carbone.

### 7.4 PRESSION DE GONFLAGE

La pression maximale des pneus dépend de la largeur du pneu et de la largeur intérieure (largeur d'ouverture) de la jante. Avant d'ajuster la pression de gonflage, veuillez tenir compte du tableau ci-dessous. Il ne faut en aucun cas dépasser la pression de gonflage maximale ! Sur les vélos équipés des pneus d'origine, la pression maximale des pneus peut être déterminée en fonction de la largeur des pneus. Vous trouverez la largeur du pneu sur son flanc. Avec les vélos tous terrains, vous pouvez réduire la pression de gonflage afin de favoriser l'adhérence des pneus. La pression minimale des pneus est également inscrite sur leur flanc et doit être respectée. La pression de gonflage pour une utilisation en trail, enduro, freeride et downhill doit être de 1,5 à 1,9 bar à l'avant et de 1,7 à 2,1 bar à l'arrière.

### 7.5 REMPLACEMENT DE PIÈCES

Tous les composants ne se remplacent pas avec la même facilité. Les deux associations allemandes « Zweirad-Industrie-Verband » (ZIV) et « Verbund Service und Fahrrad » (VSF) ont établi des directives communes. Ces directives définissent les conditions de remplacement de pièces de votre vélo électrique. Les composants de votre vélo électrique sont ainsi classés en 4 catégories distinctes :

#### Catégorie 1 : Composants qui ne doivent être remplacés qu'avec l'accord du fabricant de l'entraînement ou de PROPAIN Bikes

- Moteur
- Capteurs
- Commande électronique
- Câbles électriques
- Unité de commande sur le guidon / Ecran
- Bloc-batterie / Chargeur

#### Catégorie 2 : Composants qui ne doivent être remplacés qu'avec l'accord de PROPAIN Bikes

- Cadre
- Jambe de suspension
- Fourche rigide ou suspendue
- Système de freinage
- Porte-bagages (Le porte-bagages influence directement la répartition de la charge sur le vélo. L'ajout et le retrait de charges peuvent amener le comportement du vélo à s'écartez de celui envisagé par le fabricant.)

#### Catégorie 3 : Composants qui ne doivent être remplacés qu'avec l'accord de PROPAIN Bikes ou du fournisseur respectif.

- Manivelles de pédalier (si les distances pédalier-milieu de cadre (facteur 0) sont respectées)
- Roue (si l'ETRTO est respecté)
- Chaîne / courroie crantée (si la largeur d'origine est respectée)
- Fond de jante (le fond de jante et la jante doivent correspondre. D'autres combinaisons peuvent amener le fond de jante à glisser et à endommager le boyau/la chambre à air.)
- Pneus (La forte accélération, le poids supplémentaire et la conduite plus dynamique en virage requièrent des pneus adaptés aux vélos électriques. Assurez-vous de respecter l'EETRTO.)
- Câbles de frein / Conduites de frein
- Plaquettes de frein
- Cintre et potence (à condition de ne pas raccourcir/rallonger les câbles et/ou conduites.)
- Selle et tige de selle (Si l'écart ne dépasse pas 20 mm par rapport à la combinaison selle/tige de selle d'origine. Une répartition de la charge en dehors de la plage de réglage préconisée peut le cas échéant modifier significativement la manœuvrabilité du vélo. La longueur des rails et la forme de la selle jouent également un rôle).

- Eclairage avant (Les éclairages avant sont conçus pour une tension déterminée qui doit correspondre à la batterie montée sur le vélo électrique. Il convient en outre de veiller à leur compatibilité électromagnétique, les éclairages avants pouvant être sources de puissances parasites.)

**Catégorie 4 : Pièces pour lesquelles aucune validation spécifique n'est nécessaire.**

- Palier de direction
- Palier intérieur
- Pédales (si la pédale n'est pas plus large que la pédale de série/d'origine)
- Dérailleur avant et dérailleur arrière (tous les composants de la transmission doivent correspondre au nombre de rapports et être compatibles entre eux.)
- Levier de dérailleur / Poignée tournante
- Câbles et gaines de dérailleur
- Plateaux / pignons (dès lors que le nombre de dents et le diamètre sont identiques à l'original)
- Rayons
- Chambre à air (du même type avec le même type de valve)
- Eclairage arrière, catadioptre arrière, réflecteurs à rayon
- Béquille
- Poignées avec serrage à vis
- Sonnette



# ***PROPAIN***


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
DA LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE LA BICI!

IT




// Disimballaggio .....	161
// Raddrizzare lo stelo e montare il manubrio .....	162
// Montaggio della ruota anteriore .....	163
// Montaggio dei pedali .....	164
// Regolare l'altezza della sella .....	164
// Gonfiaggio degli pneumatici.....	165
// Rimuovere la batteria.....	166
// Installazione della batteria .....	167
// Montare il Range Extender .....	168
// Caricare la batteria .....	170
// Avviare la bicicletta.....	171
// Regolazione delle sospensioni .....	172
// Controllare il gioco della sella .....	173
// Disposizioni per l'uso.....	174
// Regolamenti secondo le norme riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (STVZO).....	174
// Prima della prima corsa.....	175
// Dati tecnici .....	176
// Dichiarazione di conformità .....	178



## // DISIMBALLAGGIO



## // RADDRIZZARE LO STELO E MONTARE IL MANUBRIO



- Aprire le viti di fissaggio (C) e ruotare lo stelo in direzione di marcia.
- Svitare i bulloni del morsetto (A/B) dello stelo. Rimuovere la fascetta di serraggio del manubrio e le viti.
- Montare il manubrio sullo stelo, apporre la fascetta di serraggio e avvitare manualmente le viti di qualche giro verso l'interno.
- Girare in manubrio in direzione di marcia, centrarlo e regolare la sua inclinazione secondo le proprie preferenze.
- Adattare le leve del freno e del cambio a seconda dell'inclinazione del manubrio.
- Serrare a turno le due viti di serraggio C fino a raggiungere una coppia di serraggio di 6 Nm.
- Avvitare i due bulloni del morsetto superiore e stringere entrambe le viti di fissaggio alla coppia marcata sul morsetto o sullo stelo.
- Avvitare le due viti di fissaggio inferiore e stringere entrambe le viti alla coppia laserata sul morsetto.  
→ Sul lato superiore dello stelo, tra stelo e morsetto, non deve esserci alcun gioco ("no gap"). Sulla parte inferiore, invece, deve essere visibile un gioco ("gap")




Su alcuni modelli è montato lo stelo SIXPACK Millenium ICR con passaggio cavi integrato.

Per modificare l'altezza dello stelo, seguire le istruzioni di SIXPACK. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR.



## // MONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE

A seconda del produttore della forcella, il perno passante deve essere spinto attraverso il forcellino da destra o da sinistra.



1. Rimuovere il perno passante dalla forcella.
2. Rimuovere il blocco per il trasporto che si trova tra le pastiglie dei freni.  
→ Conservare il blocco per il trasporto per il successivo trasporto della bicicletta.
3. Inserire la ruota anteriore nei portamozzi della forcella. Il disco del freno deve essere infilato tra le pastiglie del freno.
4. Inserire il perno passante attraverso i forcellini della forcella e il mozzo della ruota.
5. Serrare il perno passante secondo le istruzioni del produttore:

Rock Shox




Marzocchi



Fox




Öhlins



## // MONTAGGIO DEI PEDALI

## // REGOLARE L'ALTEZZA DELLA SELLA

1



Uno dei pedali ha una filettatura destra e l'altro una filettatura sinistra. La maggior parte dei pedali sono contrassegnati con "L" e "R" per il lato di montaggio. Su alcuni pedali, il pedale sinistro è contrassegnato da una scanalatura sull'asse.

1. Ingrassare leggermente la filettatura del pedale.
2. Se presenti, mettere delle rondelle sulla filettatura del pedale.
3. Girare il pedale sinistro in senso antiorario nella filettatura del braccio della pedivella sinistra e stringere il pedale con una coppia di serraggio di 35 Nm.
4. Girare il pedale destro in senso orario nella filettatura del braccio della pedivella destra e stringere il pedale con una coppia di serraggio di 35 Nm.

3



Attenzione: Quando si regola l'altezza della sella, il cavo del reggisella deve essere fatto scorrere. In caso contrario, il cavo potrebbe attorcigliarsi e danneggiarsi!


1. Aprire il morsetto di fissaggio della sella.
2. Spingere lentamente e con cautela il reggisella nel telaio, oppure rimuovere il reggisella dal telaio. Contemporaneamente, spingere o tirare il cavo dall'apertura nel telaio.
3. Serrare il morsetto della sella con 5 Nm.

## // GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI


Se avete ordinato la bicicletta senza l'impostazione tubeless, goniate le gomme ad una pressione di circa 2 bar.

Se avete ordinato la bicicletta con l'impostazione tubeless, prima del primo giro dovete riempire entrambi gli pneumatici con il sigillante in dotazione.

1



2








1. Far uscire completamente l'aria dallo pneumatico.
2. Svitare il tappo della valvola.
3. Svitare fuori il nucleo della valvola usando l'apposita chiave per valvole in dotazione.

1. Agitare il liquido sigillante fornito in dotazione per circa un minuto.
2. Tramite la valvola versare il liquido sigillante nello pneumatico. Si dovrebbero usare circa 60 ml di liquido sigillante per ogni pneumatico.
3. Riavvitare verso l'interno il nucleo della valvola usando l'apposita chiave per valvole e stringere a mano il nucleo della valvola.

3

1. Gonfiare lo pneumatico a circa 2 bar.
2. Controllare la corretta posizione degli pneumatici.
  - Lo pneumatico deve poggiare uniformemente sul cerchione su tutta la sua circonferenza. In caso contrario, sgonfiare, premere lo pneumatico al centro del cerchione e ripetete la procedura.
  - Se non è chiara la posizione dello pneumatico, fatelo controllare da uno specialista!
3. Girare e scuotere lentamente la ruota per distribuire il sigillante su tutta la superficie interna dello pneumatico.
4. Dopo aver sigillato lo pneumatico, ridurre la pressione dello pneumatico alla pressione desiderata.
5. Svitare il tappo della valvola.
6. Fate un breve giro di prova e controllate regolarmente la pressione degli pneumatici.

## // RIMUOVERE LA BATTERIA








1. Ruotare manualmente il bullone di bloccaggio di 90° in direzione "OPEN".
    - Il Drive Unit Cover è sbloccato e può essere rimosso.
    - Tirare in avanti il Drive Unit Cover. Tirando lateralmente si può danneggiare il coperchio.
  2. Scollegare la spina dalla batteria ruotando la spina per sbloccarla ed estrarreola.
  3. Svitare la vite a testa esagonale con una chiave a brugola da 4 mm. Rimuovere la batteria dal tubo obliquo tirando la linguetta.
- Se si guida senza batteria:
- Chiudere l'apertura del telaio per la vite della batteria con il tappo di gomma attaccato al portabatteria.
  - Fissare il cavo della batteria nel Drive Unit Cover con del nastro velcro.

Scansionare il codice QR per visualizzare un video dettagliato su come installare la batteria.





## // INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA



1. Premere completamente la batteria nel tubo obliquo, avvitare la vite di fissaggio con una chiave a brugola da 4 mm e serrarla a 8 Nm.
2. Collegare la spina alla batteria.
  - La spina può essere inserita in una sola posizione. Controllare il corretto allineamento della spina prima di effettuare il collegamento.
  - Quando la spina è inserita nella batteria, si sente un clic.
3. Montare il Drive Unit Cover e ruotare manualmente il bullone di bloccaggio di 90° in direzione "Close". Verificare la tenuta del Drive Unit Cover.

## // MONTARE IL RANGE EXTENDER



### PERICOLO

#### PERICOLO DI DANNI ALLA BATTERIA!

Se le viti negli occhielli filettati del supporto del portaborraccia sono troppo lunghe, possono sporgere nel telaio e danneggiare la batteria.

- Le viti non devono sporgere più di 8 mm nella filettatura del telaio.
- Utilizzare esclusivamente il materiale di montaggio fornito da Propain per le Range Extender.




1. Montare il portabottiglie previsto per il Range Extender e serrare le viti a 3 Nm.



Utilizzare solo le viti già preassemblate negli occhielli filettati del supporto del portaborraccia (M5x9 mm).

Le viti non devono sporgere più di 8 mm nella filettatura del telaio. Rimuovere le rondelle montate sotto le viti fornite („// Dati tecnici“ a pagina 176/ n. parte 38).

## // IMONTARE IL RANGE EXTENDER



1. Far scorrere il Range Extender nel portabottiglie e fissarlo con la cinghia in dotazione.  
→ La fibbia della cintura deve essere spinta il più possibile verso il telaio.
2. Collegare il cavo del Range Extender alla porta di ricarica del telaio.

Scansionare il codice QR per visualizzare un video dettagliato sul montaggio del portaborraccia, del Range Extender e della cinghia.




La batteria del Range Extender può essere caricata quando è montata. Il sistema di ricarica riconosce se è collegato un Range Extender e carica prima la batteria integrata e poi il Range Extender attraverso la porta di ricarica del Range Extender.

## // CARICARE LA BATTERIA

Prima di caricare e utilizzare la batteria, è necessario leggere le istruzioni per l'uso della batteria! Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR.




### 1 // CARICARE LA BATTERIA QUANDO È INSTALLATA




1. Riporre via il coperchio parapolvere della porta di ricarica.
2. Collegare il caricatore alla presa di ricarica della batteria e collegare il caricatore a una presa di corrente.
  - Il display si accende e mostra lo stato di carica, ma l'unità di azionamento non può essere accesa finché il caricabatterie è collegato.

### 2 // CARICARE LA BATTERIA PRIMA DI INSTALLARLA



1. Rimuovere la batteria (vedere „// Rimuovere la batteria“ a pagina 166).
2. Collegare il caricatore alla presa di ricarica della batteria e collegare il caricatore a una presa di corrente.
  - Un LED verde lampeggiante indica che la batteria è in carica.
  - Un LED verde fisso sul caricabatterie indica che la batteria è completamente carica.
  - Un LED rosso indica un errore (sovratensione, sottotensione, cortocircuito in uscita, sovraccorrente, sovratesteratura, polarità errata).

## // AVVIARE LA BICICLETTA



1. Accensione: Premere brevemente il pulsante di accensione.  
→ Dopo un breve periodo, il sistema si attiva e il display sul tubo superiore si accende.
2. Disattiva il supporto: Impostare il livello di supporto premendo brevemente l'interruttore a bilanciere inferiore o superiore sul controller.  
→ La modalità di supporto Eco, Mid selezionata viene visualizzata sul display con il numero di barre corrispondente.
3. Spegnere: Il sistema può essere spento premendo a lungo (>3s) l'interruttore a bilanciere inferiore del controller.
4. Attivare l'aiuto alla spinta: Tenere premuto il bilanciere superiore per più di 0,5 secondi quando la bicicletta è ferma, quindi premere e tenere premuto il bilanciere superiore.  
→ L'assistenza alla spinta si attiva e vi supporta fino a circa 6 km/h (a seconda della marcia inserita) quando spingete la bicicletta.


Il sistema TQ offre un'ampia gamma di opzioni di impiego personalizzazione. L'applicazione TQ può essere utilizzata per stabilire una connessione tra lo smartphone e il sistema e-bike. È inoltre possibile collegare un computer da bicicletta al sistema TQ.

Scansionate il codice QR per essere inoltrati direttamente alla pagina di supporto di TQ.



## // REGOLAZIONE DELLE SOSPENSIONI

La bicicletta viene consegnata con un'impostazione base delle sospensioni. Prima della prima corsa con la bici deve essere regolata la pressione dell'aria nelle sospensioni, in base al proprio peso corporeo.





1. Svitare il cappuccio della valvola dell'ammortizzatore/della forcella.
2. Avvitare la pompa per ammortizzatori e gonfiare la forcella/l'ammortizzatore alla pressione desiderata.
  - Osservare le istruzioni di funzionamento della pompa per ammortizzatori.
  - Consigliamo un SAG del 15% - 20% sulla forcella; sull'ammortizzatore, invece, del 20% - 30%. Assicurarsi di seguire le istruzioni del produttore in merito alla pressione dell'aria delle sospensioni. I corrispondenti manuali sono allegati.
3. Svitare la pompa per ammortizzatori e avvitare l'apposito tappo sulla valvola.

\* La pressione dell'aria delle vostre sospensioni è regolata attraverso il cosiddetto SAG (affondamento statico della sospensione). Il SAG è la quantità di cui l'ammortizzatore e la forcella ammortizzata si comprimono sotto il peso del pilota. Per determinare il SAG, sedersi sulla bicicletta con tutto l'equipaggiamento da ciclista (casco, zaino, scarpe, ecc.) e assumere una posizione di guida normale. Quando si svita la pompa per ammortizzatori, l'aria non può fuoriuscire.

## // CONTROLLARE IL GIOCO DELLA SELLA

1. Ridurre la pressione dell'aria nell'ammortizzatore fino a comprimere completamente il triangolo posteriore.  
Se c'è un ammortizzatore a molla, togilo e rimettilo senza la molla.
2. Comprimere completamente il triangolo posteriore e controllare la distanza tra la ruota posteriore e la sella.  
→ Quando è completamente compressa, deve esserci una distanza minima di 5 cm tra la sella e la ruota posteriore.



## // DISPOSIZIONI PER L'USO



Osservare le disposizioni di base per la SRESH SL:

## USO PREVISTO

La gamma di utilizzo delle biciclette è divisa in cinque categorie - dalla guida su strade asfaltate all'uso in discesa o freeride. La SRESH SL può essere utilizzata solo in conformità con le norme della categoria 4 o di una categoria inferiore.

I dettagli possono essere trovati nel manuale d'uso della bicicletta.

## MASSA MASSIMA AMMISSIBILE

Il peso totale consentito (pilota + bicicletta (19 kg  $\pm$  1,5 kg) + attrezzatura + bagagli) è di 130 kg e non deve essere superato!


## ISTRUZIONI PER L'USO

Oltre a queste istruzioni, fate riferimento alle istruzioni per l'uso della vostra bicicletta. Tutte le informazioni ivi contenute devono essere state lette e comprese!

## // REGOLAMENTI SECONDO LE NORME RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (STVZO)

Se si vuole utilizzare la bici SRESH SL sulle strade adibite al traffico, è necessario che essa sia dotata di una luce anteriore e posteriore, di un riflettore bianco anteriore, di un riflettore rosso posteriore e di riflettori a raggi. Se i pedali vengono montati in un secondo momento, assicurarsi che abbiano riflettori anteriori e posteriori gialli.

Al di fuori della Germania possono essere applicati requisiti legali diversi.





Pos.	Designazione	Note speciali
A	Luce frontale e riflettore bianco	Le luci anteriori e posteriori e i riflettori devono essere montati nella semioscurità, quando è buio o, in generale, quando sono necessari per la visibilità. Gli apparecchi e i riflettori devono essere saldamente fissati durante il funzionamento, assicurati contro una regolazione involontaria in condizioni di funzionamento normali e sempre pronti all'uso. La luce anteriore deve essere regolata in modo che gli altri utenti della strada non vengano abbagliati. Le luci e i riflettori non devono essere coperti.
B	Luce posteriore e riflettore rosso	
C	Riflettore a pedale	Entrambi i pedali devono avere riflettori gialli che agiscono davanti e dietro.
D	Riflettore per raggi	Due riflettori per raggi ciascuno devono essere montati sulla ruota anteriore e posteriore.

## // PRIMA DELLA PRIMA CORSA

Prima di iniziare ad utilizzare la bicicletta, controllarne tutte le funzioni di base, per assicurarsi che non ci siano errori di montaggio o danni da trasporto. In presenza di difetti o guasti, la bicicletta dovrà essere controllata da un tecnico meccatronico qualificato e i difetti dovranno essere rimossi. Non usare mai una bicicletta difettosa o guasta!

<b>RUOTE / PNEUMATICI</b>	Sollevarre una dopo l'altra la ruota anteriore e quella posteriore e far girare le ruote. → Le ruote devono girare senza problemi. → Le ruote devono girare dritte, senza sbandamenti laterali o verticali. → Gli pneumatici non devono toccare il telaio in nessun punto.
	Controllare la pressione degli pneumatici. → La pressione degli pneumatici dovrebbe essere di circa 2 bar. Non deve essere superata la pressione massima della ruota e dello pneumatico utilizzato.
	Controllare la coppia di serraggio dei perni passanti. → La leva del perno passante della ruota anteriore deve essere ben chiusa! → Il perno passante della ruota posteriore deve essere serrato con 12 Nm!
<b>ACCESSORI</b>	Controllare la tenuta dello stelo: Mettersi di fronte alla bicicletta, bloccare la ruota anteriore tra le ginocchia e cercare di girare il manubrio. → Non deve essere possibile torcere il manubrio con la forza normale.
	Controllare il gioco dei cuscinetti della serie sterzo: Mettersi vicino alla bicicletta, tirare la leva del freno anteriore e muovere lentamente la bicicletta avanti e indietro. → Non deve essere riscontrato nessun gioco dei cuscinetti.
	Controllare che tutti gli accessori siano ben fissati. → Gli accessori allentati devono essere serrati alla coppia richiesta. In caso di dubbio, contattare il servizio assistenza Propain.
<b>TELAI</b>	Controllare che il telaio non sia danneggiato o deformato. → Non ci devono essere danni.
<b>BATTERIA</b>	Controllare l'aderenza
<b>FORCELLA AMMORTIZZATA / AMMORTIZZATORE</b>	Sedersi sulla bicicletta con l'equipaggiamento completo (casco, zaino, scarpe, ecc.) e assumere una posizione di guida normale. → Consigliamo un SAG del 15% - 20% sulla forcella, sull'ammortizzatore, invece, del 20% - 30%. → Se necessario, cambiate la pressione dell'aria delle vostre sospensioni. Al momento dell'ordine di un ammortizzatore dotato di molla in acciaio, si sceglie automaticamente una durezza della molla corrispondente al proprio peso. I dettagli possono essere trovati nel manuale d'uso della bicicletta.
<b>FRENI</b>	Controllare l'azione frenante: In posizione eretta, tirare entrambe le leve dei freni in successione e muovere la bicicletta avanti e indietro. → La ruota anteriore e quella posteriore devono bloccarsi quando si aziona il freno.
	Controllare i tubi e i collegamenti dei freni per individuare perdite e difetti del liquido dei freni. → Non possono esserci perdite di liquido dei freni nelle connessioni dei tubi.
	Frenare con le pastiglie dei freni. Scegliere una strada lontana dal traffico pubblico e rallentare da 30 km/h a 5 km/h da 20 a 30 volte. La frenata deve essere più forte possibile senza bloccare nessuna delle ruote. Poi ripetere la procedura per il secondo freno. Solo allora il freno può sviluppare tutta la sua forza frenante.

### Suspension Leverage Ratio



**SRESH SL - Standards**

Shock length	210 mm
Shock stroke	55 mm
Shock mount top	25 mm
Shock mount bottom	30 mm
Rear wheel travel	147 mm
Brake mount	PM200 mm
Seat post diameter	31,6 mm
Seat clamp diameter	36,4 mm
Head set (S.H.I.S.)	TOP: ZS56 Bottom: ZS56
Rear wheel axle	x12 (148mm-Boost)
Rear hub width	148 mm
Tire size	Mix / 29"
Maximum fork travel (axle to crown)	160 mm (571 mm)

NO	partnumber-version	Description	QTY.
1	002234	Front_triangle	1
2	002218	Rear_triangle	1
3	001577	Top_Link	1
4	001609	Lower link	1
5	002229	Brake_adapter	1
6	002310	chainguide adapter	1
7	002303	Rear axle	1 12 Nm
8	000605	15mm...clamp_Axle_Cap	3 15 Nm
9	001626	10mm...clamp_Axle_Cap	2 15 Nm
10	001714	Bolt_M10x1x12...custom	3 15 Nm
11	002305	Bolt_M8x76,5custom	1 20 Nm
12	001645	Bolt_M8x44custom	1 15 Nm
13	002416	Bolt_M8x37custom	1 15 Nm
14	001764	Bolt_M6x16_IS04762	2 6 Nm
15	001537	Bolt_M5x10_DIN6912	2 2 Nm
16	002456	Bolt_M5x9custom	4 3 Nm
17	002291	Bolt_M4x16_IS07380-2	2 2 Nm
18	001715	Bolt_M4x12_IS07380-1	1 0,5 Nm
19	002341	Bolt_M4x12_IS010642	2 2,5 Nm
20	002116	Bolt_M3x12_IS07380-2	2 1 Nm
21	002316	Bolt_M3x10_IS07380-2	1 2 Nm
22	002309	Bolt_M3x8_IS010642	1 2 Nm
23	002414	Nut_M8x9,5custom	2
24	002443	Nut_M10x1x25custom	1
25	002237	Nut_M10x1x22custom	1
26	002288	Axle_15x106xM10x1	1

NO	partnumber-version	Description	QTY.
27	001623	Axle_15x61,5xM10x1	1
28	001624	Axle_15x56xM10x1	1
29	000006	Bearing_15x28x7_61902-2RS	5
30	000176	Bearing_15x28x7_flange_No61902	4
31	001977	FlipChip_SS	4
32	000604	Clamp_ring_15mm...axle	4
33	001725	Spacer_15x19x54	1
34	001724	Spacer_15x19x21	1
35	002306	Spacer_6,3x9,5x4,3	1
36	002445	Washer_15x24x2	4
37	002431	Washer_15,5x23,5x0,3	1
38	002024	Washer_5,2x10x1_DIN125	2
39	002529	Washer	2
40	001713	action cable base	1
41	001405	rubber ring	1
42	002279	Fork_bumper	1
43	001992	SS_protector	1
44	002367	CS_protector	1
45	002342	Cable_guide_X2	2
46	002609	Cable_grommet	2
47	000602	Dust_cap_seal_x27	3
48	001803	Single_cable_inlet_clamp_mirrored	1
49	001772	Single_cable_inlet_clamp	1
50	002419	Engine cover	1
51	002506 / 002595	Battery mount (360Wh)	1 8 Nm
52	002502 / 002596	Battery mount (580Wh)	1 8 Nm

# // DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**PROPAIN**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, the manufacturer

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 15

88267 Vogt, Germany

Managing directors Robert Krauss / David Assfalg / Andrei Rantsevich

Phone: +49 (0)7529 / 468 868 0

Email: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

For the equipment

Equipment: **Sresh SL**

Model No.: **1 CF**

Frame Number: Size-Year-Month-Model-001->999 \*

Description (Functions): EPAC Mountain bike

Size: SM, MD, LG, XL

Year: 24, 25, 26 etc.

Month: 01, 02, 03 etc.

Model: Sresh SL

001 -> 999 consecutive number

Article number: 002209-AJ

Year of Construction: 2025

Model year: 2025

Product name / -number of battery: TQ HPR Battery V01 / Battery V05 /

Range Extender V01

Product name / -number of engine: TQ Drive Unit HPR60

Product name / -number of battery charger: TQ FSP235-14S4AC8C

Declare that

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. The equipment is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery

DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

**PROPAIN**

Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863 and amendment (EU)2017/2102

Regulation (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries

References to the relevant harmonized standards used:

- EN 15194:2017 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Bicycles
- EN 1740:2022 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Mountain bikes
- EN ISO 4210-2:2023 - Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain, and racing bicycles
- EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
- EN 55014-1:2017 +A11:2020 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
- EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
- EN 61000-3-2:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
- EN 62368-1:2025 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)
- EN 62479:2011 Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonized Standard for Electromagnetic Compatibility
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: specific conditions for broadband data transmission systems; harmonized standard for electromagnetic compatibility
- ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum

**PROPAIN**

- EN 60335-1: 2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
- EN 60335-2-29:2021 +A1:2021 appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
- EN 62233: 2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Place and date  
Vogt, 2<sup>nd</sup> July 2025

Signature managing director  
Dipl.-Ing. Robert Krauss

Signature CE-Documentation representative  
Dipl.-Ing. Kilian Hagel

# ***PROPAIN***

ISTRUZIONI PER L'USO  
DA LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE LA BICI!

IT

1.	Informazioni generali .....	182
2.	Sicurezza .....	186
3.	Garantie / Crash Replacement .....	194
4.	Primo giro e abituarsi alla nuova bicicletta .....	194
5.	Attività prima e dopo la corsa.....	196
6.	Trasporto, stoccaggio e smaltimento .....	200
7.	Ispezione e manutenzione .....	204

## **WE BUILD THE BEST BIKE FOR YOU**

Congratulazioni per la vostra nuova bicicletta e grazie per la fiducia!

Ed ora godetevi subito la vostra bicicletta! Ci siamo quasi, visto che non ci vuole poi molto per il montaggio e la regolazione della vostra bicicletta. Prendetevi però il tempo necessario per impostare correttamente la vostra bicicletta e leggete tutte le informazioni sulla sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso. In questo modo avrete più sicurezza in strada e vi divertirete anche di più con il giusto setup. Con i nostri manuali imparerete passo dopo passo come impostare correttamente la vostra bicicletta e otterrete quindi tutte le informazioni necessarie su di essa. In questo modo, in pochissimo tempo, prenderete dimestichezza con la vostra bicicletta.

Quindi ora potete disimballare la vostra bicicletta. È consigliato avere uno spazio libero per effettuare montaggio. Le nostre biciclette sono preassemblate, non è necessario avere un'officina a casa o essere un montatore professionista. Tuttavia non riuscite ad andare avanti? Basta contattare il nostro Servizio Clienti, sia via e-mail all'indirizzo [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com) che telefonicamente al numero +49 (0)7529 / 468 868 0. Insieme troveremo una soluzione. Un'altra richiesta: vogliamo che voi vi divertiate con la vostra bicicletta e che allo stesso tempo vi sentiate in sicurezza. Se non siete sicuri dell'installazione, allora dovete contattare assolutamente un professionista. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità se si verificano cadute e lesioni a causa di un montaggio difettoso o di un uso scorretto.

Siete pronti? Allora vi auguriamo di divertirvi un mondo con la vostra nuova bicicletta!

PS: Aspettiamo le vostre migliori foto con l'hashtag #propainbicycles

## /ISTRUZIONI PER L'USO

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

Queste istruzioni per l'uso sono fondamentali per un utilizzo e una manutenzione sicura e senza danni della vostra bicicletta. Il suo scopo è quello di insegnarvi i principi fondamentali, di sostenervi durante il montaggio e di darvi consigli utili per l'uso per tutta la durata della vostra bicicletta. In caso di dubbi o domande su come lavorare sulla vostra bicicletta senza pedali, dovreste sempre consultare un tecnico meccatronico esperto di biciclette o il servizio di assistenza Propain. Queste istruzioni per l'uso devono essere lette e comprese prima di utilizzare la bicicletta per la prima volta. Assicuratevi che anche gli utenti esterni siano informati sul contenuto di queste istruzioni per l'uso e che le comprendano e le osservino. Conservare queste istruzioni per l'uso per eventuali riferimenti futuri. Se avete intenzione di vendere o regalare la vostra bicicletta, dovranno essere incluse anche le presenti istruzioni per l'uso. Queste istruzioni per l'uso sono disponibili anche su [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com).

#### 1.1 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI UTILIZZATI



##### PERICOLO

...indica un pericolo con un alto grado di rischio che causerebbe la morte o lesioni gravi se non viene evitato.



##### ATTENZIONE

...indica un pericolo con un basso grado di rischio, che causerebbe lesioni minori o moderate se non viene evitato.



##### NOTA

...indica un pericolo per i beni materiali.

## **1.2 DESTINATARIO**

Voi siete il pubblico di riferimento di questo manuale ovvero il proprietario della bicicletta Propain.

Il prerequisito fondamentale per il montaggio e la manutenzione della bicicletta è avere una conoscenza di base della tecnologia della bicicletta. In caso di dubbio, si deve consultare un tecnico meccatronico di biciclette addestrato. Un montaggio errato o una manutenzione scorretta della bicicletta senza pedali possono portare a gravi incidenti con conseguenze mortali!

## **1.3 REQUISITI PER L'AUTISTA**

Il ciclista deve essere mentalmente e fisicamente in grado di utilizzare la bicicletta in modo sicuro per un periodo di tempo e una distanza più lunghi. Gli speciali su come andare in bicicletta sono raccomandati ai principianti, a coloro che sono alle prime armi e a coloro che ritornano a questo sport.

## **1.4 ISTRUZIONI PER L'USO DEI PRODUTTORI DI COMPONENTI**

All'interno di questo manuale di uso sono contenute tutte le informazioni necessarie per utilizzare la bicicletta in modo sicuro. Oltre a queste istruzioni per l'uso, la vostra bicicletta può essere fornita con alcune informazioni sul prodotto o istruzioni per l'uso di vari produttori di componenti. Se necessario, ulteriori informazioni, ad esempio sulle operazioni di montaggio e regolazione, nonché informazioni specifiche sul prodotto, possono essere prese da qui. È possibile che le istruzioni per l'uso dei singoli produttori siano disponibili solo online (vedi anche "8.2 Ulteriori informazioni").

## **1.5 STRUMENTI**

I lavori sulla bicicletta possono essere eseguiti solo con strumenti adeguati. I collegamenti a vite devono essere serrati ad una coppia definita con l'aiuto di una chiave dinamometrica. Solo con utensili perfettamente funzionanti e non danneggiati è possibile garantire un montaggio o uno smontaggio corretto dei componenti.

## **1.6 CARATTERISTICHE SPECIALI DEL CARBONIO COME MATERIALE**

I telai in carbonio non devono essere bloccati (ad esempio nel cavalletto di montaggio) o altrimenti sottoposti a pressione. I componenti in carbonio devono essere sempre serrati con la coppia prescritta. I danni ai componenti in carbonio non sono necessariamente immediatamente visibili. In caso di dubbio, si deve consultare un tecnico meccatronico esperto di biciclette appositamente formato.

I componenti in carbonio hanno una durata limitata. Manubri, reggisella, stelo, pedivelle e ruote in carbonio devono essere sostituiti a intervalli regolari (ad esempio ogni tre anni). Il forte calore danneggia permanentemente la struttura del carbonio. I componenti in carbonio non devono essere conservati vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole all'interno di un veicolo.

## **/ISTRUZIONI PER L'USO**

### **1.7 MONTAGGIO DI PARTI AGGIUNTIVE E ACCESSORI**

I rimorchi per biciclette possono essere attaccati all'asse della ruota posteriore della bicicletta solo con dispositivi speciali. L'elemento di collegamento tra il rimorchio e il telaio della bicicletta non deve toccare il telaio della bicicletta.

Non devono essere utilizzati i seggiolini per bambini e i rimorchi con montaggio a morsetto sul reggisella o sul telaio.

Al reggisella o al telaio non può essere attaccato nessun portapacchi.

Prima di montare attacchi e accessori, si prega di controllare le istruzioni per l'uso del rispettivo produttore.

Il peso massimo del sistema (vedi „1.10 Peso massimo del sistema“ a pagina 185) non deve essere superato nemmeno con gli attacchi e gli accessori montati!

### **1.8 PARTI SOGGETTE A USURA**

I componenti menzionati nella seguente lista dovrebbero essere controllati regolarmente e sostituiti se necessario:

- Pneumatici e tubi
- Cerchioni
- Dischi e pastiglie dei freni
- Cuscinetti (serie sterzo, serie movimento, cuscinetto del triangolo posteriore, cuscinetto del mozzo)
- Catena, cassetta e pignone
- Manubrio, stelo e manopole
- Sella e reggisella
- Grasso, lubrificante, olio idraulico e liquido dei freni
- Cavi per ingranaggi e custodie per cavi
- Forcella e ammortizzatore del triangolo posteriore
- Adesivo e vernice
- propulsione e batteria

### **1.9 SCAMBIO DI COMPONENTI**

Queste istruzioni per l'uso valgono per la condizione originale della vostra bicicletta. La sostituzione dei componenti per quanto riguarda le biciclette elettriche è soggetta a norme speciali. Per informazioni a riguardo, vedi capitolo „7.5 Sostituzione di componenti“ a pagina 208.

La sostituzione dei componenti è sempre responsabilità dell'utente e deve essere fatta in consultazione con un ingegnere meccatronico specializzato in biciclette o con il servizio PROPAIN. È possibile che le richieste di garanzia cambino a causa dello scambio di componenti.

## 1.10 PESO MASSIMO DEL SISTEMA



### PERICOLO

#### PERICOLO DI INCIDENTE DOVUTO AL SUPERAMENTO DEL PESO MASSIMO DEL SISTEMA!

Il peso del sistema è la somma del peso a vuoto della bicicletta (19 kg ±1,5 kg), del ciclista, dell'equipaggiamento (casco, zaino, scarpe, abbigliamento) e dei bagagli, nonché del rimorchio e di ciò che vi è contenuto all'interno. Il superamento del peso massimo del sistema può indebolire i componenti e causare un guasto improvviso e incontrollato del componente.

IL PESO MASSIMO DEL SISTEMA SRESH SL È DI 130 KG.

Il peso massimo del sistema non deve essere superato! Se i componenti vengono sostituiti, il loro peso massimo del sistema non deve essere inferiore a quello della bicicletta.

## 1.11 DISCLAIMER

Le attività elencate in questo manuale devono essere eseguite da persone con sufficiente esperienza. L'utente è responsabile dei danni derivanti da:

- Utilizzo al di fuori dell'uso previsto (vedi „2.4 Dovere di attenzione e responsabilità del ciclista“ a pagina 192)
- Mancato rispetto dei regolamenti rilevanti per la sicurezza
- Montaggio, riparazione e manutenzione impropri
- Uso di pezzi di ricambio e accessori non approvati
- Cambiamento dello stato dell'edificio

In caso di dubbio, si deve consultare un tecnico meccatronico esperto di biciclette appositamente formato o il servizio di assistenza Propain.



## **2. SICUREZZA**

### **2.1 SICUREZZA GENERALE**



#### **PERICOLO**

RISCHIO DI LESIONI A CAUSA DI UN EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA INSUFFICIENTE!

Un equipaggiamento di sicurezza efficace dà un contributo prezioso alla sicurezza personale.

- Indossare un casco ogni volta che si va in bicicletta.
- Quando si pedala fuori dai sentieri battuti, indossare protezioni per ginocchia, gomiti e schiena, oltre a guanti e un casco integrale.
- Indossare sempre abiti ad alta visibilità e riflettenti.



#### **PERICOLO**

PERICOLO DI INCIDENTI A CAUSA DI COMPONENTI MONTATI IN MODO SCORRETTO!

I componenti montati in modo inadeguato possono allentarsi o rompersi durante la guida!

- Il montaggio deve essere effettuato secondo le istruzioni di montaggio.
- In caso di dubbio, consultate il servizio assistenza PROPAIN o un tecnico meccatronico esperto di biciclette.



#### **PERICOLO**

RISCHIO DI INCIDENTE DOVUTO ALL'UTILIZZO DEL CICLOCOMPUTER DURANTE LA GUIDA!

Guardando il display del ciclocomputer o facendo modifiche alle impostazioni mentre si sta guidando, si perde la concentrazione su quanto accade in strada. Ciò può causare incidenti dovuti a una reazione ritardata o mancata!

- Se si desidera inserire dati nel ciclocomputer oltre a modificare il livello di assistenza, fermarsi e inserire i relativi dati in un'area protetta dal traffico.



## PERICOLO

PERICOLO DI INCIDENTE A CAUSA DI UNA POTENZA DI FRENATA RIDOTTA A CAUSA DI PASTIGLIE DEI FRENI NON FRENATE!

I freni a disco possono sviluppare tutta la loro potenza frenante solo dopo un'attenta frenata delle pastiglie dei freni. Per farlo, scegliete una strada lontana dal traffico pubblico.

- Frenare da 20 a 30 volte con il freno anteriore o posteriore da 30 km/h a 5 km/h e poi ripetere il processo per la seconda frenata. La frenata deve essere il più forte possibile senza bloccare nessuna delle ruote.
- Osservate anche le istruzioni del produttore del vostro freno (vedi „7.2 Ulteriori informazioni“ a pagina 206).



## ATTENZIONE

L'USO IMPROPRIOS DEI FRENI PUÒ CAUSARE LA PERDITA DI CONTROLLO E GRAVI INCIDENTI.

- Controllare il funzionamento dei freni prima di ogni viaggio.
- Non usare i freni bruscamente ad alta velocità o in curva.
- Far controllare regolarmente la regolazione e l'usura delle pastiglie dei freni da un'officina specializzata.
- Se i freni perdono sensibilmente potenza, fermarsi immediatamente e non continuare a guidare.



## PERICOLO

PERICOLO DI INCIDENTE A CAUSA DI UN GUASTO IMPROVVISIO DI COMPONENTI PRE-DANNEGGIATI!

Una caduta o manovre di guida involontarie possono danneggiare componenti della vostra bicicletta senza che ve ne accorgiate. I componenti pre-danneggiati possono deformarsi o rompersi durante la guida.

- Controllate i vostri componenti regolarmente e dopo una caduta o un incidente per individuare eventuali danni e malfunzionamenti.
- I componenti pesantemente caricati devono essere controllati regolarmente da un tecnico meccatronico specializzato in biciclette e, se necessario, sostituiti. I componenti danneggiati devono essere sostituiti immediatamente.



### PERICOLO

RISCHIO DI LESIONI DOVUTE ALL'ATTIVAZIONE ACCIDENTALE DEL SISTEMA E-BIKE!

- La batteria deve essere rimossa dalla e-bike prima di qualsiasi tipo di intervento sulla stessa (ad es. ispezione, riparazione, montaggio, manutenzione, interventi sulla catena ecc.), prima del trasporto (in auto, in aereo ecc.) e prima dello stoccaggio.



### ATTENZIONE

PERICOLO CAUSATO DA AUMENTO DI POTENZA O INNALZAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITÀ DELLA E-BIKE!

Attraverso la manomissione della e-bike si generano rischi incalcolabili di responsabilità, così come il pericolo di guasti improvvisi di componenti sovraccaricati!

- Non è consentito apportare modifiche di alcun tipo al sistema e-bike.
- Non è consentito montare alcun prodotto che potrebbe aumentare le prestazioni del sistema e-bike.
- Un utilizzo improprio del sistema e-bike mette a rischio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.
- In caso di incidenti dovuti a manomissioni del sistema sussiste il rischio di elevati costi di responsabilità personale e possibili azioni penali.
- Tutti i componenti sono stati progettati per corrispondere alle caratteristiche di funzionamento originali della e-bike. Carichi più elevati portano a un sovraccarico, a una riduzione della durata di vita e, a lungo termine, a guasti dei componenti.
- In tal caso i diritti di garanzia e di assistenza non possono essere rivendicati.

## 2.2 SICUREZZA STRADALE



### PERICOLO

PERICOLO DI INCIDENTE A CAUSA DI UN COMPORTAMENTO SCORRETTO NEL TRAFFICO STRADALE!

Come ciclista, sei l'anello più debole del traffico stradale. Gli incidenti che coinvolgono altri utenti della strada di solito finiscono con gravi conseguenze per i ciclisti!

- Seguire le regole della strada e tutte le norme del traffico locale.
- Guida concentrata, con lungimiranza e in difesa. Supponete sempre che gli altri utenti della strada non vi vedano.
- Indossare un casco e un abbigliamento ad alta visibilità e riflettente ogni volta che si pedala.



## PERICOLO

### PERICOLO DI INCIDENTE A CAUSA DI UN EQUIPAGGIAMENTO INSUFFICIENTE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA PUBBLICA!

L'equipaggiamento prescritto per le biciclette per la circolazione su strada pubblica serve principalmente a garantire la visibilità dei ciclisti. Se non vieni riconosciuto come ciclista o vieni riconosciuto troppo tardi, possono accadere incidenti con gravi conseguenze.

- La vostra bicicletta deve essere equipaggiata con tutti i componenti specifici del paese richiesti per la circolazione su strada pubblica!
- Oltre al rischio di incidenti, il mancato rispetto dei regolamenti può portare all'imposizione di multe e alla perdita della copertura assicurativa.
- Per i viaggi all'estero o i viaggi transfrontalieri, osservate i requisiti legali applicabili in loco.
- Per informazioni sull'equipaggiamento necessario, consultare il capitolo „Regolamenti secondo le norme riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (StVZO)“ a pagina 174

In Germania, l'equipaggiamento necessario per il traffico stradale pubblico è regolato nella "Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung" (StVZO).

Il seguente equipaggiamento deve essere montato se usate la vostra bicicletta nel traffico al tramonto, al buio o quando la visibilità lo richiede in altro modo:

Designazione	Note speciali
Luce frontale e riflettore bianco	Le luci anteriori e posteriori e i riflettori devono essere montati nella semioscurità, quando è buio o, in generale, quando sono necessari per la visibilità. Gli apparecchi e i riflettori devono essere saldamente fissati durante il funzionamento, assicurati contro una regolazione involontaria in condizioni di funzionamento normali e sempre pronti all'uso. La luce anteriore deve essere regolata in modo che gli altri utenti della strada non vengano abbagliati. Le luci e i riflettori non devono essere coperti.
Luce posteriore e riflettore rosso	
Riflettore a pedale	Entrambi i pedali devono avere riflettori gialli che agiscono davanti e dietro.
Riflettore per raggi	Due riflettori per raggi ciascuno devono essere montati sulla ruota anteriore e posteriore.

### 2.3 SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLA BATTERIA



#### PERICOLO

##### RISCHIO DI LESIONI DOVUTE A TENSIONE ELETTRICA!

- Lo spinotto di ricarica, il caricatore e il cavo di rete non devono essere danneggiati. Per evitare danni, non modificare il cavo e la spina di rete, non posizionarlo nelle vicinanze di oggetti caldi, non piegarlo, torcerlo o tirarlo, non collocarvi sopra oggetti pesanti e non legarlo stretto.
- La presa di corrente a cui è collegato il caricabatterie deve avere una tensione compresa tra 100 e 240 V CA e deve essere dotata di fusibili elettrici adeguati.
- Quando il cavo di rete viene collegato o scollegato ad una presa di corrente, deve rimanere sempre attaccato alla spina.
- Il caricabatterie non deve essere utilizzato con un trasformatore di corrente all'estero (adattatore da viaggio).



#### PERICOLO

##### RISCHIO DI LESIONI DOVUTE ALLA FUORIUSCITA DI LIQUIDI O VAPORI!

Se la batteria è danneggiata o utilizzata in modo improprio, possono fuoriuscire liquidi o gas. Ciò può provocare irritazioni cutanee, oculari, respiratorie o ustioni!

- Evitare il contatto con gas o liquidi che sono fuoriusciti.
- Se gas o liquidi sono entrati in contatto con la pelle, sciacquare la zona interessata con acqua.
- Se il contatto è avvenuto con gli occhi, consultare un medico.
- In caso di irritazione respiratoria, andare in una zona ben areata e, in caso di necessità, consultare un medico.



## **PERICOLO**

### **PERICOLO DOVUTO A UNA CARICA ERRATA DELLA BATTERIA!**

- Per caricare la batteria, utilizzare esclusivamente il caricatore TQ (FSP235-14S4AC8C).
- Non caricare mai la batteria se si notano danni alla batteria, al range extender, al caricatore, al cavo o alla spina.
- Eseguire il processo di carica solo in un luogo in cui non vi siano materiali infiammabili nelle vicinanze.
- Non lasciare mai incustodito il processo di ricarica.
- La ricarica deve avvenire solo in condizioni ambientali asciutte.
- Utilizzare questo prodotto solo entro i limiti di temperatura indicati di seguito:
  - Funzionamento: da -5 °C a 40 °C
  - Ricarica: da 0 °C a +40 °C
  - Conservazione consigliata: da 0 °C a +40 °C



## **PERICOLO**

### **RISCHIO DI LESIONI A CAUSA DI UNA BATTERIA DANNEGGIATA!**

La batteria di una e-bike ha una densità di energia molto elevata. In caso di danneggiamenti e scaricamento improvviso della batteria si possono verificare situazioni molto pericolose!

- Se la batteria è danneggiata, contattare il Servizio Assistenza Propain!
- Non utilizzare più la batteria, se:
  - è danneggiata, deformata o il suo alloggiamento ha delle crepe;
  - fuoriesce del liquido o del vapore;
  - diventa molto calda o bollente;
  - presenta malfunzionamenti o guasti.
- Se si verifica uno degli errori sopracitati, devono essere adottate le seguenti misure:
  - allontanarsi dalla batteria sufficientemente per evitare di inalare i vapori e di toccare i liquidi che fuoriescono.
  - Rimuovere i materiali infiammabili dalle vicinanze della batteria.
  - Il luogo di stoccaggio va assicurato su un'ampia superficie
  - Conservare la batteria in un contenitore ignifugo o a terra.



## PERICOLO

### RISCHIO DI LESIONI DOVUTE A CORTOCIRCUITI, ESPLOSIONE E INCENDIO DELLA BATTERIA!

- Le batterie non devono essere sottoposte a urti meccanici.
- Non aprire la batteria. Potrebbe verificarsi il rischio di cortocircuito.
- Proteggere la batteria dal calore (compresa l'esposizione prolungata alla luce solare), dal fuoco e dall'immersione in acqua.
- Non conservare o utilizzare la batteria in prossimità di oggetti caldi o infiammabili.
- Tenere la batteria lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti metallici che possono causare la formazione di collegamenti dei contatti.

## 2.4 DOVERE DI ATTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEL CICLISTA

L'applicazione di queste istruzioni per l'uso non esonerà il ciclista dal dovere di mantenere la bicicletta in condizioni operative sicure. In caso di dubbio, si deve consultare un tecnico meccatronico esperto di biciclette appositamente formato o il servizio di assistenza PROPAIN. Poiché è impossibile prevedere tutte le situazioni o circostanze che possono verificarsi durante la guida, queste istruzioni per l'uso non garantiscono l'uso sicuro della bicicletta in tutte le condizioni. Ci sono rischi associati all'uso della bicicletta che non possono essere previsti o evitati e sono di esclusiva responsabilità del ciclista.

## /ISTRUZIONI PER L'USO

### 2.5 USO PREVISTO

La gamma di utilizzo delle bici Propain è divisa in cinque categorie - dalla guida su strade asfaltate all'uso in discesa o freeride. Le biciclette devono essere utilizzate esclusivamente in conformità con il loro uso previsto. Altrimenti, dovrà essere l'utente ad assumersene la responsabilità. Per identificare l'uso previsto della vostra bicicletta, c'è un adesivo con la categoria d'uso sul telaio della vostra bicicletta.



#### CATEGORIA 1: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE SU STRADE ASFALTATE

La categoria 1 indica l'uso di biciclette e dei loro componenti su strade asfaltate. Le ruote rimangono sempre in contatto con il suolo.



#### CATEGORIA 2: UTILIZZO SU STRADA E FUORI STRADA E GRADINI FINO A 15 CM

La categoria 2 prevede l'uso di biciclette e dei loro componenti nelle condizioni della categoria 1, nonché su sentieri di ghiaia e sentieri moderati. Le ruote possono perdere il contatto con il terreno. I gradini possono raggiungere un'altezza massima di 15 cm.



#### CATEGORIA 3: UTILIZZO IN TERRENI ACCIDENTATI E SALTI FINO A 61 CM

La categoria 3 si riferisce all'uso di biciclette e dei loro componenti nelle condizioni della categoria 1 e 2, nonché su sentieri accidentati, terreni accidentati e non asfaltati, che richiedono una tecnica di guida avanzata. I salti e i gradini raggiungono un'altezza massima di 61 cm.



#### CATEGORIA 4: UTILIZZO IN TERRENI ACCIDENTATI E SALTI FINO A 122 CM

La categoria 4 si riferisce all'uso di biciclette e dei loro componenti nelle condizioni delle categorie 1, 2 e 3, nonché in terreni molto accidentati e in parte bloccati con pendenze maggiori e velocità più elevate associate. I salti regolari e moderati di piloti esperti non sono un problema per queste biciclette. Tuttavia, dovrebbe essere escluso l'uso regolare e permanente delle biciclette sui percorsi della North Shore e nei bike park. Queste ruote devono essere controllate per eventuali danni dopo ogni corsa a causa dei carichi più pesanti. Le biciclette a sospensione completa con escursione media sono tipiche di questa categoria.



#### CATEGORIA 5: GAMMA DI UTILIZZO ESTREMA (DOWNHILL, FREERIDE, DIRT)

La categoria 5 indica l'uso di biciclette e dei loro componenti nelle condizioni delle categorie 1, 2, 3 e 4, nonché su terreni impegnativi, fortemente accidentati ed estremamente ripidi, che possono essere affrontati solo da ciclisti tecnicamente esperti e molto ben allenati. I salti più grandi a velocità molto elevate, così come l'uso intensivo dei bike park designati o delle piste di downhill sono tipici di questa categoria. Con queste biciclette, è essenziale assicurarsi che un controllo intensivo di eventuali danni sia effettuato dopo ogni giro. Il pre-danneggiamento può portare alla rottura a sollecitazioni ulteriori significativamente inferiori. Si dovrebbe anche considerare la sostituzione regolare dei componenti rilevanti per la sicurezza. Si raccomanda vivamente di indossare protezioni speciali. Le bici a sospensione completa con una lunga escursione, ma anche le bici da cross caratterizzano questa categoria.

## **3. GARANTIE / CRASH REPLACEMENT**

### **3.1 GARANZIA**

I termini e le condizioni generali della garanzia sono disponibili sulla nostra homepage: <https://service.propain-bikes.com>.

### **3.2 CRASH REPLACEMENT**

La nostra Propain Crash Replacement (PCR) riprende da dove una normale garanzia si ferma: In caso di danni dovuti a cadute. Durante tali cadute, sulla bicicletta possono agire grandi forze, distruggendo il telaio e rendendo la bicicletta non guidabile. Questo è il motivo per cui abbiamo introdotto il nostro programma PCR. Tale programma consente al primo proprietario di comprare una nuova bicicletta spendendo poco.

I prezzi e le condizioni della crash replacement si possono trovare su [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com)

## **4. PRIMO GIRO E ABITUARSI ALLA NUOVA BICICLETTA**

Familiarizzate con la maneggevolezza, i freni, le marce e le sospensioni su un terreno facile, lontano dalle strade pubbliche. Non dimenticare il casco nemmeno in questi casi! Aumentare gradatamente la qualità del terreno e quindi delle manovre di guida. Prerequisiti:

La batteria viene consegnata parzialmente carica. Prima della prima corsa caricare completamente la batteria. Per i dettagli consultare le istruzioni di montaggio della bicicletta.

- La bicicletta è assemblata secondo le istruzioni di montaggio.
- L'altezza del sedile è regolata per consentire una guida confortevole e un montaggio e smontaggio sicuri.
- Sono state eseguite le attività della tabella "Prima del viaggio" (vedi „5. Attività prima e dopo la corsa“ a pagina 196).

## **4.1 FRENI A DISCO:**

Di solito la leva del freno posteriore si trova sul lato destro del manubrio e quella del freno anteriore sul lato sinistro. Su richiesta del cliente, le leve dei freni possono essere installate anche a specchio. Se la disposizione sulla vostra bicicletta è nuova e non vi è familiare, prestare particolarmente attenzione durante i tuoi primi giri.

Familiarizzate con la funzione e la potenza di frenata dei vostri freni guidando lentamente. Frenare sempre con entrambi i freni contemporaneamente e in modo controllato per evitare il bloccaggio delle ruote.

Nota in condizioni di bagnato: Gli spazi di frenata aumentano notevolmente in caso di pioggia, bagnato o ghiaia. In queste situazioni, riducete la velocità e adattate il vostro comportamento di guida.

Con molti freni si possono regolare il punto di pressione e/o la distanza tra la leva e il manubrio. Osservate anche le istruzioni del produttore del vostro freno (vedi anche „7.2 Ulteriori informazioni“ a pagina 206).

### **1. Frenare con le pastiglie dei freni.**

Scegliere una strada lontana dal traffico pubblico e rallentare da 30 km/h a 5 km/h da 20 a 30 volte. La frenata deve essere più forte possibile senza bloccare nessuna delle ruote. Poi ripetere la procedura per il secondo freno. Solo allora il freno può sviluppare tutta la sua forza frenante.

Osservate anche le istruzioni del produttore del vostro freno (vedi „7.2 Ulteriori informazioni“ a pagina 206).

### **2. Controllare il funzionamento dei freni durante la guida.**

## **4.2 CAMBIO**

Questa bici ha un cambio a catena con 12 marce:

Cambia solo quando pedali con poco carico per evitare di rompere il cambio.

Provate tutte le marce guidando lentamente e scegliete quella più adatta a voi.

→ Tutte le marce possono essere cambiate.

→ Nella marcia più alta e in quella più bassa, l'arresto è regolato in modo che la catena non salti fuori dalla cassetta.

## **5. ATTIVITÀ PRIMA E DOPO LA CORSA**

### **5.1 PRIMA DELLA CORSA**

Per un uso sicuro della vostra bicicletta, dovreste svolgere alcune attività preliminari. In presenza di difetti o guasti, la bicicletta dovrà essere controllata da un tecnico meccatronico qualificato e i difetti dovranno essere rimossi. Non usare mai una bicicletta difettosa o guasta!

Le informazioni sulle attività che precedono la prima corsa si trovano nel capitolo „// Prima della prima corsa“ a pagina 175.

	<b>ATTIVITÀ/AUDIT</b>
Ruote / Pneumatici	<p>Sollevarre la ruota anteriore e quella posteriore una dopo l'altra e girare le ruote.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Le ruote devono girare senza problemi.</li><li>→ Le ruote devono girare dritte, senza sbandamenti laterali o verticali.</li><li>→ Gli pneumatici non devono toccare il telaio in nessun punto.</li></ul>
	<p>Controllare la pressione degli pneumatici.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ La pressione degli pneumatici dovrebbe essere di circa 2 bar. Non deve essere superata la pressione massima della ruota e dello pneumatico utilizzato (vedi anche „Pressione degli pneumatici“ a pagina 208).</li></ul>
	<p>Controllare la coppia di serraggio del perno passante o della ghiera autobloccante e la tenuta del bloccaggio rapido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ La leva del bloccaggio rapido della ruota anteriore deve essere chiusa bene!</li><li>→ Il perno passante della ruota posteriore deve essere serrato con 12 Nm!</li></ul>
	<p>Sollevarre la ruota anteriore e quella posteriore una dopo l'altra e spostare le ruote lateralmente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Non si deve sentire nessun gioco.</li></ul>
	<p>Controllate il sistema a ruota libera del mozzo della ruota posteriore per assicurarsi che l'aderenza risponda al meglio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Salire sulla bicicletta, tirare il freno anteriore e pedalare con uno sforzo moderato da fermi.</li><li>→ La potenza deve essere trasferita alla ruota posteriore.</li><li>→ La ruota libera non deve scivolare.</li></ul>
	<p>Controllare che gli pneumatici non siano danneggiati e usurati.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Non ci devono essere danni.</li><li>→ L'usura non deve essere così avanzata da rendere visibile sul battistrada l'inserto antiforatura o i fili della carcassa.</li></ul>

	<b>ATTIVITÀ/AUDIT</b>
Freni	<p>Controllare l'azione frenante: In posizione eretta, tirare entrambe le leve dei freni in successione e muovere la bicicletta avanti e indietro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La ruota anteriore e quella posteriore devono bloccarsi quando si aziona il freno.</li> </ul> <p>Controllare i tubi e i collegamenti dei freni per individuare perdite e difetti del liquido dei freni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Non ci sono perdite di liquido dei freni nelle connessioni dei tubi.</li> </ul> <p>Controllare il punto di pressione dei freni: Tirare entrambe le leve del freno in successione quando si è fermi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dopo circa metà della corsa della leva, si deve sentire un chiaro punto di pressione.</li> </ul> <p>Controllare il grado di usura delle pastiglie dei freni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La guarnizione dei freni sul supporto metallico deve avere uno spessore minimo di 0,5 mm.</li> </ul> <p>Controllare il grado di usura del disco del freno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spessori minimi dei dischi del freno: 1,7 mm</li> </ul>
Forcella / ammortizzatore	<p>Controllare che le sospensioni non siano danneggiate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Non ci devono essere danni.</li> </ul> <p>Sedersi sulla bicicletta con l'equipaggiamento completo (casco, zaino, scarpe, ecc.) e assumere una posizione di guida normale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Consigliamo un SAG del 15% - 20% sulla forcella; sull'ammortizzatore, invece, del 20% - 30%.</li> <li>→ Se necessario, cambiate la pressione dell'aria delle vostre sospensioni.</li> </ul>
Telaio	<p>Controllare che il telaio non sia danneggiato o deformato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Non ci devono essere danni.</li> </ul> <p>Controllare che tutti i cavi e i fili siano nei morsetti e che tutti i morsetti siano stretti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Tutti i cavi devono essere saldamente inseriti nei morsetti di tensione.</li> </ul> <p>Controllare le coppie di serraggio dei punti di appoggio del triangolo posteriore e del supporto dell'ammortizzatore.</p>

## /ISTRUZIONI PER L'USO

ATTIVITÀ/AUDIT	
Batteria	Controllare l'aderenza
Accessori	Controllare la tenuta dello stelo: Mettersi di fronte alla bicicletta, bloccare la ruota anteriore tra le ginocchia e cercare di girare il manubrio. → Non deve essere possibile torcere il manubrio con la forza normale.
	Controllare il gioco dei cuscinetti della serie sterzo: Mettersi vicino alla bicicletta, tirare la leva del freno anteriore e muovere lentamente la bicicletta avanti e indietro. → Non deve essere riscontrato nessun gioco dei cuscinetti.
	Controllare che tutti gli accessori siano ben fissati. → Gli accessori allentati devono essere serrati alla coppia richiesta (vedi ). In caso di dubbi, contattare il servizio assistenza Propain.
	Controllare la tenuta del reggisella: Mettersi dietro alla bicicletta, afferrare la sella con una mano e cercare di girarla. → Non deve essere possibile torcere la sella e il reggisella.
	Controllare la tenuta delle maniglie. → Non deve essere possibile torcere le maniglie a mano.

## **5.2 DOPÒ LA CORSA**

### **PULIRE LA BICICLETTA**



#### **PERICOLO**

**PERICOLO DI INCIDENTE A CAUSA DI UN GUASTO AI FRENI O DI UNA RIDUZIONE DELLA FORZA FRENANTE A CAUSA DI PASTIGLIE O DISCHI DEI FRENI SPORCHI!**

Le pastiglie e i dischi dei freni non devono entrare in contatto con sostanze lubrificanti come olio, grasso (anche grasso per la pelle), cera, silicone, teflon, ecc.! Le pastiglie dei freni o le superfici dei freni così sporche non devono più essere utilizzate!

Dopo la guida, si dovrebbe pulire accuratamente la bicicletta con un panno morbido e acqua pulita. Non usare mai un'idropulitrice ad alta pressione! Lo sporco ostinato può essere rimosso con detergenti speciali per biciclette e i loro componenti. Assicuratevi di seguire le istruzioni e le raccomandazioni per l'uso del rispettivo detergente. Dopo aver pulito la bicicletta, la catena deve essere appena oliata (vedi ).

Prestare particolare attenzione alla pulizia intorno alle parti mobili della forcella ammortizzata e dell'ammortizzatore. Lo sporco in quest'area può causare un'usura prematura e quindi ridurre le prestazioni delle sospensioni.

### **MANTENERE LA CATENA**

La catena della bicicletta è l'elemento centrale del sistema di trasmissione della vostra bicicletta. Lo sporco grossolano si raccoglie sulla catena oleosa e accelera l'usura.

Per una durata lunga e affidabile, eseguire regolarmente le seguenti operazioni:

1. Pulire la catena con un panno imbevuto d'olio.
2. Oliare la catena con olio per catene.
3. Pulire l'olio in eccesso con un panno asciutto e senza pelucchi.

### **PARCHEGGIARE LA BICICLETTA**

Le biciclette devono essere sempre parcheggiate in modo sicuro e protette contro le cadute. Spesso è sufficiente cadere da una posizione in piedi su un bordo per danneggiare permanentemente il telaio o i componenti. Vedi anche „6. Trasporto, stoccaggio e smaltimento“ a pagina 200.

Assicurare la bicicletta con un lucchetto per evitare l'uso non autorizzato e il furto.

### 5.3 DOPO UNA CADUTA



#### PERICOLO

##### PERICOLO DI INCIDENTE A CAUSA DI COMPONENTI DANNEGGIATI O ROTTI!

Le cadute o le sollecitazioni eccessive possono causare danni inavvertiti e invisibili.

- Guidare con parti danneggiate, piegate o addirittura strappate può rappresentare un pericolo di vita.
- Dopo una caduta, la bicicletta e le sue parti devono essere controllate da PROPAIN Service o da un tecnico meccatronico specializzato.
- Non raddrizzate mai da soli le parti piegate, ma sostituitele per la vostra sicurezza.

I componenti in alluminio mostrano segni di danni sotto forma di ammaccature, crepe, deformazioni o scolorimenti. Non utilizzare più il componente o la bicicletta, se appare uno di questi segni. Qualsiasi danno sospetto dovrebbe sempre essere valutato dal servizio assistenza PROPAIN o da un ingegnere meccatronico esperto di biciclette.

## 6. TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

### 6.1 TRASPORTO IN AUTO

La soluzione migliore e più sicura per trasportare la vostra bici è all'interno dell'auto. Lì, la vostra bicicletta sarà protetta in modo ottimale dalle intemperie e dai furti. Ma anche in questo caso ci sono alcuni punti da considerare:

- Alla luce diretta del sole, le superfici dell'auto si possono surriscaldare. Le parti in carbonio devono essere protette o coperte dalla luce solare diretta. La batteria non deve essere esposta alla luce diretta dei raggi solari. Coprire la batteria. È preferibile utilizzare una custodia per batterie che protegga la batteria dal calore e dagli urti.
- Le parti in carbonio sono molto sensibili ai carichi di pressione. Se le parti sono impilate, ad esempio le ruote sul telaio, è essenziale che siano imbottite. Molti produttori offrono delle borse speciali per le ruote. In questo modo le ruote sono protette in modo ottimale durante il trasporto.
- Quando le ruote sono rimosse, un blocco per il trasporto deve essere montato tra i portamozzi del telaio o della forcella e tra le pastiglie del freno a disco.

## **6.2 TRASPORTO SULLA PARTE POSTERIORE DELL'AUTO O SUL PORTAPACCHI**

Si consiglia di rimuovere la batteria dalla vettura su un supporto per ruote durante il trasporto. I contatti batteria e della bicicletta devono essere coperti. La batteria deve essere trasportata all'interno dell'auto senza che vi sia il rischio di scivolamento. È preferibile utilizzare una custodia per batterie che protegga la batteria dal calore e dagli urti.

I cerchioni devono essere imbottiti prima di montare cinghie di fissaggio o sistemi a cricchetto. Se sul portapacchi posteriore o sul tetto vengono trasportate più biciclette, assicurarsi che ci sia sufficiente spazio o imbottitura tra le biciclette. Quando si trasportano biciclette con ruote in carbonio sul portapacchi posteriore, assicurarsi che ci sia una distanza sufficiente tra lo scarico e la ruota. La distanza minima è di 45 cm dietro lo scarico e almeno 20 cm sopra di esso. Si prega di osservare anche le istruzioni per l'uso del produttore del portapacchi posteriore o da tetto.

## **6.3 STOCCAGGIO DELLA BATTERIA**

Per lo stoccaggio si consiglia di non lasciare la batteria sulla bicicletta. La batteria deve essere conservata in un luogo asciutto e ben areato. Proteggere la batteria dall'umidità e dall'acqua. In caso di condizioni meteorologiche avverse, si consiglia di rimuovere la batteria dalla bicicletta e di conservarla al coperto fino all'utilizzo successivo.

La batteria non deve essere conservata al di fuori dell'intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40°C. Assicurarsi che non venga superata la temperatura massima di stoccaggio. Non conservare la batteria in un luogo in cui è esposta alla luce diretta del sole.

### **RICARICA DELLA BATTERIA PRIMA E DURANTE LO STOCCAGGIO**

Caricare la batteria fino a circa il 70% prima di un inutilizzo prolungato. Controllare il livello di carica dopo 3-6 mesi e ricaricare nuovamente la batteria fino a circa il 70%. Evitare che la batteria si scarichi completamente con pause per la ricarica più lunghe di 3 mesi.

Nota: Se la batteria viene conservata a lungo completamente scarica, si può danneggiare nonostante la bassa autoscarica e la capacità di accumulo può ridursi notevolmente. Non si consiglia di lasciare la batteria sempre collegata al caricabatterie.

## **6.4 STOCCAGGIO DELLA BICICLETTA**

La bicicletta deve essere parcheggiata con un cavalletto adatto che idealmente tiene solo la ruota posteriore. Controllare regolarmente la pressione dell'aria quando il veicolo è parcheggiato per lunghi periodi di tempo. La bicicletta non deve essere lasciata per molto tempo senza aria nelle gomme. Un'altra alternativa per uno stoccaggio sicuro è quella di appendere la bicicletta a un gancio imbottito o rivestito di plastica o gomma. Per uno stoccaggio superiore ai tre mesi, il sigillante deve essere rimosso dallo pneumatico quando si usa un sistema tubeless. Alcuni fluidi di tenuta contengono sostanze che intensificano la corrosione e possono quindi danneggiare il cerchio.

### 6.5 SPEDIZIONE DELLA BICICLETTA

A seconda delle dimensioni del PROPAIN Bike Box, la bicicletta può essere spedita in diversi stati di montaggio. Inviare la bicicletta nelle stesse condizioni di montaggio in cui l'avete ricevuta.

1. Fissare o inguinare adeguatamente tutte le parti allentate o in movimento.  
→ I componenti affilati o appuntiti devono essere ulteriormente avvolti in modo che non causino danni nella scatola e non possano penetrare all'esterno.
2. Smontare la ruota anteriore per la spedizione (Dreckspatz, Frechdax) e avvolgerla nel cartone.
3. Mettere il bloccaggio rapido nella scatola porta minuteria.
4. Posizionare la scatola di riempimento dietro la ruota posteriore.
5. Proteggere il tubo superiore dai danni causati dal manubrio utilizzando materiale adatto (ad esempio l'isolamento del tubo).

### 6.6 SPEDIZIONE DELLA BATTERIA

La batteria è soggetta ai requisiti della legislazione sulle merci pericolose. Le batterie non danneggiate possono essere trasportate su strada da utenti privati senza ulteriori requisiti.

Si consiglia di scaricare la batteria a meno del 30% prima del trasporto.

In caso di trasporto da parte di utenti commerciali o di terzi (ad es. trasporto aereo o spedizionieri), devono essere rispettati particolari requisiti di imballaggio ed etichettatura (ad es. regolamenti ADR):

- Inviare la batteria solo se non è danneggiata.
- Nastri i contatti aperti e imballare la batteria in modo che non si muova nell'imballaggio.
- Informare il servizio pacchi che la merce è pericolosa.
- Osservare anche le eventuali norme nazionali aggiuntive.

In caso di dubbi sul trasporto della batteria/bicicletta, è necessario rivolgersi a un tecnico meccatronico specializzato in biciclette o al Servizio Assistenza Propain.

## **6.7 ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO - APPARECCHI ELETTRICI E BATTERIE**

### **SMALTIMENTO DEL VECCHIO APPARECCHIO (DIRETTIVA ELEKTROG E WEEE)**

Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo della pattumiera barrata. Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Il dispositivo può essere restituito gratuitamente presso un punto di raccolta idoneo o tramite il nostro sistema di ritiro al termine della sua vita utile.

Smaltendo i rifiuti in modo ecologico, contribuite a conservare preziose materie prime e ad evitare rischi per l'ambiente e la salute.

### **SMALTIMENTO DI BATTERIE E PILE RICARICABILI (BATTG)**

Se il dispositivo contiene batterie o batterie ricaricabili, tenere presente quanto segue:

- Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
- I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le pile e le batterie ricaricabili. La batteria può essere restituita gratuitamente presso un punto di raccolta idoneo o tramite il nostro sistema di ritiro al termine della sua vita utile.
- Il simbolo della pattumiera barrata con simboli chimici (Pb, Cd, Hg) indica che la batteria può contenere sostanze pericolose per l'ambiente:
  - Pb = piombo
  - Cd = Cadmio
  - Hg = mercurio

### **INFORMAZIONI SUL PRODOTTORE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Questo prodotto è conforme alle direttive europee applicabili e reca il marchio CE.

Produttore:

Propain Bicycles GmbH

Sachsenstraße 15

88267 Vogt / Germania

Telefono: +49 (0)7529 / 468 868 0

E-Mail: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

### 7. ISPEZIONE E MANUTENZIONE



#### PERICOLO

PERICOLO DI INCIDENTI A CAUSA DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE NON ESEGUITE O NON ESEGUITE IN TEMPO!

Se l'ispezione e la manutenzione vengono trascurate, i componenti usurati possono portare a incidenti.

- Le attività e gli intervalli di manutenzione e ispezione specificati in queste istruzioni per l'uso devono essere rispettati.
- Seguire le istruzioni del produttore quando si eseguono interventi di manutenzione su accessori e componenti.
- Il rispetto delle attività e degli intervalli di manutenzione e ispezione è un prerequisito per mantenere i diritti di garanzia.

La manutenzione e la cura regolari sono l'unico modo per garantire che tutte le parti della bicicletta funzionino correttamente. Dovreste eseguire voi stessi dei semplici lavori di pulizia, cura e ispezione su base regolare (vedi ). Attività prima e dopo la corsa Le attività di manutenzione e ispezione richieste devono essere eseguite da PROPAIN o da una persona con le qualifiche necessarie, a seconda dell'intervalllo di manutenzione. Utilizzare esclusivamente ricambi originali o approvati da Propain o dal rispettivo produttore dei componenti.

Tutte le informazioni sull'ispezione e la manutenzione si trovano anche su [www.propain-bikes.de](http://www.propain-bikes.de).

#### 7.1 MANUTENZIONE DEI COMPONENTI

Teoricamente, la manutenzione può essere svolta in maniera autonoma. In caso di dubbi sulle proprie capacità o se non si dispone di strumenti speciali, il lavoro deve essere eseguito da PROPAIN o da un meccatronico esperto di biciclette.

COMPONENTE	ATTIVITÀ	INTERVALLO
Bicicletta completa	Controllare le coppie di serraggio di tutte le viti.  Valori delle coppie di serraggio, vedi "8.3 Coppie di serraggio" a pagina 40.	per la prima volta dopo 100 a 300 km o 5 a 15 h* poi ogni 1500 km o 75 h*
Telaio	Ispezione visiva del telaio per danni come crepe e deformazioni, scolorimenti e sfregamenti causati dalla guaina della trazione o dai tubi dei freni.	3 mesi

<b>COMPONENTE</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>INTERVALLO</b>
Forcella / ammortizzatore	Ispezione visiva per danni come crepe e deformazioni e scolorimento.	3 mesi
	Piccola manutenzione	50 h / 3 mesi o secondo le istruzioni del produttore
	Grande manutenzione	200 h / anno o secondo le specifiche del produttore
Serie sterzo	Smontare, pulire, ingrassare e rimontare tutte le parti della serie sterzo.  Sostituire i cuscinetti duri o corrosi.	6 mesi
Reggisella	Smontare, pulire il reggisella e il tubo sella del telaio e montare senza usare lubrificanti.  Controllare la coppia di serraggio. Serrare il morsetto della sella e il reggisella, vedi „7.3 Coppie di serraggio“ a pagina 207.	3 mesi
Manubrio / stelo	Controllare la coppia di serraggio.  Valori di coppia, vedi „7.3 Coppie di serraggio“ a pagina 207	3 mesi
Freni	Controllare l'usura delle pastiglie dei freni.  La guarnizione dei freni sul supporto metallico deve avere uno spessore minimo di 0,5 mm.	regolare
	Controllare l'usura dei dischi dei freni.  Spessore minimo dei dischi freno: 1,7 mm	regolare
	Spurgo dei freni / cambio del liquido dei freni	12 mesi
	Manutenzione del mozzo:  in condizioni d'uso normali  in condizioni estreme di utilizzo (viaggi regolari in presenza di polvere, pioggia, neve o frequenti trasporti sotto la pioggia)  Attività di manutenzione, vedere le istruzioni del produttore.	12 mesi 3 mesi
Ruote	Controllare la tensione dei raggi, la concentricità e l'usura della ruota.	10 h*

## /ISTRUZIONI PER L'USO

COMPONENTE	ATTIVITÀ	INTERVALLO
Gomme	Rimuovere gli pneumatici e controllare se ci sono danni e corpi estranei.	3 mesi
Cambio / azionamento	Controllare l'usura della catena con un misuratore di usura della catena.  La catena deve essere sostituita se l'allungamento massimo consentito viene misurato con il misuratore di usura della catena.  Quando viene sostituita la seconda catena devono essere sostituite anche le corone e la cassetta.	per la prima volta dopo 1000 km, poi regolarmente
	Controllare la regolazione del deragliatore posteriore e del deragliatore anteriore.	3 mesi
	Quando si utilizza il cambio elettronico o il reggisella abbassabile elettronicamente: sostituire le pile a bottone.  Tipo di batteria: CR2032	2 anni o quando il LED rosso è acceso/ lampeggiante

\*h = ore di servizio. Per gli intervalli con intervalli di km e h, si applica l'operazione che viene prima.

## 7.2 ULTERIORI INFORMAZIONI

Se siete sicuri di avere le conoscenze e le competenze necessarie, potete trovare tutte le informazioni necessarie sulle attività elencate sopra sui siti web dei produttori di componenti. Ricordate di assumervi la responsabilità di tutte le attività svolte da voi stessi e che la garanzia e i diritti di garanzia sono nulli in caso di manutenzione o montaggio errati.

- SRAM / Rock Shox: [sram.com/service](http://sram.com/service)
- Magura: [www.magura.com/de/components/techcenter/](http://www.magura.com/de/components/techcenter/)
- I nuovi arrivati: [www.newmen-components.de](http://www.newmen-components.de)
- Fox: [www.ridefox.com](http://www.ridefox.com)
- Sixpack: [www.sixpack-racing.de](http://www.sixpack-racing.de)
- Bikeyoke: [www.bikeyoke.de](http://www.bikeyoke.de)
- Stans: [www.notubes.com](http://www.notubes.com)
- Crankbrothers: [www.crankbrothers.com](http://www.crankbrothers.com)

### 7.3 COPPIE DI SERRAGGIO

Tutti i collegamenti a vite devono essere serrati con una chiave dinamometrica adatta. Se maneggiato correttamente, questo evita l'eccessivo stiramento delle viti con conseguente rischio di rottura. Le coppie qui indicate si applicano a filettature non lubrificate. Se le viti sono lubrificate, il coefficiente di attrito cambia considerevolmente e la coppia deve essere scelta più bassa. La seguente tabella elenca tutte le coppie di serraggio necessarie per la vostra bicicletta.

Componenti	Fabbricante, modello	Coppia di serraggio
Morsetto da sella	tutti	vedi coppia laserata*
Morsetto del reggisella	tutti	vedi coppia laserata*
Montaggio pinza freno ruota anteriore e ruota posteriore	tutti	6 Nm
Asse ruota anteriore	tutti	vedere le istruzioni del produttore
Asse ruota posteriore	tutti	12 Nm
Cassetta di bloccaggio	tutti	40 Nm
Vite di fissaggio del deragliatore posteriore	tutti	vedi istruzioni di montaggio
Viti di fissaggio del disco del freno	tutti	6,2 Nm
Vite di fissaggio a manovella	tutti	vedi coppia laserata
Pedale	tutti	35 Nm
Comandi al manubrio	tutti	vedere la coppia laserata* osservare inoltre le specifiche del produttore del manubrio!
Morsetto del manubrio dello stelo	SIXPACK	6 Nm
Stelo Morsetto della forcella	SIXPACK	6 Nm
Punti di appoggio del triangolo posteriore	PROPAIN	vedi istruzioni di montaggio

\*Questa coppia è un valore che non deve essere superato. Di regola, una coppia inferiore è sufficiente per una connessione sicura. Specialmente quando si usa la pasta di montaggio, la coppia può spesso essere ridotta significativamente al di sotto di questo valore poiché le particelle solide nella pasta di montaggio aumentano significativamente l'attrito.

Suggerimento: Più bassa è la coppia di serraggio delle viti, meno il componente è sollecitato - questo è particolarmente importante per i componenti in carbonio.

### 7.4 PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

La pressione massima dello pneumatico dipende dalla larghezza dello pneumatico e dalla larghezza interna (larghezza del cerchio) del vostro cerchio. Quando si regola la pressione degli pneumatici, si può usare la seguente tabella come guida. La pressione massima degli pneumatici non deve essere superata in nessun caso! Per le biciclette con pneumatici originali, la pressione massima può essere determinata dalla larghezza dello pneumatico. Troverete la larghezza dello pneumatico sul fianco dello stesso. Per le mountain bike, ha senso impostare la pressione degli pneumatici più bassa di quella massima per il bene dell'aderenza. La pressione minima dello pneumatico è segnata anche sul fianco dello stesso e non deve essere inferiore. La pressione degli pneumatici per l'uso trail, enduro, freeride e downhill dovrebbe essere di circa 1,5-1,9 bar sulla ruota anteriore e di circa 1,7-2,1 bar sulla ruota posteriore.

### 7.5 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI

Non tutti i componenti della vostra e-bike possono essere sostituiti senza problemi. Le due associazioni tedesche di settore "Zweirad-Industrie-Verband" (ZIV) e "Verbund Service und Fahrrad" (VSF) hanno ideato una guida comune. Tale guida definisce le condizioni per le quali i componenti della vostra e-bike possono essere sostituiti. I componenti della vostra e-bike si dividono in quattro categorie:

#### Categoria 1: Componenti che possono essere sostituiti solo dopo l'approvazione del costruttore dell'azionamento o di PROPAIN Bikes.

- Motore
- Sensori
- Controllo elettronico
- Cavi elettrici
- Unità di comando sul manubrio / display
- batteria aggiuntiva / caricabatterie

#### Categoria 2: Componenti che possono essere sostituiti solo dopo l'approvazione di PROPAIN Bikes

- Telaio
- Ammortizzatore
- Forcella rigida o a molleggio
- Sistema di frenatura
- Portapacchi (i portapacchi determinano direttamente la ripartizione del carico sulla bicicletta. Sia le modifiche negative che quelle positive possono potenzialmente determinare un comportamento di guida diverso da quello previsto dal costruttore).

#### Categoria 3: Componenti che possono essere sostituiti solo dopo l'approvazione di PROPAIN Bikes o dopo l'approvazione del produttore dei componenti.

- Pedivella (se vengono osservate le distanze pedivella - centro del telaio - fattore Q).
- Ruota (se è rispettata la ETRTO)
- Catena / cinghia dentata (se viene mantenuta la larghezza originale)
- Nastro copricerchio (il nastro copricerchio e i cerchioni devono essere abbinati. Combinazioni modificate possono portare allo scivolamento del nastro copricerchio e quindi a difetti del tubo).
- Pneumatici (la forte accelerazione, il peso aggiuntivo e la maggiore dinamicità in curva rendono necessario l'utilizzo di pneumatici omologati per l'uso delle e-bike. Assicurarsi quindi che la ETRTO sia rispettata.)
- Cavi dei freni / tubi dei freni
- Pastiglie dei freni

- Manubrio e stelo (purché non sia necessario modificare la lunghezza dei tubi di collegamento o dei cavi).
- Sella e reggisella (se lo spostamento verso la parte posteriore non è superiore a 20 mm rispetto al gruppo sella/ reggisella originale. Una ripartizione del carico modificata al di fuori dell'intervallo di regolazione previsto può portare a caratteristiche di sterzata critiche. Anche la lunghezza dei foderi della sella sul telaio della sella e la forma della sella giocano un ruolo importante).
- Fari (i fari sono progettati per una determinata tensione, che deve corrispondere alle batterie della e-bike. Inoltre, deve essere garantita la compatibilità elettromagnetica (EMC), anche se il faro può essere responsabile di parte della potenza di disturbo potenziale).

#### **Categoria 4: Componenti per i quali non è richiesta un'autorizzazione speciale**

- Cuscinetto
- Cuscinetto interno
- Pedali (se il pedale non è più largo di quello standard/originale)
- Deragliatore anteriore e posteriore (tutti i componenti del cambio devono essere adatti al numero di marce e compatibili tra loro).
- Leva cambio / impugnatura girevole
- Cavi cambio e guaine
- Corone / corona dentata (se il numero di denti e il diametro sono gli stessi dell'originale)
- Raggiatura radiale
- Tubo flessibile (stesso tipo e con la stessa valvola)
- Luce posteriore, catadiotri, catarifrangenti per raggi
- Supporti
- Manopole con morsetto a vite
- Campanello

## **/ISTRUZIONI PER L'USO**


# ***PROPAIN***

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
LEER ANTES DE LA PRIMERA SALIDA!


ES

// Desembalaje .....	213
// Enderezar la potencia y montar el manillar .....	214
// Montaje de la rueda delantera .....	215
// Montaje de los pedales .....	216
// Ajustar la altura del sillín: .....	216
// Inflar los neumáticos .....	217
// Desmontar la batería .....	218
// Colocar la batería .....	219
// Instalar el Range Extender .....	220
// Cargar la batería .....	222
// Arrancar la bicicleta .....	223
// Ajustar la suspensión .....	224
// Comprobar la holgura del sillín .....	225
// Normas de uso .....	226
// Normas según la Ley de homologación del transporte por carretera (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (STVZO)) .....	226
// Antes de tu primera salida .....	227
// Datos técnicos .....	228
// Declaración de conformidad .....	230



// DESEMBALAJE



## // ENDEREZAR LA POTENCIA Y MONTAR EL MANILLAR



1. Abre los tornillos de apriete (C) y gira la potencia en el sentido de la marcha.
2. Destornilla los tornillos de la abrazadera (A/B) de la potencia. Retira la abrazadera del manillar y los tornillos.
3. Introduce el manillar a la potencia, coloca la abrazadera del manillar y da unas cuantas vueltas a mano a los tornillos.
4. Gira el manillar en el sentido de la marcha, centra el manillar y ajusta la inclinación del manillar según tus preferencias personales.
5. Ajusta la maneta del freno y del cambio a la inclinación del manillar.
6. Aprieta alternativamente los dos tornillos de apriete C hasta alcanzar un par de 6 Nm.
7. Coloca los dos tornillos de tope superiores y apriételos con el par de apriete grabado en láser en la abrazadera o la potencia.
8. Coloca los dos tornillos de tope inferiores y apriételos con el par de apriete grabado en láser en la abrazadera.  
→ En la parte superior de la potencia no debe quedar ningún hueco ("no gap") entre la potencia y la abrazadera. En cambio, sí debe quedar un hueco («gap») en la parte inferior.



Algunos modelos van equipados con la potencia SIXPACK Millenium ICR con cableado integrado.


Para modificar la altura de la potencia, sigue las instrucciones de SIXPACK.

Escanea el código QR para obtener más información.



## // MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

Dependiendo del fabricante de la horquilla, el eje se debe empujar de derecha a izquierda por el extremo de la horquilla.



1. Retira el eje de la horquilla.
2. Retira el seguro de transporte que hay entre las pastillas de freno.  
→ Guarda el seguro de transporte para cuando quieras transportar tu bicicleta más adelante.
3. Introduce la rueda delantera en los extremos de la horquilla. El disco de freno debe ensartarse entre las pastillas de freno.
4. Inserta el eje pasante a través de las punteras de la horquilla y el buje de la rueda.
5. Apriete el eje pasante según las instrucciones del fabricante:

Rock Shox



Marzocchi




Fox



Öhlins




## // MONTAJE DE LOS PEDALES



Uno de los pedales tiene la rosca a la derecha y el otro a la izquierda. La mayoría de pedales están marcados con «L» y «R» por el lado de montaje. En algunos, el pedal izquierdo está marcado con una ranura en el eje.

1. Engrasa ligeramente la rosca del pedal.
2. Coloca arandelas en las roscas del pedal si las hubiere.
3. Enrosca el pedal izquierdo en la biela izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, y apriételo con un par de 35 Nm.
4. Enrosca el pedal derecho en la biela derecha, en sentido de las agujas del reloj, y apriételo con un par de 35 Nm.

## // AJUSTAR LA ALTURA DEL SILLÍN:



Atención: Al ajustar la altura del sillín, se debe desplazar adelante el cable de la tija, para evitar que se doble y sufra daños.


1. Abre la abrazadera del sillín.
2. Con cuidado y despacio introduce o saca la tija del cuadro. Al mismo tiempo, empuja o tira del cable por la abertura del cuadro.
3. Apriete la abrazadera del sillín con 5 Nm.

## // INFLAR LOS NEUMÁTICOS


Si has comprado una bicicleta sin Tubeless Setup, infla los neumáticos a una presión de unos 2 bares.

Si has comprado una bicicleta con Tubeless Setup, rellena ambos neumáticos con el líquido sellante que se adjunta antes de tu primera salida.

1



2







1. Deja salir el aire del neumático por completo.
2. Desenrosca la tapa de la válvula.
3. Desenrosca el obús de la válvula con la llave suministrada.

1. Agita el líquido sellante suministrado durante un minuto aproximadamente.
2. Llena el neumático con líquido sellante a través de la válvula. Se deben utilizar unos 60 ml de líquido sellante por neumático.
3. Gira el obús con la llave de válvula y apriétalo a mano.

3

1. Infla los neumáticos a unos 2 bares.
2. Revisa que los neumáticos estén bien colocados.
  - El neumático debe descansar uniformemente en toda la circunferencia de la llanta. Si no, suelta presión de aire, coloca el neumático en el fondo de la llanta y repite el procedimiento.
  - En caso de duda consulta a un experto para que revise si los neumáticos están bien colocados.
3. Gira y agita la rueda lentamente para repartir el líquido sellante por toda la superficie interior del neumático.
4. Cuando el neumático se haya sellado, reduce la presión del neumático a la presión deseada.
5. Enrosca la tapa de la válvula.
6. Haz un breve trayecto de prueba y comprueba la presión de los neumáticos con regularidad.

## // DESMONTAR LA BATERÍA



1. Gire el perno de bloqueo con la mano 90° en la dirección "OPEN".
  - La Drive Unit Cover está desbloqueada y puede retirarse.
  - Tire de la Drive Unit Cover hacia delante. Tirar hacia un lado puede dañar la Drive Unit Cover.
2. Desconecte el enchufe de la batería girando el enchufe para desbloquearlo y tirando de él.
3. Desenrosque el tornillo de cabeza hexagonal con una llave Allen de 4 mm. Retire la batería del tubo diagonal tirando de la lengüeta.






Si conduces sin batería:

- Cierre la abertura del marco para el tornillo de la pila con el tapón de goma fijado al portapilas
- Fije el cable de la batería en la tapa de la Drive Unit Cover con cinta velcro.

Escanee el código QR para ver un video detallado sobre cómo instalar la batería.





## // COLOCAR LA BATERÍA



1. Presione la batería a fondo en el tubo diagonal, enrosque el tornillo de fijación con una llave Allen de 4 mm y apriételo a 8 Nm.
2. Conecta el enchufe a la batería.
  - El enchufe sólo puede insertarse en una posición. Compruebe la correcta alineación del enchufe antes de conectarlo.
  - Oirá un chasquido cuando la clavija encaje en la batería.
3. Coloque la Drive Unit Cover y gire el perno de bloqueo con la mano 90° en la dirección "Cerrar". Compruebe el ajuste de la cubierta de la Drive Unit Cover.

## // INSTALAR EL RANGE EXTENDER



### PELIGRO

#### PELIGRO DE DAÑOS EN LA BATERÍA.

Si los tornillos de los ojales roscados del soporte del portabidón son demasiado largos, pueden sobresalir en el cuadro y dañar la batería.

- Los tornillos no deben sobresalir más de 8 mm de la rosca del marco.
- Utilice únicamente el material de montaje suministrado por Propain para el Range Extender.


1. Coloque el portabotellas previsto para el Range Extender y apriete los tornillos a 3 Nm.




Utilice únicamente los tornillos ya premontados en los ojales roscados del soporte del portabidón (M5x9 mm).

Los tornillos no deben sobresalir más de 8 mm de la rosca del marco. Retire las arandelas colocadas debajo de los tornillos tal como se suministran («// Datos técnicos» en la página 228/ pieza nº 38).

## // INSTALAR EL RANGE EXTENDER



1. Deslice el Range Extender en el portabidón y fíjelo con la correa suministrada.  
→ La hebilla del cinturón debe empujarse lo máximo posible hacia el armazón.
2. Conecta el cable del Range Extender al puerto de carga del marco.



Escanea el código QR para ver un video detallado sobre el montaje del portabidón, el Range Extender y la correa.




La batería del Range Extender puede cargarse cuando está montado. El sistema de carga reconoce si hay un Range Extender conectado y carga primero la batería integrada y luego el Range Extender a través del puerto de carga del Range Extender.

Antes de cargar y utilizar la batería, hay que leer su manual de instrucciones. Escanea el código QR para obtener más información.




### 1 // CARGAR LA BATERÍA MONTADA




1. Retira el capuchón del puerto de carga.
2. Conecta el cargador a la toma de carga de la batería y enchúfalo a una toma de corriente.
  - La pantalla se enciende y muestra el estado de carga, pero la unidad motriz no puede encenderse mientras el cargador esté conectado.

### 2 // CARGAR LA BATERÍA DESMONTADA



1. Retire la batería (véase «// Desmontar la batería» en la página 218).
2. Conecta el cargador a la toma de carga de la batería y enchúfalo a una toma de corriente.
  - Un LED verde parpadeante indica que la batería se está cargando.
  - Un LED verde permanente en el cargador indica que la batería está completamente cargada.
  - Un LED rojo indica un error (sobretensión, subtensión, cortocircuito en la salida, sobrecorriente, sobrtemperatura, polaridad incorrecta).

## // ARRANCAR LA BICICLETA



1. Enciéndelo: Pulse brevemente el botón de encendido.  
→ Al cabo de unos instantes, el sistema se activa y la pantalla superior se enciende.
2. Soporte de juego: Ajuste el nivel de apoyo pulsando brevemente el interruptor basculante inferior o superior del regulador.  
→ El modo de apoyo seleccionado Eco, Mid o High se visualiza pantalla con el número de barras correspondiente.
3. Desconecta: El sistema puede desconectarse con una pulsación larga (>3s) en el interruptor basculante inferior del mando.
4. Activar la ayuda al empuje: Mantenga pulsado el balancín superior durante más de 0,5 segundos cuando la moto esté parada y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el balancín superior.  
→ La asistencia al empuje se activa y te ayuda hasta unos 6 km/h (dependiendo de la marcha engranada) al empujar la bicicleta.


El sistema TQ ofrece una amplia gama de opciones de personalización. La aplicación TQ puede utilizarse para establecer una conexión entre el smartphone y el sistema e-bike. También es posible la conexión entre un ordenador de bicicleta y el sistema TQ.

Escanee el código QR para acceder directamente a la página de asistencia de TQ.



## // AJUSTAR LA SUSPENSIÓN

La bicicleta se entrega con un ajuste básico en la suspensión. Antes de realizar la primera salida, la presión del aire de la suspensión se debe ajustar a tu peso.





1. Desenrosca la tapa de la válvula del amortiguador/horquilla.
2. Enrosca la bomba del amortiguador e infla el amortiguador/horquilla a la presión deseada.
  - Observa las instrucciones de funcionamiento de la bomba del amortiguador.
  - Recomendamos un SAG de 15% - 20% en la horquilla y 20% - 30% en el amortiguador.  
En cuanto a la presión del aire es imprescindible observar las especificaciones del fabricante de la suspensión. Se adjunta el manual correspondiente.
3. Desenrosca la bomba del amortiguador y enrosca la tapa de la válvula.

\* La presión de aire de la suspensión se ajusta con el llamado SAG (recorrido negativo). El SAG es la medida por la cual el amortiguador y la horquilla se comprimen por el propio peso del piloto. Para averiguar el SAG, siéntate en la bicicleta con el equipo completo (casco, mochila, zapatos, etc.) y colócate en una posición normal de conducción. Al desenroscar la bomba del amortiguador no puede salir aire.

## // COMPROBAR LA HOLGURA DEL SILLÍN

1. Reduzca la presión de aire en el amortiguador hasta que pueda comprimir completamente el triángulo trasero. Si se monta un amortiguador de espiral, éste debe desmontarse y volver a montarse sin el muelle.
2. Comprima completamente el triángulo trasero y compruebe la distancia entre la rueda trasera y el sillín.
  - Cuando está completamente comprimido, debe haber una distancia mínima de 5 cm entre el sillín y la rueda trasera.



## // NORMAS DE USO



Observa las normas básicas para la SRESH SL:

## USO PREVISTO

El ámbito de uso de las bicicletas se divide en cinco categorías que van desde la conducción por carreteras asfaltadas hasta los descensos (*downhill*) o el *freeride*.

La SRESH SL solo puede utilizarse de acuerdo con las disposiciones de la categoría 4 o inferior.

Puedes encontrar los detalles en las instrucciones de funcionamiento de tu bicicleta.

## PESO TOTAL PERMITIDO

El peso máximo permitido (ciclista + bicicleta [19 kg ±1,5 kg] + equipo + equipaje) es de 130 kg y no puede sobrepasarse.


## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Además de este manual, consulta también el manual de funcionamiento de tu bicicleta. Se debe leer y entender toda la información que contiene antes de utilizarla.

## // NORMAS SEGÚN LA LEY DE HOMOLOGACIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA (STRASSENVERKEHRS-ZULASSUNGSDRÖNDUNG (STVZO))

Si quieres usar la SRESH SL en carreteras públicas, se debe montar una luz delantera y una trasera, un reflector blanco hacia adelante, un reflector rojo hacia atrás, y reflectores de radios. Si con posterioridad montas otros pedales, asegúrate de que tienan reflectores amarillos tanto hacia adelante como hacia atrás.

Puede que fuera de Alemania se apliquen requisitos legales distintos.



Pos.	Nombre	Advertencias especiales
A	Luz delantera y reflector blanco	Al anochecer, de noche o cuando las condiciones de visibilidad así lo requieran se deben usar las luces delantera y trasera y los reflectores. Tanto las luces como los reflectores deben estar bien fijados durante el trayecto y asegurados contra un ajuste involuntario en condiciones normales de marcha. Además, deben estar siempre en funcionamiento. La luz delantera debe estar ajustada de tal manera que no deslumbre a los demás usuarios de la carretera. Las luces y los reflectores no deben estar tapados.
B	Luz trasera y reflector rojo	
C	Reflectores del pedal	Ambos pedales deben tener reflectores amarillos visibles por delante y por detrás.
D	Reflectores de radios	En la rueda delantera y trasera se deben colocar dos reflectores de radios.

## // ANTES DE TU PRIMERA SALIDA

Antes de tu primera salida, comprueba todas las funciones básicas de tu bicicleta para descartar errores de montaje o daños de transporte. En caso de haber algún defecto o fallo en la bicicleta, un técnico en mecatrónica de bicicletas debe revisarla y reparar las deficiencias. Jamás conduzcas una bicicleta defectuosa o estropeada.

### RUEDAS / CUBIERTAS

Una después de otra levanta las ruedas delantera y trasera y haz que giren.

- Las ruedas deben girar con suavidad.
- Las ruedas deben girar rectas, sin saltos laterales o verticales.
- Las cubiertas no deben tocar el cuadro en ningún momento.

Comprobar la presión de los neumáticos.

- La presión de los neumáticos debería ser de unos 2 bares. No se debe superar la presión máxima de la rueda y del neumático utilizado.

Compruebe el par de apriete de los ejes.

- La palanca del eje de la rueda delantera debe quedar bien cerrada.
- El eje de la rueda trasera se debe apretar solo a 12 Nm.

### ACCESORIOS

Comprueba que la potencia esté bien colocada: Ponte delante de la bicicleta, sujetla la rueda delantera entre tus rodillas e intenta girar el manillar.

- El manillar no se puede torcer ejerciendo una fuerza norma.

Comprueba el juego del rodamiento de la dirección: Colócate al lado de su bicicleta, acciona la maneta del freno delantero y mueve la bicicleta lentamente de un lado a otro.

- No se debe detectar que tengan ningún juego del rodamiento.

Comprueba que todos los accesorios estén bien colocados

- Los accesorios sueltos se deben apretar con el par de apriete requerido. En caso de duda, ponte en contacto con el servicio técnico de Propain.

### CUADRO

Revisa el cuadro para ver si hay daños y deformaciones.

- No debe presentar ningún daño.

### BATERÍA

Comprobar el ajuste

### HORQUILLA / AMORTIGUADOR

Siéntate en la bicicleta con el equipo completo (casco, mochila, zapatos, etc.) y colócate en una posición normal de conducción.

- Recomendamos un SAG de 15% - 20% en la horquilla y 20% - 30% en el amortiguador.
- Si es necesario, cambia la presión de aire de la suspensión. Si el amortiguador tiene muelle de acero, al hacer el pedido ya has elegido una dureza adecuada a tu peso. Puedes encontrar los detalles en las instrucciones de funcionamiento de tu bicicleta.

### FRENOS

Comprueba la fuerza de frenado: Estando parado, acciona las dos manetas de freno una tras otra y mueve la bicicleta hacia adelante y hacia atrás.



- Cuando se accionan los frenos, las ruedas delantera y trasera se deben bloquear.

Revisa los cables y uniones de los frenos para ver si hay daños o fugas de líquido de frenos.

- No se deben apreciar derrames de líquido de frenos en las uniones de los cables.

Realiza el rodaje de las pastillas de freno. Escoge una carretera sin tráfico y frene de 20 a 30 veces con un freno pasando de 30 a 5 km/h. Las frenadas debe ser lo más fuertes posibles sin que ninguna de las ruedas se bloquee. A continuación, repite el proceso con el otro freno. Solo entonces el sistema de freno puede desarrollar toda su potencia de frenado.

## Suspension Leverage Ratio



**Motor and frame contact surfaces must be free of grease/ oil.  
Clean with Isopropanol before assembly!**

**SRESH SL - Standards**

Shock length	210 mm
Shock stroke	55 mm
Shock mount top	25 mm
Shock mount bottom	30 mm
rear wheel travel	147 mm
Brake mount	PM200 mm
Seat post diameter	31,6 mm
Seat clamp diameter	36,4 mm
Head set (S.H.I.S.)	Arriba: ZS56 Bottom: ZS56
Rear wheel axle	x12 (148mm-Boost)
Rear hub width	148 mm
Tire size	Mix / 29"
Maximum fork travel (axle to crown)	160 mm (571 mm)

NO	partnumber-version	Description	QTY.
1	002234	Front_triangle	1
2	002218	Rear_triangle	1
3	001577	Top_Link	1
4	001609	Lower link	1
5	002229	Brake_adapter	1
6	002310	chainguide adapter	1
7	002303	Rear axle	1 12 Nm
8	000605	15mm...clamp_Axle_Cap	3 15 Nm
9	001626	10mm...clamp_Axle_Cap	2 15 Nm
10	001714	Bolt_M10x1x12...custom	3 15 Nm
11	002305	Bolt_M8x76,5custom	1 20 Nm
12	001645	Bolt_M8x44custom	1 15 Nm
13	002416	Bolt_M8x37custom	1 15 Nm
14	001764	Bolt_M6x16_IS04762	2 6 Nm
15	001537	Bolt_M5x10_DIN6912	2 2 Nm
16	002456	Bolt_M5x9custom	4 3 Nm
17	002291	Bolt_M4x16_IS07380-2	2 2 Nm
18	001715	Bolt_M4x12_IS07380-1	1 0,5 Nm
19	002341	Bolt_M4x12_IS010642	2 2,5 Nm
20	002116	Bolt_M3x12_IS07380-2	2 1 Nm
21	002316	Bolt_M3x10_IS07380-2	1 2 Nm
22	002309	Bolt_M3x8_IS010642	1 2 Nm
23	002414	Nut_M8x9,5custom	2
24	002443	Nut_M10x1x25custom	1
25	002237	Nut_M10x1x22custom	1
26	002288	Axle_15x106xM10x1	1

NO	partnumber-version	Description	QTY.
27	001623	Axle_15x61,5xM10x1	1
28	001624	Axle_15x56xM10x1	1
29	000006	Bearing_15x28x7_61902-2RS	5
30	000176	Bearing_15x28x7_flange_No61902	4
31	001977	FlipChip_SS	4
32	000604	Clamp_ring_15mm...axle	4
33	001725	Spacer_15x19x54	1
34	001724	Spacer_15x19x21	1
35	002306	Spacer_6,3x9,5x4,3	1
36	002445	Washer_15x24x2	4
37	002431	Washer_15,5x23,5x0,3	1
38	002024	Washer_5,2x10x1_DIN125	2
39	002529	Washer	2
40	001713	Action cable base	1
41	001405	rubber ring	1
42	002279	Fork_bumper	1
43	001992	SS_protector	1
44	002367	CS_protector	1
45	002342	Cable_guide_X2	2
46	002609	Cable_grommet	2
47	000602	Dust_cap_seal_x27	3
48	001803	Single_cable_inlet_clamp_mirrored	1
49	001772	Single_cable_inlet_clamp	1
50	002419	Engine cover	1
51	002506 / 002595	Battery mount (360Wh)	1 8 Nm
52	002502 / 002596	Battery mount (580Wh)	1 8 Nm

# // DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**PROPAIN**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, the manufacturer

Propain Bicycles GmbH  
Schachenstraße 15  
88267 Vogt, Germany  
Managing directors Robert Krauss / David Assfalg / Andrei Rantsevich  
Phone: +49 (0)7529 / 468 868 0  
Email: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

For the equipment

Equipment: **Sresh SL**

Model No.: **1 CF**

Frame Number: Size-Year-Month-Model-001->999 \*

Description (Functions): EPAC Mountain bike

Size: SM, MD, LG, XL  
Year: 24, 25, 26 etc.  
Month: 01, 02, 03 etc.  
Model: Sresh SL  
001 - > 999 consecutive number

Article number: 002209-AJ

Year of Construction: 2025

Model year: 2025

Product name / -number of battery: TQ HPR Battery V01 / Battery V05 /

Range Extender V01

Product name / -number of engine: TQ Drive Unit HPR60

Product name / -number of battery charger: TQ FSP235-14S4AC8C

Declare that

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. The equipment is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery

DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

**PROPAIN**

Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863 and amendment (EU)2017/2102

Regulation (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries

References to the relevant harmonized standards used:

- EN 15194:2017 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Bicycles
- EN 1740:2022 Cycles - Electrically power-assisted cycles - EPAC Mountain bikes
- EN ISO 4210-2:2023 - Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain, and racing bicycles
- EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
- EN 55014-1:2017 +A11:2020 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
- EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
- EN 61000-3-2:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current  $\leq$  16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current  $\leq$  16 A per phase and not subject to conditional connection
- EN 62368-1:2025 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)
- EN 62479:2011 Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonized Standard for Electromagnetic Compatibility
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: specific conditions for broadband data transmission systems; harmonized standard for electromagnetic compatibility
- ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum

**PROPAIN**

- EN 60335-1: 2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
- EN 60335-2-29:2021 +A1:2021 appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
- EN 62233: 2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Place and date  
Vogt, 2<sup>nd</sup> July 2025

Signature managing director  
Dipl.-Ing. Robert Krauss

Signature CE-Documentation representative  
Dipl.-Ing. Kilian Hagel

# ***PROPAIN***

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
LEER ANTES DE LA PRIMERA SALIDA!

ES



1.	Información general .....	234
2.	Seguridad.....	238
3.	Garantía / Crash replacement .....	246
4.	Primera salida. Familiarízate con tu nueva bicicleta.....	246
5.	Trabajos antes y después de salir.....	248
6.	Transporte, almacenamiento y eliminación.....	252
7.	Inspección y mantenimiento.....	256

## **WE BUILD THE BEST BIKE FOR YOU**

Felicitaciones por tu bicicleta nueva y gracias por confiar en nosotros.

Y ahora, directos a la bici. Bueno, casi. Aunque su montaje no exige mucho, tómate el tiempo necesario para ajustar la bicicleta correctamente y lee toda la información de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento. Con el ajuste correcto conducirás con seguridad y, además, disfrutarás mucho más. Nuestros manuales te enseñan paso a paso a montar tu bicicleta correctamente y te facilitan toda la información que necesitas. Así, en poco tiempo estarás ya familiarizado con tu bici.

Ha llegado el momento de sacar tu bici de la caja. Es mejor disponer de un poco de espacio para el montaje. Nuestras bicicletas vienen pre-montadas para que no sea necesario tener un taller especializado en casa o ser mecánico profesional. ¿No sabes cómo seguir? Ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en la dirección [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com) o llama al +49 (0)7529 / 468 868 0. Juntos encontraremos una solución. Y una petición más: queremos que te diviertas con tu bici y que, además, lo hagas con seguridad. Si tienes dudas sobre el montaje, contacta con un profesional, ya que no podemos asumir ninguna responsabilidad por caídas y lesiones debidas a un montaje o un uso incorrectos.

¿Listo? Entonces solo nos queda desearte que disfrutes al máximo de tu nueva bicicleta.

P.D.: Nos encantará ver tus mejores fotos en #propainbicycles

## **1. INFORMACIÓN GENERAL**

Estas instrucciones de funcionamiento son la pieza fundamental para hacer un buen uso y mantenimiento de tu bicicleta, de forma segura y evitando posibles daños. Está concebido para mostrarte los aspectos básicos más importantes de tu bicicleta y ofrecerte consejos útiles durante toda la vida de tu bicicleta. Si tienes dudas sobre los trabajos que deben realizarse en tu bicicleta, es necesario que consultes a un técnico en mecatrónica de bicicletas o ponerte en contacto con el servicio técnico de Propain. Estas instrucciones de funcionamiento se deben leer y entender antes de utilizar la bicicleta por primera vez. Asegúrate de que si otra persona utiliza la bicicleta, también esté informada sobre el contenido de estas instrucciones de funcionamiento, que las entiende y que respeta sus indicaciones. Guarda estas instrucciones de funcionamiento para poderlas consultar en el futuro. En caso de vender o regalar la bicicleta, entrega también estas instrucciones de funcionamiento. Estas instrucciones de funcionamiento también están disponibles en [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com).

### **1.1 SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS**



#### **PELIGRO**

...señala un peligro de riesgo alto, que puede causar lesiones graves o la muerte si no se evita.



#### **PRECAUCIÓN**

...señala un peligro de riesgo bajo, que puede causar lesiones leves o moderadas si no se evita.



#### **ADVERTENCIA**

...indica un peligro que puede causar daños materiales.

## **1.2 DESTINATARIOS**

El destinatario de estas instrucciones eres tú, el propietario o propietaria de la bicicleta Propain.

Para el montaje y mantenimiento de la bicicleta es imprescindible contar de antemano con conocimientos básicos sobre mecánica de bicicletas. En caso de duda, será necesario consultar a un técnico en mecatrónica de bicicletas. Un montaje o mantenimiento incorrectos de su bicicleta puede ser causa de accidentes graves con peligro de muerte.

## **1.3 REQUISITOS PARA EL CICLISTA**

El ciclista debe ser capaz, mental y físicamente, de conducir la bicicleta con seguridad durante un período y una distancia prolongados. Se recomiendan cursos especiales de conducción para los que empiezan, que ya dan sus primeros pasos y los que se reincorporan tras largo tiempo sin montar en bicicleta.

## **1.4 MANUALES DE INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES DE COMPONENTES**

Estas instrucciones de funcionamiento contienen toda la información necesaria para usar la bicicleta con seguridad. Además de estas instrucciones, tu bicicleta puede ir acompañada de información sobre el producto o de manuales de instrucciones de distintos fabricantes de componentes. Si es necesario, se puede obtener más información sobre, por ejemplo, los trabajos de montaje y ajuste, así como información específica sobre el producto. Puede ser que los manuales de instrucciones de los distintos fabricantes solo estén disponibles en línea (ver también «8.2 Más información»).

## **1.5 HERRAMIENTAS**

Los trabajos que deben realizarse en la bicicleta solo pueden llevarse a cabo con las herramientas adecuadas. Los elementos de fijación roscados se deben apretar con una llave dinamométrica y a un par determinado. Solo se puede garantizar un montaje o desmontaje perfectos de los componentes si se utilizan herramientas que funcionan correctamente y no presentan daños.

## **1.6 PARTICULARIDADES DE CARBONO COMO MATERIAL**

Los cuadros de carbono no deben sujetarse (por ejemplo, en un soporte de montaje) ni someterse a ningún otro tipo de presión. Los componentes de carbono siempre se deben apretar con el par especificado. Los daños que sufren los componentes de carbono no siempre se aprecian de inmediato. En caso de duda, será necesario consultar a un técnico en mecatrónica de bicicletas.

Los componentes de carbono tienen una vida útil limitada. El manillar, la tija del sillín, la potencia, las bielas y las ruedas de carbono deben sustituirse a intervalos regulares (por ejemplo, cada tres años). El calor intenso causa daños permanentes en la estructura del carbono. Los componentes de carbono no deben guardarse cerca de fuentes de calor o exponerse a la radiación solar directa en el interior de un vehículo.

## **/ISTRUZIONI PER L'USO**

### **1.7 MONTAJE DE ACCESORIOS**

Los remolques para bicicletas solo pueden fijarse al eje de la rueda trasera de la bicicleta con los dispositivos especiales para ello. El elemento de unión entre el remolque y el cuadro de la bicicleta no debe tocar el cuadro de la bicicleta.

No se pueden utilizar sillas portabebés y remolques que van sujetos mediante abrazadera a la tija del sillín o al cuadro.

No se pueden fijar portaequipajes ni a la tija del sillín ni al cuadro.

Antes de montar cualquier accesorio, consulte primero el manual de instrucciones del fabricante de dicho accesorio.

No se debe sobrepasar el peso máximo del sistema (ver «1.10 Peso máximo del equipo» en la página 237) ni siquiera estando los accesorios montados.

### **1.8 RECAMBIOS**

Los componentes de la siguiente lista se deben comprobar regularmente y cambiar cuando sea necesario:

- Cubiertas y cámaras
- Llantas
- Discos y pastillas de freno
- Rodamientos (dirección, eje pedalier, rodamientos del triángulo trasero, rodamientos del buje)
- Cadena, cassette y plato
- Manillares, potencias y puños
- Sillines y tijas de sillín
- Grasa, lubricante, aceite hidráulico y líquido de frenos
- Cables y fundas de cable
- Horquillas y amortiguadores triángulo trasero
- Adhesivos y pintura
- Transmisión y batería

### **1.9 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES**

Estas instrucciones de funcionamiento son válidas con tu bicicleta en su estado original. En el caso de las bicicletas eléctricas, la sustitución de componentes está sujeta a normas especiales. Encontrarás información sobre ello en el capítulo «7.5 Sustitución de componentes» en la página 260.

En caso de sustituir componentes, la responsabilidad es siempre del usuario y debe realizarse consultando antes a técnico en mecatrónica de bicicletas o al servicio técnico de PROPAIN. Puede que la sustitución de componente implique cambios en la garantía.

## 1.10 PESO MÁXIMO DEL EQUIPO



### PELIGRO

SI SE SOBREPASA EL PESO MÁXIMO DEL SISTEMA, EXISTE RIESGO DE ACCIDENTE.

El peso del equipo es la suma del peso de la bicicleta en sí ( $19\text{ kg} \pm 1,5\text{ kg}$ ), el ciclista, el equipamiento (casco, mochila, calzado, ropa), el equipaje y el remolque con su contenido. Si se sobrepasa el peso máximo del sistema, los componentes pueden debilitarse y que fallen de forma repentina e incontrolada.

EL PESO MÁXIMO DEL EQUIPO SRESH SL ES DE 130 KG.

El peso máximo del sistema no debe sobrepasarse. Si se sustituyen componentes, su peso máximo del sistema no debe ser inferior al de la bicicleta.

## 1.11 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las actividades mencionadas en el presente manual deben ser realizadas por personas que cuenten con experiencia suficiente. El usuario es responsable de los posibles daños causados por un:

- Uso no conforme al previsto (ver «2.4 Diligencia y responsabilidad del ciclista» en la página 244)
- Incumplimiento de las normas de seguridad
- Montaje, reparación y mantenimiento incorrectos
- Uso de repuestos y accesorios no autorizados
- Modificación del estado estructural

En caso de duda, se debe consultar a un técnico en mecatrónica de bicicletas o al servicio técnico de Propain.

## 2. SEGURIDAD

### 2.1 SEGURIDAD GENERAL



#### PELIGRO

##### RIESGO DE LESIONES POR FALTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Un equipo de seguridad eficaz contribuye de forma muy valiosa a la seguridad personal.

- Usa casco en cada salida.
- Si el recorrido es *off-road*, usa protecciones en rodillas, codos y espalda, así como guantes y un casco completo.
- Usa siempre ropa muy visible y reflectante.



#### PELIGRO

##### PELIGRO DE ACCIDENTES POR COMPONENTES MAL MONTADOS.

Los componentes mal montados pueden aflojarse o romperse durante el trayecto.

- El montaje debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de montaje.
- En caso de duda, consulta con un técnico en mecatrónica de bicicletas o con el servicio técnico de PROPAIN.



#### PELIGRO

##### PELIGRO DE ACCIDENTE POR USAR EL ORDENADOR DE A BORDO MIENTRAS SE CONDUCE.

Leer las indicaciones del ordenador de a bordo o cambiar sus ajustes te distraen de la conducción. Esto puede desencadenar en accidentes al no reaccionar o reaccionar tarde en las maniobras.

- Si quieres introducir ajustes en tu ordenador de a bordo más allá de cambiar el nivel de asistencia, para y hazlo en una zona protegida del tráfico.



## PELIGRO

### PELIGRO DE ACCIDENTE POR LA MENOR POTENCIA DE FRENADO DE PASTILLAS DE FRENO A LAS QUE NO SE LES HA HECHO EL RODAJE.

Los frenos de disco solo pueden desarrollar toda su potencia de frenado después de que se haya llevado a cabo cuidadosamente el rodaje de las pastillas de freno. Para ello, escoja una carretera sin tráfico.

- Frena entre 20 y 30 veces con el freno delantero o trasero pasando de 30 km/h a 5 km/h y luego repite el proceso con el otro freno. Las frenadas debe ser lo más fuertes posibles sin que ninguna de las ruedas se bloquee.
- Para ello también consulta las instrucciones del fabricante del freno (ver también «7.2 Más información» en la página 258).



## PRECAUCIÓN

### EL USO INADECUADO DE LOS FRENSOS PUEDE PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL Y ACCIDENTES GRAVES.

- Compruebe el funcionamiento de los frenos antes de cada viaje.
- No utilice los frenos bruscamente a alta velocidad o en las curvas.
- Encargue periódicamente a un taller especializado la comprobación del ajuste y desgaste de las pastillas de freno.
- Si los frenos pierden potencia de forma notable, deténgase inmediatamente y no continúe conduciendo.



## PELIGRO

### PELIGRO DE ACCIDENTE POR FALLO REPENTINO DE COMPONENTES PREVIAMENTE DAÑADOS

Sufrir una caída o realizar maniobras de conducción no previstas pueden causar daños en los componentes de la bicicleta sin que se aprecien. Los componentes previamente dañados pueden deformarse o romperse durante el trayecto.

- Revise los componentes regularmente y después de una caída o accidente para detectar posibles daños o fallos en su funcionamiento.
- Los componentes sometidos a grandes esfuerzos los debe revisar regularmente un técnico en mecatrónica de bicicletas y sustituir si es necesario. Los componentes dañados se deben reemplazar de inmediato.



## **PELIGRO**

### **RIESGO DE LESIONES POR ACTIVACIÓN INVOLUNTARIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA BICICLETA.**

- Antes de realizar cualquier trabajo en la bicicleta eléctrica (por ejemplo, una inspección, reparación, montaje, mantenimiento, trabajo en la cadena, etc.), antes de transportarla (en un vehículo, avión, etc.) y antes de almacenarla, se debe retirar la batería.



## **PRECAUCIÓN**

### **PELIGRO DEBIDO AL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO O AL SOBREPASAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD DE LA BICICLETA ELÉCTRICA.**

Manipular la bicicleta eléctrica crea riesgos incalculables en materia de responsabilidad, además del peligro de un fallo repentino de los componentes sometidos a una carga excesiva.

- No está permitido realizar ningún cambio en el sistema de las bicicletas eléctricas.
- No está permitido podrán instalar ningún componente para aumentar el rendimiento de la bicicleta eléctrica.
- Hacer un mal uso del sistema de la bicicleta eléctrica pone en peligro tu seguridad y la de otros usuarios de la vía pública.
- En caso de accidente causado por una manipulación, se arriesga a una multa de responsabilidad civil y a un posible enjuiciamiento penal.
- Todos los componentes han sido diseñados de acuerdo con los datos de rendimiento originales de la bicicleta eléctrica. Si los componentes se someten a mayores cargas, se produce una sobrecarga, una reducción de su vida útil y, a largo plazo, fallan.
- En este sentido se pierde el derecho de garantía.

## **2.2 SEGURIDAD VIAL**



## **PELIGRO**

### **PELIGRO DE ACCIDENTES POR MALA CONDUCTA EN LA VÍA PÚBLICA**

El ciclista es el eslabón más débil del tráfico vial. Los accidentes en los que están implicados otros usuarios de la carretera suelen terminar con graves consecuencias para los ciclistas.

- Respeta las normas de tráfico público y todas las regulaciones de tráfico locales.
- Conduce concentrado, de forma prudente y protegiéndose. Asume siempre que los demás usuarios de la carretera no te ven.
- Usa casco y ropa muy visible y reflectante en cada salida.



## PELIGRO

### RIESGO DE ACCIDENTES POR FALTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL TRÁFICO VIAL.

Los equipos estipulados para bicicletas que se utilizan en las vías públicas tiene por objeto principal garantizar la visibilidad de los ciclistas. Si un ciclista no lo ven o lo ven demasiado tarde, pueden producirse accidentes con graves consecuencias.

- Tu bicicleta debe estar equipada con todos los componentes estipulados, según el país, para el tráfico vial.
- Además del riesgo de accidente, el incumplimiento de estas normas también puede dar lugar a la imposición de multas y a la pérdida de la cobertura del seguro.
- Para los viajes al extranjero o transfronterizos, respeta los requisitos legales aplicables en el otro país.
- Encontrará información sobre el equipamiento necesario en el capítulo «// Normas según la Ley de homologación del transporte por carretera (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO))» en la página 226

En Alemania el equipamiento necesario para el tráfico está regulado en la Ley alemana de homologación del transporte por carretera (StVZO).

Al anochecer, de noche o cuando las condiciones de visibilidad lo requieren, se debe montar los equipos siguientes si se utiliza la bicicleta en el tráfico vial:

Nombre	Advertencias especiales
Luz delantera y reflector blanco	Al anochecer, de noche o cuando las condiciones de visibilidad así lo requieran se deben usar las luces delantera y trasera y los reflectores. Tanto las luces como los reflectores deben estar bien fijados durante el trayecto y asegurados contra un ajuste involuntario en condiciones normales de marcha. Además, deben estar siempre en funcionamiento. La luz delantera debe estar ajustada de tal manera que no deslumbre a los demás usuarios de la carretera. Las luces y los reflectores no deben estar tapados.
Luz trasera y reflector rojo	
Reflectores del pedal	Ambos pedales deben tener reflectores amarillos visibles por delante y por detrás.
Reflectores de radios	En la rueda delantera y trasera se deben colocar dos reflectores de radios.

## **2.3 SEGURIDAD EN EL USO DE LA BATERÍA**



### **PELIGRO**

#### **RIESGO DE LESIONES POR TENSIÓN ELÉCTRICA**

- El enchufe, el cargador y el cable no deben estar dañados. Para evitar posibles daños, no modifiques el cable o el enchufe, no los acerques a fuentes de calor, no los dobles, retuerzas o tires de ellos, no coloques objetos pesados sobre ellos y no los aprietas al recogerlos.
- La toma de corriente a la que se conecta el cargador debe ser de 100 a 240 V CA y contar con los fusibles adecuados.
- Al enchufar y desenchufar el equipo en/de una toma de corriente, el cable nunca debe separarse del enchufe.
- En el cargador de la batería no se debe usar un transformador para adaptarlo a voltajes del extranjero (adaptador de viaje).



### **PELIGRO**

#### **PELIGRO DE LESIONES POR FUGA DE LÍQUIDO O VAPORES**

Si la batería está dañada o se utiliza de forma inadecuada, puede sufrir fugas de líquido o gas de su interior, causando posibles irritaciones en la piel, en los ojos, irritación respiratoria o quemaduras.

- Evita el contacto con este gas o líquido de fuga.
- En caso de contacto con la piel, enjuaga la zona afectada con agua.
- En caso de contacto con los ojos, consulta con un médico.
- En caso de irritación de las vías respiratorias, procura ventilación y consulta con un médico si se presentan molestias.



## **PELIGRO**

### **¡PELIGRO POR CARGA INCORRECTA DE LA BATERÍA!**

- Utilice únicamente el cargador TQ (FSP235-14S4AC8C) para cargar la batería.
- No cargue nunca la batería si observa algún daño en la batería, el Range Extender, el cargador, el cable o el enchufe.
- Realice el proceso de carga únicamente en un lugar donde no haya materiales inflamables en las proximidades.
- No deje nunca desatendido el proceso de carga.
- La carga sólo puede realizarse en condiciones ambientales secas.
- Utilice este producto únicamente dentro de los siguientes límites de temperatura:
  - Funcionamiento: de -5 °C a 40 °C
  - Cargando: de 0 °C a +40 °C
  - Almacenamiento recomendado: de 0 °C a +40 °C



## **PELIGRO**

### **PELIGRO DE LESIONES POR DAÑOS EN LA BATERÍA**

La batería de una bicicleta eléctrica tiene una densidad energética muy alta. En caso de que la batería sufra daños o se descargue de forma repentina, puede ser muy peligroso.

- Si la batería está dañada, ponte en contacto con el servicio técnico de Propain.
- La batería no debe utilizarse en los siguientes casos:
  - Si la batería está dañada, deformada o la carcasa presenta grietas.
  - Si la batería presenta fugas de líquido o vapor.
  - Si la batería se calienta mucho o quema.
  - Si la batería no funciona bien o falla.
- Si se da uno de los errores mencionados, deben adoptarse las siguientes medidas:
  - Aléjate lo suficiente de la batería para no inhalar los vapores y entrar en contacto con los líquidos de fuga.
  - Aparta los materiales inflamables que se encuentren cerca de la batería.
  - Asegura el lugar con espacio suficiente.
  - Deja la batería en un recipiente ignífugo o en el suelo.



## PELIGRO

### PELIGRO DE LESIONES POR CORTOCIRCUITO, EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LA BATERÍA

- Las baterías no deben ser sometidas a golpes físicos.
- No abras la batería. Existe riesgo de cortocircuito.
- Protege la batería del calor (incluida la exposición continua a la radiación solar), del fuego y de que se sumerja en agua.
- No guardes ni utilices la batería cerca de objetos calientes o inflamables.
- Mantén la batería alejada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos que puedan crear un puente.

## 2.4 DILIGENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL CICLISTA

El uso de estas instrucciones de funcionamiento no exime al ciclista de su obligación de cuidar y mantener la bicicleta en condiciones de funcionamiento seguras. En caso de duda, se debe consultar a un técnico en mecatrónica de bicicletas o al servicio técnico de PROPAIN. Dado que es imposible prever todas las situaciones o circunstancias que pueden ocurrir durante la conducción, estas instrucciones de funcionamiento no garantizan el uso seguro de la bicicleta en todas las condiciones posibles. Hay riesgos vinculados al uso de la bicicleta que no pueden predecirse ni evitarse y que son responsabilidad exclusiva del ciclista.

### 2.5 USO PREVISTO

El ámbito de uso de las bicicletas Propain se divide en cinco categorías que van desde la conducción por carreteras asfaltadas hasta los descensos (*downhill*) o el *freeride*. Las bicicletas deben utilizarse exclusivamente de acuerdo con su uso previsto. De lo contrario, el usuario asume la responsabilidad. Para saber el uso previsto de tu bicicleta busca el adhesivo que encontrarás en el cuadro, donde se especifica la categoría de uso.



#### CATEGORÍA 1: USO EXCLUSIVO EN CAMINOS PAVIMENTADOS

La categoría 1 significa que la bicicleta y sus componentes puede usarse en carreteras pavimentadas. Las ruedas siempre permanecen en contacto con el suelo.



#### CATEGORÍA 2: USO EN CARRETERA Y FUERA DE LA CARRETERA, CON ESCALONES DE HASTA 15 CM

La categoría 2 significa que la bicicleta y sus componentes puede usarse en las condiciones de la categoría 1 y en pistas de grava y caminos moderados. Las ruedas pueden perder el contacto con el suelo. Los escalones pueden alcanzar una altura máxima de 15 cm.



#### CATEGORÍA 3: USO EN TERRENO ACCIDENTADO, CON SALTOS DE HASTA 61 CM

En la categoría 3 las bicicletas y sus componentes pueden usarse en las condiciones de las categorías 1 y 2, así como en caminos y terrenos accidentados y sin pavimentar que requieren una técnica de conducción avanzada. Los saltos y escalones alcanzan una altura máxima de 61 cm.



#### CATEGORÍA 4: USO EN TERRENO ACCIDENTADO, CON SALTOS DE HASTA 122 CM

En la categoría 4 las bicicletas y sus componentes pueden usarse en las condiciones de las categorías 1, 2 y 3, así como en terrenos muy accidentados y parcialmente bloqueados, con pendientes más pronunciadas y las consiguientes velocidades más altas. Los saltos moderados que los ciclistas experimentados realizan habitualmente no constituyen ningún problema para estas bicicletas. Sin embargo, queda excluido el uso regular y continuado de estas bicicletas en rutas *north shore* o en *bike parks*. Después de cada salida se debe comprobar si las ruedas presentan daños debido a que están sometidas a mayores cargas. Son típicas de esta categoría las bicicletas con suspensión doble de recorrido intermedio.



#### CATEGORÍA 5: RANGO DE USO EXTREMO (*DOWNHILL, FREERIDE, DIRT*)

En la categoría 5 las bicicletas y sus componentes pueden usarse en las condiciones de las categorías 1, 2, 3 y 4, así como en terrenos exigentes, muy bloqueados y extremadamente empinados, que sólo pueden ser dominados por ciclistas técnicamente experimentados y muy bien entrenados. Son típicas de esta categoría los grandes saltos a velocidad muy alta y el uso intensivo de la bicicleta en *bike parks* o por rutas de descenso. Con estas bicicletas es esencial que después de cada salida se realice una revisión a fondo de posibles daños. La presencia de daños previos puede causar un fallo a pesar de someter la bicicleta a un esfuerzo relativamente pequeño. También debería considerarse la posibilidad de sustituir periódicamente los componentes importantes para la seguridad. Se recomienda encarecidamente el uso de protecciones especiales. Son típicas de esta categoría las bicicletas con suspensión doble de largo recorrido y también las bicicletas de saltos (*dirt*).

### **3. GARANTÍA / CRASH REPLACEMENT**

#### **3.1 GARANTÍA**

Encontrarás las condiciones de la garantía y las condiciones generales de contratación en nuestra página web: <https://service.propain-bikes.com>

#### **3.2 CRASH REPLACEMENT (SUSTITUCIÓN POR ACCIDENTE)**

Nuestro Propain Crash Replacement (PCR) cubre a partir del momento en que termina la cobertura de la garantía normal: Daños causados por las caídas. En estas caídas la bicicleta puede quedar sometida a grandes cargas, deteriorando el cuadro hasta hacerlo inservible. Esta es la razón por la que hemos introducido nuestro programa de PCR, que permite al primer propietario comprar un nuevo cuadro a bajo coste.

Puedes consultar los precios y condiciones Crash replacement en [www.propain-bikes.com](http://www.propain-bikes.com).

### **4. PRIMERA SALIDA. FAMILIARÍZATE CON TU NUEVA BICICLETA.**

Acostúmbrate con la conducción, el frenado, el cambio de marchas y la suspensión de la bici en un terreno fácil y sin tráfico. Tampoco olvides ponerte el casco. A continuación, aumenta poco a poco las exigencias del terreno o las maniobras de conducción. Requisitos:

La batería se entrega a medio cargar. Carga la batería por completo antes de tu primera salida. Para más detalles, consulta las instrucciones de montaje de la bicicleta.

- La bicicleta debe estar montada según las instrucciones de montaje.
- La altura del sillín está ajustada de forma que se puede conducir cómodamente y montar y desmontar de la bici con seguridad.
- Se han realizado las tareas del cuadro «Antes de la salida» (ver «5. Trabajos antes y después de salir» en la página 248).

## **4.1 FRENOS DE DISCO**

Normalmente, la maneta del freno trasero está en el lado derecho del manillar y la maneta del delantero, en el lado izquierdo. A petición del cliente, las manetas de freno también se pueden instalar a la inversa. Si la disposición de las manetas es nueva y no estás acostumbrada a ella, ten especial cuidado en las primeras salidas.

Familiarízate con el funcionamiento y la potencia de frenado conduciendo despacio. Frene siempre con ambos frenos simultáneamente y de forma controlada para evitar que las ruedas se bloquee.

Nota en condiciones húmedas: Las distancias de frenado son considerablemente más largas en condiciones de lluvia, mojado o grava. En tales situaciones, reduzca la velocidad y adapte su comportamiento al volante.

Un gran número de frenos permiten ajustar el punto de presión y/o la distancia entre la maneta y el manillar. Para ello consulta las instrucciones del fabricante del freno (ver también «7.2 Más información» en la página 258).

1. Realiza el rodaje de las pastillas de freno.

Escoge una carretera sin tráfico y frene de 20 a 30 veces con un freno pasando de 30 a 5 km/h. Las frenadas deben ser lo más fuertes posibles sin que ninguna de las ruedas se bloquee. A continuación, repite el proceso con el otro freno. Solo entonces el sistema de freno puede desarrollar toda su potencia de frenado.

Consulta también las instrucciones del fabricante del freno (ver también «7.2 Más información» en la página 258).

2. Comprueba el funcionamiento de los frenos durante el trayecto:

## **4.2 CAMBIO**

Esta bicicleta tiene un sistema de desviador con 12 marchas:

Cambie de marcha sólo mientras pedalea con poca carga para evitar dañar la palanca de cambios.

Cambia entre todas las marchas mientras conduces despacio y elige la marcha adecuada.

- Puede cambiarse a todas las marchas.
- En la marcha más alta y en la más baja, el tope está ajustado para que la cadena no salga del cassette.

## **5. TRABAJOS ANTES Y DESPUÉS DE SALIR**

### **5.1 ANTES DE SALIR**

Para un uso seguro de la bicicleta, antes de subir en ella debe llevar a cabo determinados trabajos. En caso de haber algún defecto o fallo en la bicicleta, un técnico en mecatrónica de bicicletas debe revisarla y reparar las deficiencias. Jamás conduzcas una bicicleta defectuosa o estropeada.

Encontrarás información sobre las actividades antes de la primera salida en el capítulo «// Antes de tu primera salida» en la página 227.

	<b>TRABAJOS / INSPECCIÓN</b>
Ruedas / cubiertas	<p>Una después de otra levanta las ruedas delantera y trasera y haz que giren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Las ruedas deben girar con suavidad.</li><li>→ Las ruedas deben girar rectas, sin saltos laterales o verticales.</li><li>→ Las cubiertas no deben tocar el cuadro en ningún momento.</li></ul> <p>Comprobar la presión de los neumáticos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ La presión de los neumáticos debería ser de unos 2 bares. No se debe superar la presión máxima de la rueda y del neumático utilizado (ver también «Presión de los neumáticos» en la página 260).</li></ul> <p>Comprueba el par de apriete del eje o de las tuercas del eje y que el cierre rápido esté bien ajustado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ La palanca del cierre rápido de la rueda delantera debe estar bien cerrada.</li><li>→ El eje de la rueda trasera se debe apretar solo a 12 Nm.</li></ul> <p>Una después de otra levantar las ruedas delantera y trasera y moverlas a los lados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ No se debe detectar que tengan ningún juego.</li></ul> <p>Comprueba el piñón libre en el buje de la rueda trasera para asegurarse de que la adherencia funciona correctamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Siéntate en tu bicicleta, acciona el freno delantero y pedalea con una fuerza moderada estando parado.</li><li>→ La fuerza se debe transmitir a la rueda trasera.</li><li>→ El piñón libre no debe resbalar.</li></ul> <p>Revise los neumáticos para ver si están dañados o desgastados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ No deben presentar ningún daño.</li><li>→ El desgaste no debe haber progresado hasta el punto de que vean en la superficie de rodadura la protección contra perforaciones o los hilos de la carcasa.</li></ul>
Manillar	<p>Comprueba la tensión de los cables de freno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de freno deben estar bien tensados.</li></ul> <p>Comprueba la tensión de los cables de cambio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de cambio deben estar bien tensados.</li></ul> <p>Comprueba la tensión de los cables de suspensión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de suspensión deben estar bien tensados.</li></ul>
Cuadro	<p>Comprueba la tensión de los cables de suspensión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de suspensión deben estar bien tensados.</li></ul> <p>Comprueba la tensión de los cables de cambio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de cambio deben estar bien tensados.</li></ul> <p>Comprueba la tensión de los cables de freno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de freno deben estar bien tensados.</li></ul>
Manos	<p>Comprueba la tensión de los cables de suspensión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de suspensión deben estar bien tensados.</li></ul> <p>Comprueba la tensión de los cables de cambio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de cambio deben estar bien tensados.</li></ul> <p>Comprueba la tensión de los cables de freno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Los cables de freno deben estar bien tensados.</li></ul>

	<b>TRABAJOS / INSPECCIÓN</b>
Frenos	<p>Comprueba la fuerza de frenado: Estando parado, acciona las dos manetas de freno una tras otra y mueve la bicicleta hacia adelante y hacia atrás.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Cuando se accionan los frenos, las ruedas delantera y trasera se deben bloquear.</li> </ul> <p>Revisa los cables y uniones de los frenos para ver si hay daños o fugas de líquido de frenos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ No se deben apreciar derrames de líquido de frenos en las uniones de los cables.</li> </ul> <p>Comprueba el punto de presión de los frenos: Acciona las dos manetas de freno una tras otra mientras está parado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Aproximadamente después de la mitad del recorrido de la maneta, se debe notar un claro punto de presión.</li> </ul> <p>Comprueba el grado de desgaste de las pastillas de freno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La pastilla del freno debe tener un grosor mínimo de 0,5 mm sobre el soporte metálico.</li> </ul> <p>Comprueba el grado de desgaste de los discos de freno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Grosor mínimo de los discos de freno: 1,7 mm</li> </ul>
Horquilla / amortiguador	<p>Revisa la suspensión para ver si está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ No debe presentar ningún daño.</li> </ul> <p>Siéntate en la bicicleta con el equipo completo (casco, mochila, zapatos, etc.) y colócate en una posición normal de conducción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Recomendamos un SAG de 15% - 20% en la horquilla y 20% - 30% en el amortiguador.</li> <li>→ Si es necesario, cambia la presión de aire de la suspensión.</li> </ul>
Cuadro	<p>Revisa el cuadro para ver si hay daños y deformaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ No debe presentar ningún daño.</li> </ul> <p>Comprueba que todos los cables están en las abrazaderas y que todas las abrazaderas están apretadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Todos los cables deben estar bien colocados en las abrazaderas.</li> </ul> <p>Comprueba los pares de apriete en los puntos de apoyo del triángulo trasero y del soporte del amortiguador.</p>

<b>TRABAJOS / INSPECCIÓN</b>	
Batería	Comprobar el ajuste
Accesorios	Comprueba que la potencia esté bien colocada: Ponte delante de la bicicleta, sujetla la rueda delantera entre tus rodillas e intenta girar el manillar. → El manillar no se puede torcer ejerciendo una fuerza norma.
	Comprueba el juego del rodamiento de la dirección: Colócate al lado de su bicicleta, acciona la maneta del freno delantero y mueve la bicicleta lentamente de un lado a otro. → No se debe detectar que tengan ningún juego del rodamiento.
	Comprueba que todos los accesorios estén bien colocados → Los accesorios sueltos se deben apretar con el par de apriete requerido (ver «7.4 Pares de apriete»). En caso de duda, ponte en contacto con el servicio técnico de PROPAIN.
	Comprueba que la tija del sillín esté bien colocada: Ponte detrás de la bicicleta, agarra el sillín con una mano e intenta girarlo. → No se debe poder torcer el sillín y la tija.
	Comprueba que los puños estén bien colocados: → Los puños no se deben poder girar con la mano.

## 5.2 DESPUÉS DE SALIR

### LIMPIA LA BICICLETA



#### PELIGRO

PELIGRO DE ACCIDENTE POR FALLO DE LOS FRENO O DISMINUCIÓN DE LA FUERZA DE FRENO DEBIDO A QUE LAS PASTILLAS O LOS DISCOS DE FRENO ESTÁN SUCIOS.

Las pastillas y discos de freno no deben entrar en contacto con lubricantes como aceite, grasa (incluida las cremas para la piel), cera, silicona, teflón, etc. Las pastillas de freno o las superficies de frenado que se han ensuciado así ya no deben usarse.

Al terminar la salida debes limpiar tu bicicleta a fondo con un paño suave y agua. No uses jamás un limpiador a presión. La suciedad más resistente se puede eliminar con detergentes especiales para bicicletas y sus componentes. Respeta siempre las instrucciones y recomendaciones de uso del detergente. Después de limpiar la bicicleta, vuelve a engrasar la cadena (ver ).

Al limpiar presta especial atención a la zona de las piezas móviles de la horquilla y del amortiguador. La suciedad en esta zona puede causar un desgaste prematuro y reducir así el rendimiento de la suspensión.

### MANTENIMIENTO DE LA CADENA

La cadena de la bicicleta es el elemento central del sistema de transmisión de su bicicleta. La suciedad se acumula en la cadena oleosa y acelera su desgaste.

Para una vida útil larga y fiable de la cadena, lleva a cabo los siguientes pasos con regularidad:

1. Limpia la cadena con un paño empapado en aceite.
2. Engrasa la cadena con aceite para cadenas.
3. Limpia el exceso de aceite con un paño seco y sin pelusas.

### ESTACIONAR LA BICICLETA

Las bicicletas siempre deben estacionarse con seguridad y protegerse contra posibles caídas. A menudo basta con caer desde una posición de pie sobre un borde para causar un daño permanente al cuadro o a los componentes. Ver también «6. Transporte, almacenamiento y eliminación» en la página 252.

Asegura la bicicleta con un candado para evitar el uso no autorizado y el robo.

## **5.3 DESPUÉS DE UNA CAÍDA**



### **PELIGRO**

#### **PELIGRO DE ACCIDENTES POR COMPONENTES DAÑADOS O ROTOS.**

La caída o la sobrecarga pueden causar daños invisibles y desapercibidos.

- Conducir con piezas dañadas, dobladas o incluso desgarradas constituyen un peligro de muerte.
- Después de una caída, la bicicleta y sus piezas deben ser revisadas por el servicio técnico de PROPAÍN o por un técnico en mecatrónica de bicicletas.
- Nunca repares tú mismo las piezas dobladas, sino que las debes sustituir por tu propia seguridad.

Los componentes de aluminio presentan daños por abolladuras, grietas, deformación o decoloración. Si se produce uno de estos signos, el componente o la bicicleta no debe seguir utilizándose. Cualquier sospecha de daño debe ser siempre examinada por el servicio técnico de PROPAÍN o por un técnico en mecatrónica de bicicletas.

## **6. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**

### **6.1 TRANSPORTE EN COCHE**

La mejor solución y la más segura para transportar la bicicleta es dentro del coche. Allí tu bicicleta está protegida perfectamente de las inclemencias del tiempo y de posibles robos. Sin embargo, también se deben tener en cuenta varios aspectos:

- Si el coche está expuesto a la radiación solar directa, sus superficies pueden calentarse mucho. Las piezas de carbono se deben proteger o cubrir para que no les dé la luz directa. La batería no debe quedar expuesta a la radiación solar directa. Cubre la batería. La mejor opción es usar una bolsa para baterías que la proteja del calor y de posibles golpes.
- Las piezas de carbono son muy sensibles a las posibles cargas de presión. Si se deben apilar piezas, por ejemplo, ruedas sobre el cuadro, es esencial que se proteja con algo acolchado. Muchos fabricantes ofrecen bolsas especiales para sus ruedas. De este modo, las ruedas están perfectamente protegidas durante el transporte.
- Si se retiran las ruedas, se debe colocar un seguro de transporte entre los extremos del cuadro u horquilla y entre las pastillas del freno de disco.

## **6.2 TRANSPORTE EN PORTABICICLETAS TRASERO O DE TECHO**

Recomendamos sacar la batería del coche en un soporte para ruedas durante el transporte. Los contactos de la batería y de la bicicleta deben estar cubiertos. La batería debe ser transportada en el interior del coche, colocándola de forma que no se mueva. La mejor opción es usar una bolsa para baterías que la proteja del calor y de posibles golpes.

Antes de colocar las correas o cintas con trinquete en las llantas, estas se deben proteger con algo acolchado. Si se transportan varias bicicletas en el portabicicletas trasero o de techo, hay que tener cuidado de que haya suficiente espacio o colocar algo acolchado entre ellas. Si se transportan bicicletas con ruedas de carbono en el soporte trasero, asegúrate de que haya suficiente espacio entre el tubo de escape y la rueda. La distancia mínima es de 45 cm detrás y al menos 20 cm encima del tubo escape. Respeta también el manual de instrucciones del fabricante del portaequipajes trasero o de techo.

## **6.3 ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA**

Para guardarla la batería, recomendamos no dejarla en la bicicleta. La batería se debe almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Proteja la batería de la humedad y el agua. En condiciones meteorológicas adversas, se recomienda retirar la batería de la bicicleta y guardarla en un lugar cerrado hasta que vuelvas a usarla.

La batería no debe almacenarse fuera del intervalo de temperaturas de 0 a 40°C. Asegúrate de que no se supera la temperatura máxima de almacenamiento. No expongas la batería a la luz solar directa.

### **RECARGA LA BATERÍA ANTES Y DURANTE SU ALMACENAMIENTO**

Antes de dejar de utilizar la bici durante un período de tiempo prolongado, carga la batería hasta aprox. el 70% de su capacidad. Comprueba el nivel de carga después de 3 a 6 meses y vuelve a recargar la batería hasta el 70 % aprox. Evita la descarga total de la batería al dejar de cargarla por períodos superiores a 3 meses.

Advertencia: A pesar de su baja autodescarga, si la batería se queda vacía durante un período prolongado, puede sufrir daños y disminuir significativamente su capacidad. No se recomienda dejar la batería enchufada siempre al cargador.

## **6.4 ALMACENAMIENTO DE LA BICICLETA**

La bicicleta debe colocarse en un soporte adecuado, idealmente que solo aguante la rueda trasera. Comprueba la presión del aire regularmente si la bicicleta está parada durante mucho tiempo. No se debe dejar la bicicleta sin aire en los neumáticos durante mucho tiempo. Otra alternativa para guardar de forma segura la bicicleta consiste en colgarla de un gancho acolchado o recubierto con plástico o goma. En caso de guardar la bicicleta durante más de tres meses, se debe retirar el líquido sellante del neumático si se usan ruedas tubeless. Algunos líquidos sellantes contienen ingredientes que intensifican la corrosión pudiendo dañar la llanta.

## **6.5 ENVÍO DE BICICLETAS**

En función del tamaño de la PROPAIN Bike Box, la bicicleta se puede enviar en diferentes estados de montaje. Envía la bicicleta en las mismas condiciones de montaje que la recibió.

1. Fija todas las piezas sueltas o móviles o envuélvelas bien.  
→ Los componentes afilados o puntaagudos se deben envolver para que no causen daños en el interior de la caja y no puedan perforarla.
2. Para el envío retira la rueda delantera (Dreckspatz, Frechdax) y envuélvela en cartón.
3. Guarda el cierre rápido en la caja de piezas pequeñas.
4. Coloque el cartón de relleno detrás de la rueda trasera.
5. Protege el tubo superior con material adecuado (por ejemplo, un aislamiento tubular) para evitar que el manillar cause daños.

## **6.6 ENVÍO DE LA BATERÍA**

La batería está sujeta a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas. Las baterías no dañadas pueden ser transportadas por carretera por usuarios particulares sin más requisitos.

Recomendamos descargar la batería a menos del 30% antes del transporte.

En caso de transporte por parte de usuarios comerciales o terceros (por ejemplo, transporte aéreo o transitarios), deben respetarse los requisitos especiales de embalaje y etiquetado (por ejemplo, normativa ADR):

- Envíe la batería sólo si no está dañada.
- Pegue con cinta adhesiva los contactos abiertos y empaque la pila de modo que no se mueva en el embalaje.
- Informe al servicio de paquetería de que la mercancía es peligrosa.
- Respeta también cualquier normativa nacional adicional.

Si tiene alguna duda sobre el transporte de la batería/bicicleta, consulte a un técnico especializado en mecatrónica de bicicletas o al servicio técnico de Propain.

## **6.7 INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN - APARATOS ELÉCTRICOS Y PILAS**

### **ELIMINACIÓN DE SU ANTIGUO APARATO (DIRECTIVA RAEE Y ELEKTROG)**

Este aparato está etiquetado con el símbolo del cubo de basura tachado. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica. Puede devolver este aparato gratuitamente en un punto de recogida adecuado o a través de nuestro sistema de recogida al final de su vida útil.

Al eliminar los residuos de forma respetuosa con el medio ambiente, ayuda a conservar valiosas materias primas y evita riesgos medioambientales y sanitarios.

### **ELIMINACIÓN DE PILAS Y BATERÍAS RECARGABLES (BATTG)**

Si este aparato contiene pilas o baterías recargables, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las pilas no deben desecharse con la basura doméstica.
- Los consumidores tienen la obligación legal de deshacerse de las pilas y baterías recargables. Puedes devolver la batería gratuitamente en un punto de recogida adecuado o a través de nuestro sistema de recogida al final de su vida útil.
- El símbolo del cubo de basura tachado con símbolos químicos (Pb, Cd, Hg) indica que la batería puede contener sustancias peligrosas para el medio ambiente:
  - Pb = plomo
  - Cd = Cadmio
  - Hg = mercurio

### **INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Este producto cumple las directivas europeas aplicables y lleva la marca CE.

Fabricante:

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 15

88267 Vogt

Teléfono: +49 (0)7529 / 468 868 0

E-Mail: [info@propain-bikes.com](mailto:info@propain-bikes.com)

## 7. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO



### PELIGRO

#### PELIGRO DE ACCIDENTES POR MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN NO REALIZADOS CUANDO TOCABA

Si se descuida la inspección y el mantenimiento, los componentes desgastados pueden causar accidentes.

- Deben respetarse los trabajos e intervalos de mantenimiento e inspección indicados en estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones del fabricante cuando realice trabajos de mantenimiento en los implementos y componentes.
- El cumplimiento de los trabajos e intervalos de mantenimiento e inspección es un requisito indispensable para conservar el derecho a garantía.

Solo un mantenimiento y cuidado regulares garantizan que todas las piezas de la bicicleta funcionen correctamente. Las tareas sencillas de limpieza, mantenimiento e revisión las debes llevar a cabo tú mismo con regularidad (ver «6 Trabajos antes y después de salir»). En función del intervalo de mantenimiento indicado, los trabajos de mantenimiento e inspección requeridos deben ser realizados por PROPAIN o por un profesional debidamente cualificado. Utilice únicamente piezas de recambio originales o autorizadas por Propain o por el fabricante del componente correspondiente.

También encontrarás todas la información sobre la inspección y el mantenimiento en [www.propain-bikes.de](http://www.propain-bikes.de).

### 7.1 MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES

En teoría, puedes llevar a cabo todos los trabajos de mantenimiento tú mismo. En caso de duda sobre los propios conocimientos o la falta de herramientas especiales, los trabajos los deberá llevar a cabo PROPAIN o por un técnico en mecatrónica de bicicletas.

COMPONENTE	TRABAJO	INTERVALO
Bicicleta completa	Comprobar los pares de apriete de todos los tornillos.  Para los valores del par, ver «8.3 Pares de apriete» en la página 40.	la primera vez, tras 100-300 km o de 5 a 15 h*; después, cada 1500 km o 75 h*
Cuadro	Inspección visual del cuadro para detectar posibles daños como grietas y deformaciones, decoloración y rozaduras causadas por la funda o los cables de los frenos.	3 meses

<b>COMPONENTE</b>	<b>TRABAJO</b>	<b>INTERVALO</b>
Horquilla / amortiguador	Inspección visual para detectar posibles daños como grietas, deformaciones y decoloración.	3 meses
	Revisión pequeña	50 h / 3 meses o según las indicaciones del fabricante
	Revisión grande	200 h / anual o según las indicaciones del fabricante
Dirección	Desmontar, limpiar, engrasar y volver a montar todas las piezas de la dirección.  Sustituir los rodamientos que funcionan mal o presentan corrosión.	6 meses
Tija de sillín	Desmontar, limpiar la tija del sillín y el tubo del cuadro y volver a montarlos sin usar lubricantes.  Comprobar par de apriete Para el par de la abrazadera y el pistón del sillín, ver «7.3 Pares de apriete» en la página 259.	3 meses
Manillar / potencia	Comprobar par de apriete.  Para los valores del par, ver «7.3 Pares de apriete» en la página 259.	3 meses
Frenos	Comprobar el desgaste de las pastillas de freno.  La pastilla del freno debe tener un grosor mínimo de 0,5 mm sobre el soporte metálico.	regularmente
	Comprobar el desgaste de los discos de freno.  Grosor mínimo de los discos de freno: 1,7 mm	regularmente
	Purgar frenos / cambiar líquido de frenos	12 meses
	Mantenimiento del buje:  en condiciones normales de uso  en condiciones extremas de uso (conducción regular con polvo, lluvia, nieve o conducción frecuente con lluvia)  Para los trabajos de mantenimiento, ver las instrucciones del fabricante.	12 meses  3 meses
Ruedas	Comprobar la tensión de los radios, la concentrícidad y el desgaste de la rueda.	10 h*

## /ISTRUZIONI PER L'USO

COMPONENTE	TRABAJO	INTERVALO
Neumáticos	Desmontar las cubiertas y comprobar posibles daños y cuerpos extraños que hayan entrado podido entrar.	3 meses
Cambio / transmisión	Comprobar el desgaste de la cadena con el medidor del desgaste de cadenas. La cadena se debe sustituir cuando el medidor del desgaste de cadenas mide el alargamiento máximo permitido. Al cambiar la segunda cadena se deben sustituir también los platos y el cassette.	la primera vez, tras 1000 km; después, regularmente
	Revisar el ajuste de los desviadores trasero y delantero.	3 meses
	Si se usa un cambio o una tija de sillín electrónicos: Cambiar las pilas de botón. Tipo de pila: CR2032	2 años o cuando se enciende/parpadea el LED

\*h = horas de funcionamiento. En los intervalos indicados en km y h, es válido el primer evento de los dos que ocurre.

## 7.2 MÁS INFORMACIÓN

Si está seguro de que posee los conocimientos y habilidades necesarios, puede encontrar toda la información necesaria sobre los trabajos mencionados en los sitios web de los fabricantes de componentes. Recuerde que te haces responsable de todos los trabajos que llevas a cabo y que la garantía y el derecho a garantía se extinguen en caso de un mantenimiento o instalación incorrectos.

- SRAM / Rock Shox: [sram.com/service](http://sram.com/service)
- Magura: [www.magura.com/de/components/techcenter/](http://www.magura.com/de/components/techcenter/)
- Newmen: [www.newmen-components.de](http://www.newmen-components.de)
- Fox: [www.ridefox.com](http://www.ridefox.com)
- Sixpack: [www.sixpack-racing.de](http://www.sixpack-racing.de)
- Bikeyoke: [www.bikeyoke.de](http://www.bikeyoke.de)
- Stans: [www.notubes.com](http://www.notubes.com)
- Crankbrothers: [www.crankbrothers.com](http://www.crankbrothers.com)

### 7.3 PARES DE APRIETE

Todos los elementos de fijación roscados se deben ser apretar con una llave dinamométrica adecuada. Si se realiza correctamente, se evita estirar excesivamente los tornillos con el consiguiente riesgo de rotura. Los pares especificados aquí son válidos para las roscas sin lubricar. Si los tornillos se lubrican, el coeficiente de fricción cambia considerablemente y el par debe ser menor. La siguiente tabla detalla todos los pares de apriete que necesitas para tu bicicleta.

Componentes	Fabricante, modelo	Par de apriete
Fijación del sillín	todos	ver par de apriete grabado con láser*
Abrazadera tija del sillín	todos	ver par de apriete grabado con láser*
Fijación pinza de freno en ruedas delantera y trasera	todos	6 Nm
Eje rueda delantera	todos	ver datos del fabricante
Eje rueda trasera	todas	12 Nm
Tuerca de cierre cassette	todas	40 Nm
Tornillo de sujeción desviador trasero	todas	ver instrucciones de montaje
Tornillos de sujeción discos de freno	todos	6,2 Nm
Tornillo de sujeción biela	todos	ver par de apriete grabado con láser
Pedales	todos	35 Nm
Mandos del manillar	todos	ver par de apriete grabado en láser* También de deber seguir las instrucciones del fabricante del manillar.
Potencia, fijación al manillar	SIXPACK:	6 Nm
Potencia, fijación a la horquilla	SIXPACK:	6 Nm
Puntos de apoyo triángulo trasero	PROPAIN	ver instrucciones de montaje

\*Indica un par de apriete que no se debe sobrepasar. Por regla general, basta con aplicar un par menor para obtener una unión segura. En particular, el par puede reducirse considerablemente por debajo de este valor si se usa pasta de montaje, ya que las partículas sólidas de la pasta aumentan en gran medida la fricción.

Consejo: Cuanto menor sea el par de apriete de los tornillos, menor presión se ejercerá sobre el componente, factor especialmente importante en los componentes de carbono.

## 7.4 PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

La presión máxima de los neumáticos depende del ancho del neumático y del ancho interior (ancho de la boca) de la llanta. Para ajustar la presión de los neumáticos, puedes utilizar la siguiente tabla como guía. Jamás se debe sobrepasar la presión máxima de los neumáticos. En bicicletas equipadas con los neumáticos originales, la presión máxima se puede determinar por el ancho del neumático. Encontrarás el ancho del neumático en su lateral. En bicicletas de montaña, tiene sentido elegir una presión de neumáticos menor que la presión máxima para favorecer la adherencia de los neumáticos. La presión mínima de los neumáticos también está marcada en el flanco del neumático y no debe ser inferior. La presión de los neumáticos para uso en *trail*, *enduro*, *freeride* y *downhill* debe ser de unos 1,5 a 1,9 bares en la rueda delantera y de unos 1,7 a 2,1 bares en la trasera.

## 7.5 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES

No todas las piezas de tu bicicleta eléctrica se pueden cambiar sin más. Las dos asociaciones de la industria de las bicicletas, "Zweirad-Industrie-Verband" (ZIV) y "Verbund Service y Fahrrad" (VSF), han elaborado una directriz conjunta que define las condiciones en las que se pueden sustituir los componentes de tu bicicleta eléctrica. Los componentes de tu bicicleta eléctrica se dividen en cuatro categorías:

### Categoría 1: Componentes que solo se pueden sustituir con la autorización del fabricante del motor o de PROPAIN Bikes

- Motor
- Sensores
- Control electrónico
- Cables eléctricos
- Unidad de mando en el manillar / pantalla
- Pack de baterías / cargador

### Categoría 2: Componentes que solo se pueden sustituir con la autorización de PROPAIN Bikes

- Cuadro
- Amortiguador
- Horquilla rígida o de suspensión
- Sistema de frenos
- Portaequipajes (Los portaequipajes influyen directamente sobre la distribución de la carga en la bicicleta. Tanto los cambios negativos como los positivos pueden suponer un comportamiento de conducción distinto al diseñado por el fabricante.)

### Categoría 3: Componentes que solo se pueden sustituir con la autorización de PROPAIN Bikes o del fabricante de dicho componente

- Bielas (si se mantienen las distancias biela-centro del cuadro (factor 0))
- Rueda (si se mantiene la norma ETRTO)
- Cadena / correa dentada (si se mantiene el ancho original)
- Fondo de llanta (El fondo de llanta y la llanta deben encajar entre sí. Las combinaciones modificadas pueden hacer que el fondo de llanta se deslice causando defectos en la cámara.)
- Neumáticos (Las bicicletas eléctricas se caracterizan por su fuerte aceleración, un peso adicional y un comportamiento más dinámico en las curvas, por lo que requieren neumáticos autorizados para ser usados en bicicletas eléctricas. Hay que tener en cuenta que se cumplen la norma ETRTO.)
- Cables y fundas de freno

- Pastillas de freno
- Manillar y potencia (siempre y cuando no sea necesario cambiar la longitud del cable y/o funda)
- Sillín y tija (Si el desplazamiento hacia atrás comparado con el grupo original de sillín/tija no es mayor de 20 mm. Una modificación en la distribución de la carga fuera del rango previsto puede causar cambios críticos en el comportamiento de la dirección. La longitud de las guías del sillín y la forma en sí del sillín también juegan un papel importante.)
- Faros (Los faros están diseñados para un determinado voltaje, que debe estar acorde con las baterías de la bicicleta eléctrica. Asimismo, se debe garantizar la compatibilidad electromagnética (EMC), ya que el faro puede representar una parte de la posible potencia de interferencia.)

#### **Categoría 4: Componentes para los que no se requiere ninguna autorización especial**

- Eje de dirección
- Eje pedalier
- Pedales (si el pedal no es más ancho que el pedal de serie u original)
- Desviador delantero y desviador trasero (todos los componentes del cambio deben ser adecuados para el número de marchas y compatibles entre sí)
- Maneta del cambio / puño giratorio
- Cables y fundas
- Platos/cassette (si el número de piñones y el diámetro es el mismo que en el original)
- Radios
- Cámara (mismo tipo y con la misma válvula)
- Luz trasera, reflectores, reflectores de radios
- Caballete
- Puños enroscados
- Timbre

# ***PROPAIN***

WWW.PROPAIN-BIKES.COM

